
しむ

## SHARP

### 取扱説明書

プラズマカラーテレビ 形名 PZ-50BD3 PZ-43BD3





お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

### この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご使用前に「安全にお使いいただくために」(6~12ページ)を必ずお読みください。 この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることができるところに必ず保存してください。 製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と、保証書に 記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

# もくじ

( はじめに	安全にお使いいただくために	6
<b>—</b>	螫生	6
	注意	8
	守っていただきたいこと	
	本機の特長	
	付属品を確認してください	1 4
	スピーカー部	
	ディスプレイ部	
	チューナー部	
	各部のなまえ	
	ディスプレイ部	
	チューナー部	
	リモコン	19
設置と準備	設置のしかた	
T	設置の手順	22
	システムの接続のしかた	26
	チューナー部とディスプレイ部を接続する	26
	スピーカーケーブルを接続する	27
	ケーブル処理のしかた	28
	アンテナの接続のしかた	29
	VHF/UHFアンテナの接続	29
	BSアンテナの接続	3 0
	テレビのチャンネルを設定する	3 1
	自動設定	32
	地域番号設定	34
	個別設定	3 6
	受信状態を微調整する	
	画面のチャンネル表示を切り換える	42
	チャンネルスキップを設定する	4 4
	地域番号早見表	46
	地域番号一覧表	
	BSデジタル放送を視聴するための準備	5 1
	電話回線に接続する	
	ICカード( B-CAS )カードを入れる	5 5
	有料放送を視聴するための手続き	
	電話回線を設定する( 通信設定 )	
	地域と郵便番号を設定する( 地域設定 )	61
テレビ放送を	ふだんの使いかた	_
<b>楽しむ</b>	電源の入れかた	
	選局・音量調整など	
	メニュー画面について	
	メニュー操作の基本	
	テレビ / ビデオメニューで設定できる項目	
	PCメニューで設定できる項目	
	テレビ / ビデオ入力の画面サイズの種類	
	テレビ / ビデオ入力の画面サイズ切換	
	画面サイズを選ぶ	
	PC入力の画面サイズの種類と切換	7 0
	画面サイズを選ぶ	70
	2画面で見る	7 1
	2画面機能を使う	71

の

他

<b>テレビ放送を</b> 楽しむ(つづき)	静止画面で見る 番組の内容をメモする	
	画面の位置を調整する	74
	画面位置の調整のしかた	
	PC入力の画面位置などの調整	
	自動同期調整で最適な画面にする	
	手動で最適な画面に調整する	
	画面サイズの自動最適化( 機能切換 )	
	画面サイズが自動的に最適化されるよう設定する	
	お好みの映像・音声で楽しむ	
	最適な映像・音声設定を選ぶ( A V ポジション )	
	映像調整について	
	お好みの映像に調整する	
	プロ設定の調整	
	一里自尸放医やステレオ放医を楽しむ	
	サラウンド音声で聞く	
	オーディオ出力を設定する	
	指定した時間後に本機の電源を切る(オフタイマー)	
	オフタイマーを使う	
	11ろ11ろな省エネ機能	
	61つ61つ な自 工 不 (機能	
	<b>自エ</b> 不機能の設定の <i>しかに</i> PC入力の省エネ機能の設定	
	- O/(/)の自工や版形の改定	
BSデジタル放送を	BSデジタル放送について	98
楽しむ	BSデジタル放送の特長	98
	BSデジタル放送のチャンネル番号表	99
	放送サービスのイメージ	100
	その他の特長	101
	BSメニュー画面について	102
	テレビ番組を選ぶ	103
	BSチャンネルボタンで選ぶ	103
	3桁入力で選ぶ	103
	選局( 順 / 逆 )ボタンで選ぶ	
	テレビ放送に連動したデータ放送を視聴する	
	映像・音声の切り換えかた	105
	主・副映像を楽しむ	105
	主・副音声を楽しむ	105
	ラジオ番組を選ぶ	
	BSチャンネルボタンで選ぶ	106
	3桁入力で選ぶ	
	選局 順 / 逆 )ボタンで選ぶ	
	データ番組を選ぶ	
	BSチャンネルボタンで選ぶ	107
	3桁入力で選ぶ	
	選局  順 / 逆 )ボタンで選ぶ	
	BSチャンネルボタンに登録されているチャンネルを確認する.	
	電子番組表( EPG )の使いかたアイコンー覧	
	電子番組表(EPG)で選ぶ	
	見たい番組を探す	
	ジャンルで番組を探す 日時を指定して番組を探す	
	日時を指定して番組を採す 番組の内容を確認する	
	街組の内谷を確認する	

# もくじ(つづき)

BSデジタル放送を	放送を切り換える	116
<b>楽しむ</b> (つづき)	電子番組表( EPG )から番組を予約する	117
	番組予約 録画予約 )の手順	117
	視聴予約か録画予約かを選ぶ	118
	視聴予約	119
	録画予約	_
	予約の確認・取消し・変更	129
	選局後の操作	132
	チャンネル表示のしかたを選ぶ	132
	字幕を表示する	
	チャンネルスキップを設定する	
	お好みのチャンネルを登録する	135
	外部機器に録画する	136
	視聴中のBSデジタル放送をビデオデッキに録画する	136
	ビデオコントローラーを使って予約する( ビデオ連動録画 )	137
	i.LINK端子からD-VHSビデオデッキに録画する	141
	BSデジタル音声出力( 光 )端子から録音する	147
	安心して使うための設定	149
	暗証番号を設定する	149
	視聴年齢制限を設定する	151
	PPV制限を設定する	152
	購入金額制限を設定する	153
	BSデジタル放送受信のいろいろな設定	155
	映像の設定	155
	BS固定の設定	156
	ダウンロードの設定	157
	BSアンテナの設定	160
	電話回線の設定	163
	地域と郵便番号の設定	167
	お知らせを見る	169
	受信メッセージを見る	169
	受信機レポートを見る	170
	ICカード番号を見る	171
	PPV購入履歴を見る	172
	システム動作テストを行う	173
他の機器を	ビデオ機器をつなぐ	176
つないで使う	接続のしかた	176
	ビデオデッキなどの再生映像を見る	178
	テレビ番組を録画する	179
	ビデオカメラなどの映像を録画・編集する	180
	DVDプレーヤーをつなぐ	181
	高精細映像を楽しむ	181
	入力選択の設定	182
	コンピューターをつなぐ	
	コンピューター入力対応表	
	接続のしかた	
	D-VHSビデオデッキをつなぐ( i.LINK )	
	i.LINK(アイリンク)について	
	i.LINK接続のしかた	
	i.LINK機器の操作のしかた	
	1.211111成品の外に	

### その他

コンピューターで本機を制御する	190
コンピューターによる本機の制御について	190
接続のしかた	190
通信仕様	190
通信手順	190
RS-232Cコマンド一覧	191
通信内容	192
故障かな?と思ったら	
BSデジタル放送の注意文	195
メニュー階層図	197
テレビ / ビデオメニュー階層図	197
PCメニュー階層図	198
リセットボタンについて	199
テレビリセットボタン	199
BSデジタルリセットボタン	199
用語解説	200
保証とアフターサービス	203
お客様ご相談窓口のご案内	
仕様	
索引	
N( J)	200



### Quick Start Guide in English

Part Names	208
Basic Operations	213
Enjoying Digital BS Broadcast	215

ご注意

お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本取扱説明書では、プラズマカラーテレビを「本機」と表現しています。

本取扱説明書に記載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。

### プラズマパネルの保護機能について

• 写真やコンピューター画像など、動きのない映像を長い時間表示すると、画面がやや暗くなります。これはプラズマパネルの保護機能が、動きの少ない映像を検知すると自動的に明るさを調整して画面を保護するためで、故障ではありません。この機能は、動きの少ない映像を約3分間検知すると働きます。

### ご注意

#### パネルの焼付きと残像

- 静止画像など同じ絵柄の映像を長い時間表示すると、画面が焼き付く恐れがあります。 焼付きにはつぎの2つの原因があります。
- 1. 電気負荷の残留による残像

輝度の非常に高い映像を1分以上表示すると、電気負荷の残留により残像ができることがあります。これは動画を表示するとやがて消えます。残像が消えるまでにかかる時間は、もとの映像の輝度と表示時間によって異なります。

2. 焼付きによる残像

プラズマディスプレイに同じ絵柄を長時間表示しないでください。同じ絵柄を何時間も続けて表示したり、短時間でも毎日くり返したりすると、蛍光素材の焼付きにより残像ができることがあります。この場合は、動画の映像によって目立たなくなることがありますが、完全に消えることはありません。

・省エネ機能のセーブモードを「省エネ」に設定すると、焼付きの発生を軽減することができます。(93ページ参照)

## 安全にお使いいただくために

ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ず読み、正しく安全にご使用ください。

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、つぎのように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



### 警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味(図記号の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

## ⚠ 警告

### 異常時の処置

万一煙が出ている、変なにおいや音が するなどの異常状態のまま使用する と、火災・感電の原因となります。 すぐに機器本体の主電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜い てください。煙が出なくなるのを確認 して、販売店に修理をご依頼くださ い。お客様による修理は危険ですから 絶対にしないでください。




電源プラグ を抜く

万一内部に水や異物等が入った場合は、すぐに機器本体の主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



閻源プラグ を抜く

画面が映らない、音が出ないなどの故 障状態のまま使用しないでください。 火災・感電の原因となります。





電源プラグ を抜く

万一、本機を落としたり転倒させることにより、キャビネットあるいはパネルを破損した場合は、すぐに機器本体の主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源プラグ を抜く

### 設

本機は大型で重量があるので、ぐらつい た台や傾いたところなどを避け、安定し た場所に置いてください。本機には、転 倒防止の処置を行ってください。転倒防 止を行わないと、落ちたり、倒れたりし てけがの原因となります。また、開梱や 持ち運びは2人以上で行ってください。



電源コードの上に重いものを乗せたり、 コードが本機の下敷きにならないように してください。コードの上を敷物などで 覆うことにより、それに気づかず、重い ものを乗せてしまうことがあります。重 いものを乗せるとコードが傷ついて、火 災・感電の原因となります。



#### 境 用 環 便

本機の内部に水が入ったり、濡らさない ようご注意ください。屋外や風呂場な ど、水場では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧(交流100ボル ト以外の電圧で使用しないでくださ い。火災・感電の原因となります。



100V 以外禁止

本機を使用できるのは日本国内のみ です。船舶などの直流 DC 電源には 接続しないでください。火災の原因 となります。



### 用

本機の上に花びん、コップ、化粧品、薬 品や水などの入った容器または小さな金 属物を置かないでください。



水ぬれ禁止

こぼれたり、中に入った場合、火災・感 電の原因となります。

本機の通風孔などから、内部に金属類や 燃えやすいものなど異物を差し込んだ り、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。

特に小さなお子様のいるご家庭ではご注 意ください。



雷が鳴り出したらすぐに使用を中止し て、アンテナ線や電源プラグには触れな いでください。感電の原因となります。



本機のキャビネットをはずしたり、改造 したりしないでください。内部には電圧 の高い部分があり、火災・感電の原因と なります。内部の点検・調整・修理は、 販売店にご依頼ください。



分解禁止

電源プラグの刃および刃の付近にほこ りや金属物が付着している場合は、電 源プラグを抜いてから乾いた布で取り 除いてください。そのまま使用すると 火災・感電の原因となります。



ほこり除去

## 安全にお使いいただくために(つづき)

### 用 使

電源コードを傷つけたり、加工したり、 無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱっ たり、加熱したりしないでください。 コードが破損して火災・感電の原因とな ります。コードが痛んだら(芯線の露 出、断線など)、販売店に交換をご依頼 ください。



ディスプレイの前面パネルに、たたくな どして衝撃を加えるとパネルが割れ、火 災・けがの原因となります。前面パネル には絶対に衝撃を加えないでください。



## 注意

濡れた手で電源プラグを抜き差しした り、本機を操作しないでください。 感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

電源プラグを抜くときは、電源コードを 引っぱらないでください。コードが傷つ き火災・感電の原因となることがありま す。必ずプラグを持って抜いてくださ ll.

本機の上にものを置かないでください。

バランスが崩れて倒れたり、落下してけ

がの原因となることがあります。



禁止

電源コードを熱器具に近づけないでくだ さい。コードの被ふくが溶けて、火災・ 感電の原因となることがあります。

と取り付けてください。

アンテナ工事には技術と経験が必要です

● 送配電線から離れた場所に設置し てください。アンテナが倒れた場

合、感電の原因となることがあり

● BSデジタル放送受信用アンテナは


強風を受けやすいので、しっかり

ので、販売店にご相談ください。

ます。



放熱を良くするため他の機器・壁等から 間隔をとってください(10cm以上)。 また、つぎのような使いかたをしないで ください。通風孔をふさぐと内部に熱が こもり、火災の原因となることがありま



- じゅうたんやふとんの上に置く。
- テーブルクロスなどをかける。
- 横倒しにする。
- 逆さまにする。

ディスプレイを直射日光が当たる場所に 長期間置かないでください。前面保護パ ネルの光学特性が変化し、変色したり、 そりの原因となります。



移動させる場合は主電源スイッチを切 り、必ず電源プラグをコンセントから 抜き、外部コード、転倒防止具をはず したことを確認してください。コード 類をはずさずに移動するとコードが傷 つき、火災・感電の原因となることが あります。



## 注意

### 設

本機を調理台や加湿器、エアコンの吹 き出し口のそばなど、高温、多湿にな る場所あるいは油煙やほこりの多い場 所には置かないでください。火災・感 電の原因となることがあります。



本機のディスプレイは質量が約44.5 ~52kg(スタンドを含む)あり、奥行 きがなくて不安定なため、開梱や持ち 運び、および設置は2人以上で行って ください。



注意

お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。



を抜く

ディスプレイはガラス部品を使用して います。万一部品が割れた場合には、 破片でけがなどをしないよう取扱いに 注意し、販売店に修理をご依頼くださ ll.



注意

窓を閉め切った自動車の中や、直射日 光が当たる場所、エアコン・ヒーター の吹き出し口など、異常に温度が高く なる場所に放置しないでください。熱 による変形や、本機内部の部品に悪影 響を与え、火災の原因となることがあ ります。



例えば、3年に一度くらいは内部の掃 除を販売店などにご相談ください。内 部にほこりがたまったまま、長い間掃 除をしないと、火災や故障の原因とな ることがあります。特に湿気の多くな る梅雨期の前に行うとより効果的で す。なお掃除費用については販売店な どにご相談ください。



ディスプレイ背面にある通気孔は、1 カ月に1回を目安に掃除機でホコリを 吸い取ってください(このとき掃除機は 「弱」に設定してください)。

また、通気孔のお手入れは必ず本機の 主電源を切り、電源プラグをコンセン トから抜いて行ってください。ホコリ をためたまま使用すると内部の温度が 上昇し、故障や火災の原因となりま



注意

地震などによる転倒を防止するため、 丈夫なヒモと付属のフック金具を使用 して、壁や柱など強度の高いところに ディスプレイを固定してください。



注意

電源プラグはコンセントに根元まで確 実に差し込んでください。差し込みが 不完全ですと発熱したりほこりが付着 して火災の原因となることがありま す。また、電源プラグの刃に触れると 感電することがあります。



確実に差す

電源プラグは、根元まで差し込んでも ゆるみがあるコンセントには接続しな いでください。発熱して火災の原因と なることがあります。販売店や電気工 事店にコンセントの交換を依頼してく ださい。



オーディオ機器やビデオ機器など、他 の機器と組み合わせて使用する場合 は、電源を「切」にしてから接続し てください。



を抜く

## 安全にお使いいただくために(つづき)

## 注意

#### 境 用 使

本機を冷え切った状態のまま室内に持 ち込んだり、急に室温を上げたりする と、動作部に露が生じ(結露)、本機の 性能を十分に発揮できなくなるばかり でなく、故障の原因となることがあり ます。このような場合は、よく乾燥す るまで放置するか、徐々に室温を上げ てからご使用ください。



周囲温度は0~40 の範囲内でご使用 ください。



長期間ご使用にならないときは、安全 のため必ず電源プラグをコンセントか ら抜いてください。



を抜く

### 用

長時間音が歪んだ状態で使わないでく ださい。スピーカーが発熱し、火災の 原因となることがあります。



乾電池は充電しないでください。電池 の破裂、液もれにより、火災・けがの 原因となります。



静止画像等、同じ絵がらを長時間連続 で表示しないでください。画像が焼き つき残像として残る場合があります。



電池は加熱したり、分解したり、火や 水の中に入れないでください。電池の 破裂、液もれにより、火災やけがの原 因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしな

いでください。特にお子様はご注意く ださい。倒れたり、こわれたりしてけ がの原因となることがあります。



指定以外の電池は使用しないでくださ い。また、新しい電池と古い電池を混 ぜて使用しないでください。電池の破 裂、液もれにより、火災やけが、ある いは周囲を汚す原因となることがあり ます。



長時間使用しないときは、リモコンか ら電池を取り出しておいてください。 電池から液がもれて火災やけが、ある いは周囲を汚す原因となることがあり ます。



もし液がもれた場合は、電池ケースに ついた液をよく拭きとってから新しい 電池を入れてください。また万一、も れた液が身体についたときは、水でよ く洗い流してください。

取り出す

電池をリモコン内にセットする場合、 極性表示(プラス十とマイナス一)に注 意し、表示どおりに入れてください。 間違えると電池の破裂、液もれによ り、火災やけが、あるいは周囲を汚す 原因となることがあります。




ヘッドホンをご使用になるときは、音 量を上げすぎないようご注意くださ い。耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響 を与えることがあります。



## 守っていただきたいこと

### 直射日光・熱気は避けてください

- 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。




### 雨天・降雪中でのご使用の場合

●雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡ら さないようにご注意ください。




#### ステッカーやテープなどを貼らないでください

● キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。



#### 長期間ご使用にならないとき

● 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合が ありますので、ときどき電源を入れて作動させ てください。



#### 国外では使用できません


● この製品が使用できるのは日本国内だけです。 外国では放送方式、電源電圧が異なりますので 使用できません。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.




#### ICカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となることがあります。
- ICカードの中にはICが内蔵されています。折り 曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触 れないようご注意ください。
- ◆本機に差し込むときば逆差し込み」が裏差し込み」とならないよう、方向に注意して行ってください。



### 結露(つゆつき)について

●本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。



## 安全にお使いいただくためにつづき)

### 守っていただきたいこと

### キャビネットのお手入れのしかた

- ●キャビネットにはプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどで拭いたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。



- 汚れはネルなど柔らかい布で軽く拭きとってく ださい。
- 汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた布で仕上げてください。

#### ディスプレイパネルのお手入れのしかた

- 本機のディスプレイパネルの表面は、付属のワイピングクロスまたは他の柔らかい布(綿、ネル等)で軽く乾拭きしてください。硬い布で拭いたり、強くこすったりすると、パネルの表面に傷がつきますのでご注意ください。
- 指紋など油脂類の汚れがひどい場合は、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞って拭きとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。



### アンテナについて


● 妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。

- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。BSデジタル放送用のアンテナ線には、必ず衛星放送用同軸ケーブルを使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。




#### 設置について

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- ●本機の上にはものを置かないでください。
- ◆ 本機の上や後ろのスペースが十分とれる場所に 設置してください。



#### 電磁波妨害に注意してください

◆本機の近くで携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。



## 本機の特長

- **1** フルスペック BS デジタルハイビジョンチューナー内蔵
  - 高画質&多チャンネルのBSデジタル放送にフル対応したBSデジタルハイビジョン チューナー内蔵。
  - デジタルネットワークを実現する i.LINK <sup>1</sup> 端子 2 系統搭載。
- 2 新開発、高画質を追求したプラズマパネル搭載
  - 高精細「HD プログレッシブパネル」採用。
  - 「ディープワッフル構造リブ」パネル採用により、高輝度実現。
  - ●「スムース CLEAR 駆動法」採用により、低輝度領域での豊かな階調表現を実現。
- **3** デジタル高画質化回路「D.D.H.Q.システム<sup>2</sup>」搭載

ディスプレイ部とチューナー部をダイレクトにデジタル接続することで、デジタルディスプレイとしての特性を最大限に生かし、デジタルハイビジョン放送はもとより、従来放送も信号を劣化させることなく処理し、より美しい映像をお楽しみいただけます。

4 大容量 4.5 リッタースピーカーボックス搭載の 2 ウェイ 4 スピーカーシステム(PZ-50BD3)

15×6cm長円コーン型ウーファーに2.5cmドーム型ツィーターを組み合わせることにより、超大画面にふさわしい迫力の低音とバランスのよい高音を再生します。(PZ-43BD3 は 3.9 リッター)


- **5 迫力の大画面ながら薄型化を実現** 50 V 型 <sup>3</sup> の大画面でありながら、奥行きわずか 10 cm <sup>4</sup> の薄型化を実現。
- 6 D4映像入力端子をはじめ、パソコンモニターにもなる、ミニD-sub15ピンRGB入力端子など、豊富な入出力端子を装備
  - デジタルハイビジョン映像を高画質で伝える D4 映像入力端子 2 系統搭載。
  - ミニ D-sub15 ピン RGB 入力対応で、パソコン映像も高画質表示可能。
  - 1 i.LINK は登録商標です。
  - 2 D.D.H.Q. システム ····· Digital Direct High Quality システムの略。
  - 3 テレビの∨型(50∨型等)とは、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
  - 4 スピーカー装着時のディスプレイ部(スタンド部を除く)の寸法です。

## 付属品を確認してください

### スピーカー部

スピーカー取付け金具 (使いかた 23ページ)

上部用×2



下部用×2

スピーカー取付けネジ類

(使いかた 23ページ)





取付け工具(六角レンチ)×1

(使いかた 23ページ)




スペーサー×2 (使いかた 23ページ)




スピーカーケーブル×2 (使いかた 27ページ)







取付け説明書



### ディスプレイ部

電源コード(3m、3ピン)×1



AC 変換プラグ×1 (使いかた 26ページ) 電源コードに接続されています。



ワイピングクロス(前面パネルを拭く布)x1 (使いかた 12ページ)



システムケーブル用 クランプ×1



スピーカーケーブル用 クランプ×5

(使いかた 28ページ) (使いかた 28ページ)



転倒防止用品一式(使いかた 24・25ページ)

ボルト×2


金具×1



金具取付けビス×4



保証書



ICカード(B-CASカード)は開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。 開封前に必ず契約約款をよくお読みください。


### チューナー部

リモコン×1 (使いかた 19・20ページ)



単4形乾電池×2 (使いかた 20ページ)





システムケーブル(3m)×1

(使いかた 26ページ)



AC変換プラグ×1 (使いかた 26ページ)




アンテナケーブル(1.5m)×1

(使いかた 29ページ)




電話線(10m)×1(使いかた 52ページ)




モジュラー分配器×1(使いかた 52ページ)



ビデオコントローラー(1.8m)x1





BSデジタル用品一式

- · B-CASカード
- ・ユーザー登録カード
- ・ 加入申込みパンフレット

取扱説明書


## 各部のなまえ

内の数字は、本文で説明しているおもなページです。


### ディスプレイ部

● PZ-50BD3とPZ-43BD3とでは、外観は多少異なりますが、機能や操作方法は同じです。


### 前面




### 後面





### チューナー部





## 各部のなまえ(つづき)






#### リモコン 入力切換......178 入力をつぎのように切り換えます。 扉を閉じたところ <sub>|</sub>→テレビ→ビデオ1→ビデオ2¬಼ PC ビデオ3 ー i.LINK ← ビデオ4 ← ̄<sup>Ϳ</sup> 電源......64.65 ビデオ1~4は、信号入力されているとき のみ選べます。 電源を入/スタンバイします。 2画面......71 i.LINK......187 2画面表示を入/切します。 i.LINK入力を選びます。i.LINK操作パ ネルの表示を入/切します。 操作切換......72 PC......76 2画面表示のとき、操作できる方の PC入力を選びます。 画面を切り換えます。 (PC[パソコン]画面が表示されます。) i.LINK テレビチャンネル......35・65 入力切換 電源 静止......73 $\bigcirc$ $\bigcirc$ ● 地上放送やCATV放送を選局します。 2画面 操作切換 静止 セーブモード 視聴中の番組を2画面にして、静止画と チャンネル設定の地域番号入力にも $\mathcal Q$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ 動画で表示します。 使用します。 $\widehat{1}$ (2)(3 セーブモード..........93 BSチャンネル......58·103 消音 • BSデジタル放送を選局します。 消費電力を抑えられる「省エネモード」 **4**) (5) (6) $\bigcirc$ と「標準」を切り換えます。 • 各種設定の数字入力にも使用します。 3 (8) (9) 番組表......109 画面表示......65 (11) (12) 画面表示を入/切します。 (10/0) BSデジタル放送の電子番組表(EPG) 小 の表示を入/切します。 消音......65 3 (1)(2)番組情報......104.114 音を一時的に消します。 視聴中のBSデジタル番組の詳細な情報 **(5)** 6 を表示します。 音量(大/小).......65 $\overline{7}$ (8) (9) $\bigcirc$ 音量を調整します。 裏番組表......115 確認/登録 BSデジタル放送の裏番組表の表示を 10/0 (11) $\bigcirc$ 選局(順/逆)....65/ 入/切します。 學類 各種放送を選局します。 番組表 裏番組表 工場出荷時の状態では、CATVチャンネル **d**(データ連動)......104 はスキップ設定されています。 BSデジタル放送のテレビやラジオ番組 Ш に連動したデータ放送を呼び出します。 3桁入力......103 チャンネル番号を入力してBSデジタル 終了 テレビ......103 決定 $\bigcirc$ 放送を選局するときに使います。 BSデジタル放送のテレビ番組を 選びます。 確認 / 登録..... 108・135 BSチャンネルボタンに設定されている 戻る...... 66·1<u>02</u> BSチャンネルの確認/登録画面を表示 1つ前の画面に戻ります。 します。 操作を誤ったときや、やりなおしたい ときは、決定ボタンを押さず、戻るボ 放送切換(デジタル) 116 タンを押します。 BSデジタル放送と将来の新しい放送の 切換えをします。 カーソル(上下左右) 66・102 ラジオ......106/ メニューや項目を選びます。 **SHARP** BSデジタル放送のラジオ番組を選びま 決定......66・102/ カーソルで選んだメニュー項目や設定 データ(独立)......107 内容を決定します。 BSデジタル放送の独立データ番組を選 カラーボタン(青/赤/緑/黄) 109 終了...... 66.109 BSデジタル放送の電子番組表(EPG) やデータ番組の操作に使います。 2画面、静止画面、番組表やメニュー操 作などを終了します。

## 各部のなまえ(つづき)

### 扉を開けたところ



### 乾電池の入れかた



#### リモコン使用上のご注意

- リモコン送信機には衝撃を与えないでください。また、水に濡ら したり温度の高いところには置かないでください。
- リモコン受信部に直接日光や強い照明が当たっているとリモコン が動作しにくくなります。

照明の向きを変えてください。

#### 乾電池使用上のご注意

乾電池は誤った使いかたをすると液もれや破裂すること がありますので、つぎのことをお守りください。


- ●種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。 ●乾電池を充電したり、分解しない。
- ●± 極と 一 極を正しく入れる。
- ショートさせない。

おしらせ

- 付属の乾電池は保管状態により短期間で消耗する ことがありますので、早めに新しい乾電池と交換 してください。
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから 取り出しておいてください。
- 新しい乾電池に交換してもリモコンが動作しない ときは、電池を取り出し、電池の向きを確かめ て、入れなおしてください。

### リモコンで操作できる範囲

リモコンは、ディスプレイ前面右下の受信部に向けて操作して ください。操作できる範囲は受信部から7m、上下左右に30 度以内です。



#### リモコンで動作しにくいとき

- リモコンとディスプレイの受信部との間に障害物がある と、操作できないことがあります。
- 電池が消耗した場合は、操作できる距離が徐々に短くな りますので、早めに新しい電池に交換してください。
- 本機は画面から微弱な赤外線を放出しています。近くに ビデオ等の赤外線リモコンによって操作する機器を設置 すると、その機器がリモコン操作を受けつけにくくなっ たり、受けつけなくなることがあります。そのような場 合は、本機から離して設置してください。
- 設置環境によっては、プラズマディスプレイから放出さ れる赤外線の影響によって、本機がリモコン操作を受け つけにくくなったり、リモコンで操作できる距離が短く なることがあります。(画面から放出される赤外線の強 さは、表示される絵がらによって変わります。)

# 設置と準備


設置のしかた	22
設置の手順	22
システムの接続のしかた	26
チューナー部とディスプレイ部を接続する	26
スピーカーケーブルを接続する	27
ケーブル処理のしかた	28
アンテナの接続のしかた	29
VHF/UHFアンテナの接続·······	29
BSアンテナの接続·······	30
テレビのチャンネルを設定する	3 1
自動設定	32
地域番号設定	34
個別設定·····	36
受信状態を微調整する	39
画面のチャンネル表示を切り換える	42
チャンネルスキップを設定する	44
地域番号早見表	46
地域番号一覧表	47
BS <b>デジタル放送を視聴するための準備</b>	5 1
電話回線に接続する	52
ICカード( B-CAS )カードを入れる······	55
有料放送を視聴するための手続き	56
電話回線を設定する(通信設定)	57
地域と郵便番号を設定する (地域設定)	61

## 設置のしかた

### 設置の手順

### 置く場所を決める

- 直射日光が当たらない、風通しの良い場所を 選んでください。
- ディスプレイ部とチューナー部を結ぶシステ ムケーブルの長さは、約3メートルです。




### 製品を配置する

ディスプレイ部を設置する


- 「ご注意 ディスプレイ部は重いので(約44.5~52kg) 移動するときは、必ず2人以上で 行ってください。
  - ディスプレイ部のスタンドは、外さないでください。
  - 移動するときは、ディスプレイ部を持って移動してください。


チューナー部を設置する





- チューナー部の上には、ビデオデッキ等を乗せないでください。
- ディスプレイ部の背面部・天面部、チューナー部の天面部・側面 部は、十分なスペースをとって設置してください。
- チューナー部および側面ファンの通風孔はふさがないでくださ






## 3

### スピーカーを取り付ける

### \_\_\_\_\_ ⊕ドライバーが必要です

1. ① ドライバーを使い、スピーカー用取付けネジで、取付け金具(上部用/下部用)をスピーカー部にしっかりと取り付けます。 スピーカー端子のある方が下側です。




右側スピーカーの取付け例



スピーカー部とディスプレイ部のすき間は、付属のスペーサーで隠すことができます。スピーカー側面(ディスプレイ側)に貼り付けてから、スピーカーをディスプレイ部に取り付けてください。




2. 本体(ディスプレイ部)用取付けネジを、付属の取付け工具(六角レンチ)で本体の裏面上部に仮止めし、取付け金具を取り付けたスピーカー部をひっかけます。



右側スピーカーの取付け例


3. 本体用取付けネジを使い、スピーカー部の取付け金具(下部用)を本体の裏面下部に仮止めします。



右側スピーカーの取付け例

## 設置のしかた(つづき)

4. スピーカー部とディスプレイ部とのすき間が 均一になるように位置を調整し、仮止めして あった本体側の上下2つのネジをしっかりと しめます。



左側スピーカーも同様に1~4の手順で取り付けてください。




- スピーカー前面のグリルネットに力を加えたり、指などを差し込んだりしないでください。
- スピーカーを取り付ける際に、付属以外のネジを使用するとスピーカーの脱落や故障の原因となりますので、必ず、付属のネジを使用してください。
- スピーカーを取り付けた後で、ディスプレイ部を動かす場合は、スピーカー部分を持たないでください。ディスプレイ部の下部を持って移動するようにしてください。

## 4

### 転倒防止策を実施する

- 1. 付属の転倒防止用のボルトを取り付けます。
- 2. 市販の丈夫なヒモと金具を使い、壁または柱に固定します。
- 3. 反対側も同様に固定します。




ボルト取付け穴の位置


SHARP

SHARP

### テーブルスタンドを台や床の上に固定するとき

- 1. 作業する台の上に厚手の柔かい 布などを敷き、その上にディスプ レイ部を、画面を上にしてあお向 けに置きます。
- 2. 付属の4本のビスを使い、テーブルスタンド底面の中央部に、付属の金具を固定します。
- 3. ディスプレイ部を起こし、固定する 台や床の上に置き、位置決めをし ます。
- 4. 市販の木ネジなどを使い、金具を台や床に固定します。







● ディスプレイ部はかなりの重量(PZ-50BD3...52kg、PZ-43BD3...44.5kg)がありますので、台に設置する場合は、この重量に耐え得る堅固なもので、かつ十分な幅と奥行きのある、転倒しにくいものを使用してください。


## システムの接続のしかた

### チューナー部とディスプレイ部を接続する

ご注意

接続が終了するまでは、電源を入れないでください。

#### ディスプレイ部後面






● ディスプレイ部に同梱されている電源コードはディスプレイ部に、チューナー部に同梱されている電源コードは チューナー部に使用してください。

### スピーカーケーブルを接続する

ご注意

接続が終了するまでは、電源を入れないでください。

#### ディスプレイ部後面




### スピーカー端子とケーブルの極性( 士、 〇 )にご注意 ください

スピーカー端子には⊕(プラス)と⊖(マイナス)の極性があります。 ⊕端子は赤、⊖端子は黒になっています。

ケーブルも①(プラス)用と②(マイナス)用に分かれています。 白い線の入っている方を①端子に、入っていない方を②端子につないでください。

左右のスピーカーケーブルを接続する際は、それぞれ、⊕端子どうし、⊖端子どうしを正しいケーブルでつないでください。

#### スピーカーケーブルの極性




## システムの接続のしかた(つづき)

### ケーブル処理のしかた


ディスプレイ部後面の端子に接続したシステムケーブルとスピーカーケーブルは、付属のクランプを使って下図のように束ねると、すっきりとうまくまとめることができます。

### ディスプレイ部後面



### スピーカーケーブル用クランプの使いかた


- スピーカーケーブル用クランプ(5個)は、上図 ~ の位置に 貼り付け、スピーカーケーブルをはさみ込みます。
- 、 、 のクランプは、右図のように貼り付けます。



## アンテナの接続のしかた

### VHF/UHFアンテナの接続

付属のアンテナケーブル、市販のアンテナ整合器等を、使用するアンテナ線に応じて接続し、 チューナー部後面のアンテナ入力(VHF・UHF)端子に接続してください。





- VHF/UHFの屋内アンテナ端子が分かれている場合など、混合器の取付けが必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 付属のアンテナケーブルは、「BSアンテナの接続 (30ページ)には使用しないでください。


## アンテナの接続のしかた(つづき)

### BSアンテナの接続

BSアンテナは、BSデジタル放送対応のものをご使用ください。

BS放送用のアンテナケーブルは、専用のものをご使用ください。

BSアンテナの接続のしかたなど、詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。




BSアンテナからの衛星放送用ケーブル (同軸ケーブル)をつなぎます。この端子は、BSアンテナに取り付けられたBSコンバーターに+15V/+11Vの電源を供給する働きももっています。




BSアンテナ入力端子にアンテナケーブルをつなぐときは、必ずBSアンテナ電源を「切」にしておいてください。 (160・161ページ参照)


### BSアンテナを単独で接続するとき



### 本機とBS内蔵ビデオなどを接続するとき



### BS と VHF・UHF が混合されているとき(マンションなど、共聴システムの場合)



BSアンテナの接続が終わったら ( 160ページの「BSアンテナの設定」を行ってください。

## テレビのチャンネルを設定する

地上放送(VHF/UHF)やCATV放送の受信チャンネル設定です。 (工場出荷時は、VHF1~12チャンネルが設定されています。) チャンネル設定には「自動」と「地域番号」と「個別」の3つの方法があります。

自動

ご使用になる場所の、現在の電波状態で受信できるVHFとUHFの放送チャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。


地域番号

ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を46~50ページの地域番号早見表・地域番号一覧表から選び「地域番号」を入力する方法です。

- その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域番号一覧表(47~50ページ)には放送局名を記載しています。
- ●地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定をしてください。

個別

・地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後ほかの ・チャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。




## テレビのチャンネルを設定する(つづき)

### 自動設定

受信可能な地上放送(VHF、UHF)のチャンネルを自動的にキャッチし、記憶させる方法です。


扉を開けたところ




2 で「本体設定」を選び、決定を押す



3 で「チャンネル設定」 を選び、(決定)を押す



4 を押す で「自動」を選び、 (決定)



おしらせ


メニュー画面について

 メニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分 後に自動的に消えます。表示されている間につ ぎの操作を行ってください。


#### 扉を開けたところ




● 自動チャンネル設定が始まり、画面左上に 「サーチ中」が表示されます。



- 選局が終了すると、自動設定されたチャン ネル番号が表示されます。
- まったく受信できなかった場合は、「放送 局が見つかりませんでした」と表示され、 サーチ開始前に設定されていたチャンネル が表示されます。





● 自動設定されたチャンネルが記憶されました。

7 を押し、通常画面に戻す

## テレビのチャンネルを設定する(つづき)

### 地域番号設定

「地域番号早見表 (46ページ)、「地域番号一覧表 (47~50ページ)で都市名・放送局名・受信チャンネルを確認したうえで、お住まいの地域にもっとも近い地域番号を入力してください。

扉を開けたところ



< 例 > 東京都八王子市にお住まいの場合 (地域番号「31」を設定する)

1 でテレビにする を押し、メニュー画面を表示する


2 で「本体設定」を選 び、決定を押す




3 で「チャンネル設定」 を選び、 (\*\*定) を押す



4 で「地域番号」を選 び、 (決定) を押す



### 扉を開けたところ




おしらせ

 ● 地域番号による設定は、お住まいの都市の中で も地域によって受信チャンネルが異なり、設定 しても受信できない場合があります。このとき は、個別設定をしてください。


### テレビチャンネルボタン① ~ ⑩ で、地域番号「31」を入力する

● 左右カーソルボタンでも入力できます。





「開始」で(決定)を押す



● チャンネル設定が始まり、リモコン番号1 ~ 12に受信チャンネルが設定されます。

7 アプラグで「設定する」を選び、(決定)を 押す



● 設定されたチャンネルが記憶されました。

を押し、通常画面に戻す

## テレビのチャンネルを設定する(つづき)

### 個別設定

お客さまがお住まいの地域で受信できる放送を、リモコンのテレビチャンネルボタン(1~12)に、お好みの順で設定することができます。


< 例 > テレビチャンネルボタン©5 ( リモコン番号 「 5 」)に「 4 2 」チャンネルを設定する

1 へのでテレビにする を押し、メニュー画面を表示する

扉を開けたところ




2 で「本体設定」を選び、決定を押す




3 で「チャンネル設定」 を選び、(決定)を押す



4 を押す で「個別」を選び、 (決定)



#### 扉を開けたところ



### へ で「リモコン番号」を

### 選ぶ




6 でリモコン番号「5」を選ぶ

を押すと C63→C62.....C14→C13-1 ← 2.....19 ← 20 ←



で「受信チャンネル」を選ぶ



次ページへ

● 手順6でリモコン番号C13~C63を選んだ場合は、「受信チャンネル」を選べません。

扉を開けたところ



8 で受信チャンネル「42」を選

).

を押すと → 1 → 2.....61 → 62 → C13 ¬ C63 ← C62.....C14 ← □



- ◆ 左または右カーソルボタンをしばらく押し 続けると、受信できるチャンネルを自動的 に探します。受信できないチャンネルは飛 ばし、受信できるチャンネルが見つかる と、そのチャンネルの映像が映り、停止し ます。
- チャンネルを飛ばしている途中で再度カー ソルボタンを押すと、その時点で停止します。



● 続けて他のチャンネルも設定したいとき は、手順5~8の操作をくり返します。


9

ただで を押し、通常画面に戻す

### 受信状態を微調整する

受信状態によっては、調整を少しずらしたほうが見やすくなる場合があります。


扉を開けたところ



< 例 > テレビチャンネルボタン 5 ( リモコン番号 「 5 」)を微調整する

1 でテレビにする を押し、メニュー画面を表示する


2 で「本体設定」を選 び、(決定)を押す



3 で「チャンネル設定」 を選び、 (\*\*定)を押す



4 **全地で「個別」を選び、**(決定) を押す



次ページへ

扉を開けたところ



選ぶ



6 でリモコン番号「5」を選ぶ


- を押すと C63→C62.....C14→C13 T + 2.....19 ← 20 ←



7 で「受信微調整」を選



#### 扉を開けたところ



8

## で受信状態を微調整する

- - 64~ 1、0、+1~+63の範囲で調整できます。
- 背景となっている受信中の映像がもっとも よく見える位置に調整してください。



続けて他のチャンネルの受信微調整を行う ときは、手順5~8の操作をくり返します。

9

### で押し、通常画面に戻す

### 画面のチャンネル表示を切り換える

画面に表示されるチャンネル番号をリモコン 番号にするか、受信チャンネル番号にするか の選択ができます。


扉を開けたところ



< 例 > テレビチャンネルボタン (5) (リモコン番号 「5」)のチャンネル表示「42」をリモコン番号 「5」に切り換える

1 でテレビにする を押し、メニュー画面を表示する


2 で「本体設定」を選び、決定を押す



3 で「チャンネル設定」 を選び、(決定)を押す



4 を押す で「個別」を選び、 (決定)



5


### $\langle \dot{} \rangle$

### 〉(・)で「リモコン番号」を

### 選ぶ



6



- を押すと →1 → 2.....19 → 20 →C13 C63 ← C62.....C14 ←
- を押すと C63→C62.....C14→C13 1 ← 2.....19 ← 20 ←

チャンネル記	段定 - 個別
リモコン番号	5
受信チャンネル	4 2
チャンネル表示	ゴリモコン番号 「一受信チャンネル
受信微調整	0 - 6 4 + 6 3
スキップ	口する ゴしない

8

## で「リモコン番号」を選ぶ

· ·		
チャンネル	設定 - 個別	
リモコン番号	5	
受信チャンネル	4 2	
チャンネル表示	□∪モコ	ン番号 □受信チャンネル
受信微調整	0 - 64	+ 6 3
スキップ	圧する	ゴしない

● 続けて他のチャンネルボタンのチャンネル 表示を変えたいときは、手順5~8の操作を くり返します。

9

### \*\*\*\*・を押し、通常画面に戻す

7

### (・)で「チャンネル表示」


### を選ぶ



### チャンネルスキップを設定する

あらかじめチャンネルスキップを設定しておくと、選局ボタンで選局するとき、空きチャンネルを飛ばして選局することができます。

扉を開けたところ



<例>テレビチャンネル「2」をスキップ設定する

1 でテレビにする を押し、メニュー画面を表示する


2 で「本体設定」を選び、決定を押す



3 を選び、(決定)を押す



4 を押す で「個別」を選び、 (決定)



5

### (A)

### 〉で「リモコン番号」を

### 選ぶ



6




を押すと →1 → 2.....19→20→C13 — C63 ← C62.....C14 ←

を押すと C63→C62.....C14→C13 1 ← 2.....19 ← 20 ←

チャンネル	設定 - 個別	
リモコン番号	2	
受信チャンネル	C 3 8	
チャンネル表示	ゴリモコン	番号 厂 受信チャンネル
受信微調整	0 - 64	+ 6 3
スキップ	山する	圧しない

0





● 続けて他のチャンネルをスキップ設定した いときは、手順5~8の操作をくり返します。

9

### ☆☆☆ を押し、通常画面に戻す

おしらせ

CATVチャンネルについて

- 工場出荷時の状態では、CATVチャンネル (C13~C63)はスキップ設定されています。
- CATV会社と受信契約し、CATV放送を視聴する場合は、必要なチャンネルのスキップ設定を「しない」にしてください。

7

### (・)で「スキップ」を選ぶ



地域番号早見表に該当する都市にお住まいの場合は、その都市の地域番号を入力してください。 該当する都市にお住まいでない場合は、もっとも近い都市の地域番号を入力してください。

### 地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市	名	地域番号	五十音	都		名	地域番号	五十音	都	市	名	地域番号
あ	会津若松市	21	か	橿原	市	65	せ	仙	台	市	13	ひ	東ク	留き	米 市	30
	青 森 市	10		柏	市	29	そ	草	加	市	27		東	村山	1 市	30
	明 石 市	63		春日	井市	54	た	大	東	市	61		彦	根	市	59
	昭島市	30			部市	27		高	畄	市	40		日	立	市	23
	秋田市	15		<u> </u>	市	22		高	<u></u>	市	25		日		市	30
-	阿久根市	95		門真	市	61		高	槻	市	61		姫		市	62
-	上尾市	27		金 沢	市	41		_ <u>  -</u>  -  -  高	松	市	78		枚	_ <u>岀</u> 方	市	61
-	<u>工                                    </u>	27			市	33		宝		市	61		平	<u>ガ</u> 塚	市	34
						+							弘			
	旭 川 市	02		刈 谷		54		<u>立</u>	<u>川</u>		30					10
	足 利 市	27		<u> </u>	<u>市</u>	27		多 #	摩		32		広	島		71
	厚木市	33				27	ち		<u>ケー峭</u>	<u> </u>	34	131	福	<u>井</u>		42
		01		<u>川</u> 崎		33		千	葉		29		福	_ 岡	<u></u>	83
	我 孫 子 市	29			野市	61		調	布		30		福	島	市	19
	尼崎市	61		川西	市	64	つ	津		市	57		福	Щ	市	72
	安 城 市	54	き		津 市	29		つ	く は	* 市	29		藤	枝	市	53
11	飯 田 市	45		岸和	田市	61		土	浦	市	29		藤	沢	市	33
	池 田 市	61		北 九	州市	84		隺鳥	畄	市	18		富	$\pm$	市	51
	生 駒 市	61		北見	市	09	۲	東京	文 2	3 区	30		富	士 宮	市	51
	石 巻 市	14		岐 阜	市	47		徳	島	市	97		府中	市(	東京)	30
	和 泉 市	61		京 都	市 1	60		徳	Щ	市	74		船	橋	市	29
	伊勢崎市	25			市 2	98		所	沢	市	27	^	別	府	市	91
	伊 丹 市	61		桐生	市	26		鳥	取	市	67	ほ	防	府	市	74
-	市川市	29	<	釧 路		04			<u> </u>		06	ま	前	橋	市	25
	一宮市	54	,	熊谷	市	28		富	<u>,</u> 山	市	39		町	田	市	33
-	市原市	29		熊本		90		豊	<u>川</u>	市	55		松	江	市	68
•	茨 木 市	61		倉敷	市	70		_ <del></del> - 豊		市	56		松	_ <u>/</u> 工_ 阪	市	57
-	今 治 市	81			—— <u>'''</u> 米 市	85		_ <del>垦</del>	中	市	61		松	戸	市	29
-	入間市	27		_ <u>&lt; B</u> 呉	<u>小 巾</u> 市	73		_ <del></del>	 橋	市	55		松	, 原	市	61
-	ハ わき 市	20		<del></del> 高 知		82			<u> 11回</u> 田 材		61		松	本	市	46
	<u>いり</u> ま市	77	ر			_	な		<u>四 1/1</u> 固	市			 松	<del>本</del> 山	 市	
						43	رم. ا	長			37	7.				79
=	岩槻市	27		神戸	<u>市</u>	61		長	崎		88	み	_ <u>=</u> _	郷		27
う	宇治市	60		郡 山	<u>市</u>	19		長	野		44			島_		52
	宇都宮市	24			<u>井 市</u>	30		流	<u>_Щ_</u>	市	29		Ξ			30
-	宇部市	76				27			古 <u></u> 屋		54		水	_ 戸_		22
	浦 安 市	29		小 平		30		那	覇	<u></u>	96		都		<u></u>	92
え	海老名市	33		<u>小 牧</u>		54		奈	良	<u>市</u>	65		宮	<u></u> 崎_	<u></u>	92
	江 別 市	01		小 松	市	41			志野		29	む		蔵野		30
お	青梅市	30	さ	さいた		27	に	新	潟		37		室	蘭		0.8
	大 分 市	91		堺	市	61		新	座	市	27	も	盛	畄	市	12
	大 垣 市	47		佐賀	市	87			居浜		80		守		市	61
	大 阪 市	61		酒 田	市	18		西	宮	市	61	ゃ	矢	板	市	31
	大館 市	16		相模	原市	33	ぬ	沼	津	市	52		焼	津	市	49
	大 津 市	58		佐 倉		29	ね	寝	屋川	市	61		八	尾	市	61
	大 牟 田 市	86		佐 世	保市	89	の	野	田	市	29		八	千代	市	29
	岡 崎 市	54		札幌		01		延	畄	市	93		八	代	市	90
	岡 山 市	70		座間		33	は	函	館	市	03		Щ	形	市	17
	沖 縄 市	96			市	27		秦	野	市	36		Щ	П	市	74
	小 樽 市	07	U	静岡		49			王 子		31		大	和	市	33
	小田原市	35				49		八		市	11	よ		<del></del> 須 質		33
	<del>-                                      </del>	0.5		下 関	市	75					61		横	<u>// /</u> 浜	市	33
	小 山 市	27		上越		38		浜	~	市	69			<del></del>		57
か	各務原市	48	す	吹 田	市	61		<u> </u>	- 松	市	50		- 光	<del>''                                   </del>	市	68
"	加古川市	63		鈴 鹿		57		半	<u> 1A</u>	市	54	ゎ		大山		66
	鹿児島市	94	世	<u></u>		54	ひ		<u></u> 大		61	17		大山		99
	ᄣᄱᆑ	34	ي ا	/村 厂	נןו	54	Ů,	术	/\ P)	ל ווח	UI		个山 可	ΛЩ	עוו ∠	שט

おしらせ

- 工場出荷時は、地域番号「00」に設定されています。
- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表(47~50ページ)に放送局名が記載されていない部分は、自動的に チャンネルスキップされます(地域番号「00」は除く)。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは、個別設定をしてください。

### 地域番号一覧表

地域番号一覧表に記載されている空欄と()の付いている放送局は、スキップ する」に設定されています。

	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	都市名	地域番号						受信チャ	ァンネル					
府 県	HIN IN LI	707% H T	放送局名											
工場出行	荷設定	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	札幌	01	1	2	3	17	5	6	27	8	35	10	11	12
	10170		北海道放送		NHK総合	テレビ北海道	札幌テレビ		北海道文化放送		北海道テレビ			NHK教育
	旭川	02	1	2	33	37	39	6	7	8	9	10	11	12
				NHK教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	函館	03	21	27	35	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				NHK教育		札幌テレビ
	釧路	04	1	2	39	41	5	6	7	8	9	10	11	12
				NHK教育	北海道テレビ	北海道文化放送	_		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
北海道	帯広	05	32	2	34	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			北海道文化放送		北海道テレビ	NHK総合		北海道放送	0.4			札幌テレビ	4.4	NHK教育
	苫小牧	06	47 二	49	51	53 *********	55	57	61 ****=: L2	8	9	10	11	12
			テレビ北海道	NHK教育 2	NHK総合	北海道文化放送	北海道放送	札幌テレビ	北海道テレビ	0	9	4.0	4.4	4.0
	小樽	07	24		26		5	6	7 + 細ニレジ	8		10	11	12
			テレビ北海道 1	NHK教育 2	北海道文化放送	北海道テレビ 37	39	6	札幌テレビ 7	8	北海道放送	10	NHK総合 11	12
	室蘭	8 0		l <sup>∠</sup> NHK教育		北海道文化放送			 札幌テレビ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NHK総合		'' 北海道放送	12
			4	2	3	4	59	61	7 7	8	9	10	53	12
	北見	09	1	│ <sup>∠</sup> NHK教育		4		  北海道テレビ	 札幌テレビ	°	NHK総合	10	北海道放送	12
			1	2	3	4	1. 一月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	6	38	8	34	10	11	12
	青森	10	1  青森放送テレビ		NHK総合		NHK教育		青森テレビ		青森朝日放送			12
青森			1	2	33	4	31	6	7	8	9	10	11	12
	八戸	11		<del>-</del>	青森テレビ		青森朝日放送		NHK教育		NHK総合		 青森放送テレビ	12
			1	2	3	4	5	6	7	8	31	35	11	33
岩手	盛岡	12	1	<del>.</del>		NHK総合		IBCテレビ		NHK教育	   岩手朝日テレビ			めんこいテレビ
			1	2	3	4	5	6	32	8	34	10	11	12
	仙台	13	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
宮城			59	2	51	4	49	6	61	8	55	10	11	57
	石巻	14	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
	<b>41.</b> m	4.5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	31	11	37
11.m	秋田	15		NHK教育							NHK総合	秋田朝日放送	************************************	秋田テレビ
秋田	1 44	4.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	59	11	57
	大館	16		(NHK教育)		(NHK総合)		(秋田放送テレビ)		NHK教育	NHK総合	秋田朝日放送	 秋田放送テレビ	秋田テレビ
	.1.17	4.7	1	2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38
山形	山形	17				NHK教育		テレビュー山形	さくらんぽテレビ	NHK総合		山形放送		山形テレビ
Шπ⁄	索白 [基本]	10	1	2	3	4	5	6	7	39	9	22	11	24
	鶴岡	18	山形放送		NHK総合			NHK教育		山形テレビ		テレビュー山形		さくらんぼテレビ
	福島	19	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
	田南	19		NHK教育	テレビュー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK総合		福島テレビ	
宿白	いわき	20	1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
福島	0 1170	20		テレビュー福島		NHK総合		福島中央テレビ		福島テレビ		NHK教育		福島放送
	会津若松	21	1	2	3	4	5	6	7	47	9	37	11	41
	ム件句仏	۷ ا	NHK総合		NHK教育			福島テレビ		テレビュー福島		福島中央テレビ		福島放送
1	水戸	22	44	2	46	42	5	40	7	38	9	36	11	32
茨城	7/1		NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
八八八八八	日立	23	52	2	50	54	5	56	7	58	9	60	11	62
	пл	2.0	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	1		29	2	27	25	5	23	7	21	31	19	11	17
栃木	宇都宮	24					ļ							

						I	I	I	I	I	I	ı	I	
	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道	  都市名	地域番号							マンネル					
府県	A	5 AE 3							局名					
	前橋	25	52	2	50	54	40	56	7	58 つごニレビ	9	60 ニエング部ロ	48	62 二. 以本言
群馬			NHK総合	2	NHK教育 45	日本テレビ 39	放送大学	TBSテレビ 37	7	フジテレビ 35	9	33	群馬テレビ 41	31
	桐生	26	43  NHK総合	2	45 NHK教育	し、39 日本テレビ	40 放送大学	 TBSテレビ		フジテレビ		 テレビ朝日	群馬テレビ	
			1	2	3	4	16	6	7	8	38	10	11	12
	さいたま	27	 NHK総合		NHK教育	ーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	│ 放送大学	TBSテレビ		フジテレビ				 テレビ東京
埼玉			33	2	35	25	5	23	16	21	28	19	11	17
	熊谷	28	NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	 テレビ朝日		テレビ東京
		0.0	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46	12
千葉	千葉	29	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	放送大学	TBSテレビ		フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
	0.017	2.0	1	2	3	4	14	6	38	8	42	10	46	12
	23区	30	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東京	八王子	31	51	2	49	53	47	55	7	57	9	59	11	61
宋示 	\\T.	3 1	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	多摩	32	30	2	32	26	28	24	7	22	9	20	11	18
	24		NHK総合		NHK教育		東京メトロポリタン			フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	横浜	33	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	11	12
			NHK総合	_	NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	_					テレビ東京
	茅ヶ崎	34	33	2	29	35	5	37	7	39	31  テレビ神奈川	41	11	43
神奈川			NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	5	TBSテレビ 56	7	58	チレビ神宗川 46	テレビ朝日 60	11	テレビ東京 62
	小田原	35	 NHK総合	2	NHK教育	日本テレビ	5	TBSテレビ			 テレビ神奈川			ラン テレビ東京
			47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
	秦野	36	NHK総合	<del>-</del>	 NHK教育	 日本テレビ		TBSテレビ			 テレビ神奈川			テレビ東京
	÷ריכז		21	2	29	4	5	6	7	8	9	35	11	12
	新潟	37	 新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送			NHK総合		 新潟総合テレビ		NHK教育
新潟	1 +4		1	2	3	4	5	37	7	27	9	10	11	33
	上越	38	NHK教育		NHK総合			 新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送		 新潟総合テレビ
	۵.,	2.0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	32	34
<b>⇒</b>	富山	39	北日本テレビ		NHK総合							NHK教育	チューリップ	富山テレビ
富山	高岡	40	50	2	48	4	5	6	7	8	9	46	42	44
	回凹	40	北日本テレビ		NHK総合							NHK教育	チューリップ	富山テレビ
石川	金沢	41	1	2	3	4	5	6	25	8	9	33	11	37
ш/п	32//					NHK総合		MROテレビ	北陸朝日放送	NHK教育		テレビ金沢		石川テレビ
福井	福井	42	39	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			福井テレビ		NHK教育			MROテレビ		_	NHK総合		FBCテレビ	
山梨	甲府	43	1	2	3	4	5	6	37	8	9	10	11	12
			NHK総合 1	44	NHK教育 50	4	山梨放送 40	6	テレビ山梨 42	8	46	10	48	12
	長野	44	1	44 NHK総合	50 長野朝日放送	4	40   テレビ信州		4 Z  長野放送		NHK教育		48 信越放送	1 4
			44	2	3	4	5	6	7	42	9	40	11	12
長野	飯田	45	 長野朝日放送	·····	NHK教育	NHK総合		信越放送		テレビ信州		長野放送		·
			1	44	50	4	48	6	42	8	46	10	40	12
	松本	46		NHK総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
	.i.+ .	4.7	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	37
社会	岐阜	47	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	岐阜放送
岐阜	선 과 IF	4.0	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	28
	各務原	48	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育		名古屋テレビ	岐阜放送
	热网	49	1	2	31	4	33	6	35	8	9	10	11	12
	静岡	49		NHK教育	静岡第1テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
静岡	浜松	50	1	30	3	4	5	6	7	8	9	28	11	34
日十四	/ <del>//</del> 14	30		静岡第1テレビ		NHK総合		静岡放送		NHK教育		静岡朝日テレビ		テレビ静岡
	富士	51	1	54	27	4	29	6	39	8	52	10	41	12
				NHK教育	静岡第1テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	

受知		リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
静岡	都道	都市名	地域番号												
### 52	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /			1	5.1	61	1	5.7			Ω	53	10	5.5	12
#	+4	沼津	52				4								12
### A 1	静尚	### ++		1		24	4		6		8	42	10		12
製造		膝忟	53		NHK教育	静岡第1テレビ		静岡朝日テレビ		テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
要摘りた NHKRS		名古屋	54	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	25
型標 55   関係 55   関係 56   の			<b>0</b> +									31110			
豊田   56   57   2   53   4   55   6   59   9   5   51   10   61   49     三重   津   57   1   2   3   4   5   6   59   9   5   51   10   61   49     正重   津   57   1   2   3   4   5   6   35   8   9   33   11   25     大東   58   NHKWE   3   49   7   60   9   62   11   50     京都   59   1   52   3   54   56   68   7   7   60   9   62   11   50     京都   59   1   52   3   54   56   68   7   7   60   9   62   11   50     京都   59   NHKWE   3   49   7   40   9   42   11   50     京都   60   1   2   38   4   16   6   34   8   8   2   10   11   12     京都   7   7   7   7   7   7   7   7   7	愛知	豊橋	55		2		4		6		8		10		
要用   56   東京レビ   NHKMB   4   50   4   57   1   2   3   4   5   6   35   8   9   33   11   25					2		4		6		8		10		
大裸   57   物理テレビ		豊田	56		<del>-</del>										
大津 58	二番	净	<b>5</b> 7	1	2	3	4	5	6	35	8	9	33	11	25
大澤   58		/=	37	東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		中京テレビ		NHK教育	三重テレビ	名古屋テレビ	テレビ愛知
原根 59 1 52 3 54 56 58 7 60 9 52 11 50 NHK機合 90アレビ Unimited Accord Minimary Unimited Minimary Minima		大津	58	1		3		5		7		9			
京都   59	滋賀			1		2		F.6		7		0			
京都   60		彦根	59									9			
京都				1		36				34		26		11	
京都2	<b>亡</b> 都	只都1	60		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ		NHK教育
大阪   大阪   61	小印	京都2	9.8	32	2	34	4	21	6	7	8	9	10	11	12
大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪   大阪		73 CHP =	- 0 0												NHK教育
神戸   61	大阪	大阪	61	1								9			
横戸   61				1								9			
採路   62		神戸	61												NHK教育
日本語		加吸	6.0	1	50	56	54	5	58	7	60	9	62	11	52
明石   63	兵庫	メビビゴ	02		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
Image	71,4	明石	63	1						7		9			
州内   64		.,,,,								-					NHK教育
奈良         奈良         65         1         2         36         4         19         6         62         8         55         10         11         12           和歌山1         66         NHK総合         サンテレビ         毎日テレビ         ABCテレビ         奈良テレビ         競売テレビ         競売テレビ         NHK総合           和歌山2         99         1         50         3         54         58         7         60         9         62         56         52           鳥取         67         1         2         3         4         5         58         7         60         9         62         56         52           鳥取         67         1         2         3         4         5         6         7         24         9         22         11         12           島根         MIT         68         30         2         34         4         5         6         7         8         9         10         11         12           場成         69         1         2         54         4         5         6         7         58         9         10         11         12		川西	64	1				5		·····′		9		11	
和歌山   66	<del></del>			1				19		62		55		11	
和歌山1 66 NHK総合 毎日テレビ ABCテレビ 関西テレビ 読売テレビ アレビ和歌 NHK教育 NHK教育 NHK教育 の	余艮	余艮 	65		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	奈良テレビ	関西テレビ	(奈良テレビ)	読売テレビ		NHK教育
和歌山		和歌山1	66	1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	26
和歌山2   99	和歌山	1няхщ і	00		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ			テレビ和歌山	NHK教育
鳥取   烏取   67		和歌山2	99	1		3	54		58	ļ	60	9		56	52
長収				1		3						9			
最級	鳥取	鳥取	67					ļ	ļ						
島根     日本海テレビ     山崎中央テレビ     NHK総合     日本海テレビ     NHK総合       浜田     69     1     2     54     4     5     6     7     58     9     10     11     12       岡山     70     23     2     3     4     5     25     35     8     9     10     11     12       広島     71     31     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12       広島     71     31     2     3     4     5     6     7     8     9     35     11     12       広島     71     31     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12       広島     72     1     2     24     4     26     6     7     8     9     10     11     12       場合     73     1     2     24     4     5     6     26     8     9     10     11     12       場合     74     1     2     3     4     52     6     38     8     9     10     11     12       場合     75     41		<b>₩:</b> ⊤	6.0		2			5	6			9		11	12
浜田 69	島根	14/1	00	日本海テレビ		山陰中央テレビ			NHK総合				BSSテレビ		NHK教育
四山   70		浜田	69	1			4			7			10	11	12
向山         向山         70         中レビせとうち         NHK教育         NHK総合         瀬戸内海テレビ         OHKテレビ         西日本放送         山陽放送           広島         71         31         2         3         4         5         6         7         8         9         35         11         12           万とビ新広島         NHK総合         RCCテレビ         NHK教育         原産テレビ         広島テレビ         広島テレビ         原CCテレビ         広島テレビ         広島テレビ         原CCテレビ         NHK総合         RCCテレビ         広島テレビ         NHK総合         RCCテレビ         NHK総合         NHK         NHK         NHK         NHK         NHK				2.2			4			2.5			10	1.1	4.2
広島   71   31   2   3   4   5   6   7   8   9   35   11   12   12   12   12   12   12   1	岡山	岡山	70				4						10		12
広島		<u> </u>			2		4				8		35		12
A		仏島	71												広島テレビ
A	広島	福山	72	1	2	24	4	26	6	7	8	9	10	11	12
共     73     NHK教育     広島テレビ     テレビ新広島     RCCテレビ     NHK総合       山口     74     1     2     3     4     52     6     38     8     9     10     11     12       NHK教育     山口朝日放送     テレビ山口     NHK総合     山口テレビ       下関     75     41     2     23     4     21     6     33     8     39     10     35     12	и	,дщ	, 4	NHK総合											広島テレビ
山口     74     1     2     3     4     52     6     38     8     9     10     11     12       下関     75     41     2     23     4     21     6     33     8     39     10     35     12		呉	73		2		4		6		8		10		12
山口     TR     NHK教育     山口朝日放送     テレビ山口     NHK総合     山口テレビ       下関     75     41     2     23     4     21     6     33     8     39     10     35     12					2		4		6		8		10		12
下関 75 41 2 23 4 21 6 33 8 39 10 35 12		山口	74				<del></del>								
[ [A]   [A]	ЩЦ	丁門	7.5		2	23	4		6		8		10		12
NHK教育   九州朝日放送   TXN九州   山口テレビ   山口朝日放送   (NHK総合)   テレビ山口   RKB毎日放送   NHK総合   テレビ西日本   福岡放送   (NHK総合		ト 美	75	NHK教育	九州朝日放送	TXN九州	山口テレビ	山口朝日放送	(NHK総合)	テレビ山口	RKB毎日放送	NHK総合	テレビ西日本	福岡放送	(NHK総合)


	リモコ	ン番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都 道		地域番号						_	ァンネル	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
府 県	म्पाक्ष	地以留与							局 名					
	宇部	76	14	2	3	4	31	6	20	8	16	10	18	12
山口	J			九州朝日放送	•	4		(NHK総合)		7,		テレビ西日本	***	4.0
	岩国	77	1 NHK教育	2	3	4	22 テレビ山口	6	28 山口朝日放送	8	9	10 南海テレビ	11 ホロテレビ	12
			1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
徳島	徳島	97	四国テレビ		NHK総合	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
<b>-</b>		7.0	33	2	39	4	37	6	31	8	41	10	29	19
香川	高松	78	 瀬戸内海テレビ		NHK教育		NHK総合		OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	テレビせとうち
	松山	79	1	2	3	29	25	6	7	37	9	10	11	35
	ТАЩ	19		NHK教育		あいテレビ	愛媛朝日テレビ	NHK総合		テレビ愛媛		南海テレビ		広島ホームテレビ
愛媛	新居浜	80	1	2	3	4	14	6	7	36	9	10	27	12
2/4	3717077			NHK総合		NHK教育	愛媛朝日テレビ			テレビ愛媛			あいテレビ	
	今治	81	1	30	3	27	14	32	7	36	9	34	11	38
			1	NHK教育 2	3	あいテレビ 4	愛媛朝日テレビ	NHK総合 6	7	テレビ愛媛 8	9	南海テレビ 38	11	広島ホームテレビ 40
高知	高知	82		2		NHK総合		NHK教育	·′	高知放送	9	ラック テレビ高知		 高知さんさんテレビ
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	19	37
	福岡	83	九州朝日放送			RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TXN九州	福岡放送
			1	2	23	35	5	6	7	8	9	10	11	12
l	北九州	84		九州朝日放送	TXN九州	福岡放送		NHK総合		RKB毎日放送		テレビ西日本		NHK教育
福岡	<i>ከ</i> መህ/	0.5	57	2	46	48	5	54	7	8	60	10	14	52
	久留米	85	九州朝日放送		NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TXN九州	福岡放送
	大牟田	86	58	19	53	61	5	50	7	8	55	10	43	12
	八十四	00	九州朝日放送	TXN九州	NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		福岡放送	
上 佐賀	佐賀	87	19	36	40	38	48	52	57	60	9	10	11	12
	127		TXN九州	サガテレビ	NHK教育	NHK総合	RKB毎日放送			テレビ西日本	, ,,,		熊本放送	
	長崎	88	1	2	3	4	5	6	37	8	27	10	25	12
長崎			NHK教育 1	2	NHK総合 3	17	長崎放送	31	テレビ長崎 7	8	長崎文化放送	10	長崎国際テレビ	35
	佐世保	89		NHK教育		長崎国際テレビ	5		, 	NHK総合	9	長崎放送	11	テレビ長崎
			1	2	16	4	22	6	34	8	9	10	11	12
熊本	熊本	90		NHK教育	熊本朝日放送		熊本県民テレビ		テレビ熊本		NHK総合	ļ	熊本放送	<del>-</del>
	<b>4</b> //	0.4	1	2	3	34	5	6	36	32	24	10	11	12
大分	大分	91	(NHK教育)		NHK総合	あいテレビ	大分テレビ	(NHK総合)	テレビ大分	テレビ愛媛	大分朝日放送	南海テレビ		NHK教育
	宮崎	92	1	2	3	4	5	35	7	8	9	10	11	12
宮崎	呂呵	92						テレビ宮崎		NHK総合		宮崎放送		NHK教育
占呵	延岡	93	1	2	3	4	5	6	7	39	9	10	11	12
	X=1111	0.0		NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
	鹿児島	94	1	2	3	4	5	6	32	8	38	10	30	12
鹿児島			南日本放送		NHK総合		NHK教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ		鹿児島読売テレビ	
	阿久根	95	1	30 無明白は主ニレビ	3	23 麻旧自幼学	5	35	7	8	9	10	11	12
			1	鹿児島読売テレビ 2	3	鹿児島放送 4	5	鹿児島テレビ	7	NHK総合 8	28	南日本放送 10	11	NHK教育 12
沖縄	那覇	96		∠ NHK総合	s				ļ		28 琉球朝日放送			I Z NHK教育
1	<u> </u>			. TITTAGE		l	l	<u> </u>	<u> </u>	/『神电』 レビ	がが刊口以区	THE THE PERSON NAMED IN CO.	<u> </u>	.1111.秋月



● 地域番号別に設定された受信チャンネルと放送局名は、当社の調査によるものです(2001年10月現在)。

## BSデジタル放送を視聴するための準備

設置と初期設定の大まかな手順はつぎのとおりです。




以上で設置と準備は終わりです。


## BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)


### **電話回線に接続する**(54ページも併せてご覧ください。)

本機のチューナー部は、視聴記録データの自動送信など放送局との通信のため、モデムを内蔵しています。ご使用の前に必ず電話回線に接続してください。

- 1 本機と電話機の電源を切る
- **2** 電話機の接続線(モジュラー線)を電話線コンセントからはずす
- **3** 付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに 差し込む
- 4 電話機の接続線(モジュラー線)をモジュラー分配器の一方に差し込む
- ります。 付属の電話線でモジュラー分配器のもう一方とチューナー部後面の電話回線端子を接続する







### 接続上のご注意

- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- ●接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを持って抜いてください。

#### つぎの電話回線では注意が必要です。

電話回線がモジュラージャックでない場合の接続

・ 3ピンプラグの場合

市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。

• 直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。

詳細はお近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

#### 構内電話 ビジネスホン / ホームテレホン )では

そのままでご利用になれないこともあります。その場合は単独の回線でのご利用をおすすめします。 詳細は電話設置会社にご相談ください。

#### キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断されます。これを防ぐため、キャッチホン へのご加入を おすすめします。

詳細はNTT営業窓口へお問い合わせください。


視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。

視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信が切断されることがあります。通信中はデータ通信 音( ピーヒョロヒョロ.... )が聞こえます。その間は電話をしないでください。

#### 直接デジタル回線に接続することはできません。


会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話回線が一般回線(アナログ)であることをご確認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタル回線に接続する場合は、ターミナルアダプター(TA)等の端末器を介して接続してください。

本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシミリが鳴る場合がありますが、異常で はありません。



## BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

下のチャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。 また、詳細はNTTへお問い合わせください。



- ①マンション交換機 PBX を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ②市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプターをお求めください。
- ③専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(52ページ参照)
- ⑤ 専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥本機をターミナルアダプターに直接つないでください。
- ⑦ターミナルアダプター(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプターに直接つないでください。詳しくは、お使いのターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。
  - ③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください

BSデジタル放送では、ICカード(B-CASカード)を利用した限定受信システム(=CAS)(56ページ)を採用しています。

付属のICカード番号登録用はがきを送り、ICカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。また、WOWOWなどの有料サービスを受けるには、個別の受信契約が必要となります。ICカード(B-CASカード)は、必ず登録してください。(登録は無料です。)

### ICカード B-CASカード を入れる

#### IC カードの入れかた

本機に付属のB-CASカードは、本機を電源コンセントに接続しない状態で、つぎの手順にしたがって挿入してください。

ICカードを表面の矢印の方向に差し込む。(奥まで確実に挿入してください。)

ロックスイッチを右にスライドさせ、「ロック」位置に合わせる。




カード挿入後、必ずロックしてください。



ロックしないとICカードは 働きません。

前面扉を閉める。



### おしらせ

#### ICカードについて

- ICカードには視聴情報などが記憶されますので、チューナー部に入れたままご使用ください。
- ICカードを入れていないと有料番組がご覧になれません。
- ICカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのICカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- 破損等によりICカードの再発行を依頼される場合は費用が必要となります。(2001年10月現在) 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。 (カスタマーセンターの連絡先は、ICカード[B-CASカード]に記載されています。)



#### ICカード(B-CASカード)取扱い上のご注意

- ICカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- ICカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。
- ICカードの金属部(集積回路)には手を触れないでください。
- ICカードを分解、加工しないでください。
- ICカードは上記の手順どおり、チューナー部前面扉内のICカード挿入口に正しく差し込んでください。
- ICカード挿入口には、本機に付属しているICカード以外のものを挿入しないでください。
- 本機ご使用中は、ICカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、ICカードを 抜く必要がある場合は、本機の電源を一度切り、本機を電源コンセントに接続しない状態で、ロックスイッチを左 にスライドさせてロックを解除した後、ゆっくりと抜いてください。

ICカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にICカード(B-CASカード)に関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。

## BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

### CAS(限定受信システム)について

有料放送を視聴するには、有料放送を行う放送局(放送事業者)と契約をしたお客さまのみ(限定して)番組の視聴ができる手続きが必要になります。


このような手続きを行うしくみを「CAS(限定受信システム)」と呼びます。

### 有料放送を視聴するための手続き

有料放送を視聴するには、つぎの2つの手続きを行うことが必要です。

(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズにICカードの登録をする ((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して(株)B-CASと呼びます。) ICカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。


詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターにお問い合わせください。



視聴したい放送局に申し込む

お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約申込書に必要事項をご記入の上、投函 してください。

詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターにお問い合わせください。



● 本機は、契約データの受信のために、電源スタンバイ状態のときでも動作することがあります。

### 電話回線を設定する (通信設定)

扉を開けたところ




゚ぉしらせ

- 電話回線のテスト実行には、回線 接続料がかかります。
- BSメニュー画面について
- BSメニュー画面は表示後、何も操 作しないと約1分後に自動的に消え ます。表示されている間につぎの 操作を行ってください。

BSデジタル放送を受信する

<sup>➣</sup>を押し、BSメニュー画面を表示する





〉で「通信設定」を選び、(決定)



を押す





電話回線が接続されていることを確認する

「電話回線設定・自動」で(決定)を押す 「テスト実行」で(決定)を押す

「テスト実行中」が表示されます。



- ●「テスト実行中」「テスト終了」と表示が変われば、電 話回線の設定は完了です。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった 場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わ ります。 🖙 58ページ

## BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合は、下の画面が表示されますので、再 設定してください。

#### 扉を開けたところ



外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

### 外線発信番号の設定

(\*) (\*) (\*)

**▼〉で外線発信番号「なし」または** 

「あり」を選び、(決定)を押す

「なし」......外線交換機を使用しない場合 (通常の一般家庭)

「あり」……電話交換機などをご使用の場合



●「あり」を選んだ場合は、外線発信番号(0~9)を右のボックスにBSチャンネルボタンで入力してから決定ボタンを押します。

**う** 「テスト実行」で(決定)を押す




- ●「テスト実行中」「テスト終了」と表示が変われば、電 話回線の設定は完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、手順1に 戻ります。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、59ページ「手動による電話回線設定」の手順にしたがってください。



どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定することができます。

#### 扉を開けたところ



### 手動による電話回線設定


57ページ手順1を行う



決定を押す



**2** 「現在の設定」を確認する 「次へ」で<sup>決定</sup>を押す




● 契約している電話回線種別(ダイヤル方式)が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。



次ページへ

## BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

扉を開けたところ



・ で外線発信番号「なし」または 「あり」を選ぶ



●「あり」を選んだ場合は、BSチャンネルボタンで外線 発信番号を入力してください。

5 決定を押す

6 ダイヤルトーン検出「する」または「しない」 を(・)で選び、(決定)を押す



7 を押し、通常画面に戻す




◆ 外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

### 地域と郵便番号を設定する(地域設定)

緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なることがあります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行ってください。

扉を開けたところ



### 地域設定

BSデジタル放送を受信する \*\*\*\*・を押し、BSメニュー画面を表示する

で「システム設定」を選ぶ

(注) で「地域設定」を選び、(注意)

を押す





2


決定を押すお住まいの地域を選び、(決定)を押す



次ページへ

## BSデジタル放送を視聴するための準備(つづき)

扉を開けたところ



3 お住まいの都道府県を へ で選び、 決定を押す



### 郵便番号設定

4 で「郵便番号設定」を選び、法定を 押す BSチャンネルボタンで郵便番号を入力

BSナヤンネルボダンで郵便番号を入力 し、 (速度を押す



- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右 カーソルボタンで選び、BSチャンネルボタンで入力 しなおします。
- 5 を押し、通常画面に戻す

# テレビ放送を楽しむ

ふだんの使いかた	6 4	画面サイズの自動最適化(機能切換)	79
電源の入れかた	64	画面サイズが自動的に最適化されるよう設定する	79
選局・音量調整など	65	お好みの映像・音声で楽しむ	83
メニュー画面について	66	最適な映像・音声設定を選ぶ(AVポジション)	83
メニュー操作の基本	66	映像調整について	84
テレビ / ビデオメニューで設定できる項目	67	お好みの映像に調整する	85
PCメニューで設定できる項目······	67	プロ設定の調整	87
テレビ / ビデオ入力の画面サイズの種類	68	二重音声放送やステレオ放送を楽しむ	88
テレビ / ビデオ入力の画面サイズ切換	69	お好みの音声に調整する	89
画面サイズを選ぶ	69	サラウンド音声で聞く	90
PC <b>入力の画面サイズの種類と切換</b>	7 0	オーディオ出力を設定する	91
画面サイズを選ぶ	70	指定した時間後に本機の電源を切る (オフタイマー)	92
2 <b>画面で見る</b> ······	7 1	オフタイマーを使う	92
2画面機能を使う	71	いろいろな省エネ機能	93
静止画面で見る	73	省エネ機能の設定のしかた	93
番組の内容をメモする	73	PC入力の省エネ機能の設定······	96
画面の位置を調整する	7 4		
画面位置の調整のしかた	74		
PC <b>入力の画面位置などの調整</b> ······	7 6		
自動同期調整で最適な画面にする	76		
手動で最適な画面に調整する	77		

## ふだんの使いかた


テレビ放送(VHF/UHF、CATV)を視聴するための基本操作手順を説明します。

### 電源の入れかた

電源ランプ

リモコン

②つぎのいずれかの方法で動作 状態(電源ランプ緑色点灯) にする






#### 電源プラグの接続について

- 本機は電源スタンバイ状態のときでも、BSデジタル放送局と通信を行います。
- 通常は電源プラグをコンセントに差し込んだままご使用ください。
- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、「番組 予約」や「PPV番組の購入履歴」などが消去されます。この場合、再度設定を行ってください。

### 選局・音量調整など

#### 扉を開けたところ





#### 受信チャンネルについて

● 工場出荷時は、VHF1~12チャンネルとBSデジタルチャンネルが受信できるようにセットされています。 UHF放送を受信するときや、受信チャンネルを合わせなおす場合は、31~50ページをご覧ください。

#### ケーブルテレビ(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくはCATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13~C63チャンネルの範囲で選局できます。

#### 放送が終了すると

- 約15分後にテレビの電源が切れ、スタンバイ状態になります。電源ランプが赤色に点灯.....無信号オフ機能(93 ページ)
- (放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは正しく動作しない場合があります。)
- ビデオ入力画面のときも、無信号状態になると電源が切れ、スタンバイ状態になります。 電源ランプが赤色に点灯……無信号オフ機能(93ページ)

## メニュー画面について

画面を見ながら、リモコンで映像や音声などの調整や機能の設定ができます。

ここでは、メニューの項目を選択する方法について説明します。

詳しくは、それぞれのページをご覧ください。

BSデジタル放送を視聴するための調整や設定(BSメニュー)については、102ページをご覧ください。


### メニュー操作の基本

扉を開けたところ




<例>映像調整を選ぶ

を押し、メニュー画面を表示する



● メニュー表示中につぎの操作を行います。

つ べで「映像調整」を選ぶ





- ●選んだ設定項目が黄色で表示されます。
- 選んだ項目のガイド表示(機能説明)が、画面左下に表示されます。

 テレビ / ビデオメニューとPCメニュー( 入力切換を「PC」にしているとき )では、設定できる項目が異なります。

### テレビ/ビデオメニューで設定できる項目

### PCメニューで設定できる項目







- 画面に灰色の文字で表示されている項目は、選択できないことを表しています。
- 本書に掲載している画面表示は、説明用のものであり、一部省略したり、強調表現してありますので、実際の画面 表示とは多少異なります。

#### ガイド表示について

- ガイド表示を画面に出したくない場合には、つぎの手順で表示を「しない」に設定してください。 メニュー画面の「本体設定」を選び、決定ボタンを押す。
  - 「ガイド表示」を選び、決定ボタンを押す。
  - 「しない」を選び、決定ボタンを押す。
  - メニューボタンで画面表示を消す。


#### デモモードについて

- 店頭デモ用の機能です。デモ機能を解除するときは、つぎの手順で行ってください。メニュー画面の「本体設定」を選び、決定ボタンを押す。
  - 「デモモード」を選び、決定ボタンを押す。
  - 「しない」を選び、決定ボタンを押す。
  - メニューボタンで画面表示を消す。

## テレビ/ビデオ入力の画面サイズの種類

放送やソフトの内容に合わせて画面サイズを切り換えるなど、お好みの画面サイズを選ぶことができます。

つぎの4つの画面サイズから選択できます。



選択できる画面サイズは、通常のテレビ / ビデオ映像とハイビジョン映像とで異なります。

テレビ / ビデオ映像	→ ノーマル→ワイド→シネマ→フル
ハイビジョン映像	→フル1( 1080i )→フル2( 1035i ) ¬

#### 画面サイズ制御信号の入った映像の表示について

● 本機は、ワイドクリアビジョン放送やビデオ入力端子から入力された映像信号に含まれる画面サイズ制御信号を識別して、ディスプレイに表示される画面サイズを自動設定する機能を備えています。メニュー操作で機能の入/切を選択できます。(79~82ページ参照)

EDTVII対応機能…… ワイドクリアビジョン放送の画面サイズ制御信号を識別して、自動的に最適なサイズで表示します。(水平高画質化機能はありません。)

S2対応機能…… DVDプレーヤーなどをS端子ケーブルで接続したとき、フルモード制御信号やレターボックス制御信号 の含まれた映像が入力されると、自動的に最適なサイズで表示します。

レターボックス制御信号……横縦比16:9の映像であることを示す信号のこと。



## テレビ/ビデオ入力の画面サイズ切換

### 画面サイズを選ぶ


扉を開けたところ





● メニュー表示中につぎの操作を行います。

2 で、「ノーマル」「ワイド」「シネマ」「フル」のうちから、お好みの画面サイズを選ぶ



おしらせ

- 本機の画面サイズ切換え機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズを選択されますと、本来の映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意の上、画面サイズをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズ切換え機能等を利用して、画面の圧縮や引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。
- ワイド映像でない通常(4:3)の映像を、ワイド機能を利用して画面いっぱいに表示してご覧になると、画像周辺部分が一部見えなくなったり、変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像をご覧になるときは、画面サイズを「ノーマル」にしてください。
- 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、画面サイズ切換え機能で最適なサイズに切り換え、位置調整(74ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- 映像のサイズ(シネスコサイズなど)によっては、上下に黒い帯が残る場合があります。

## PC入力の画面サイズの種類と切換


### 画面サイズを選ぶ

Dot by Dot(ドット・バイ・ドット)とは

- 接続したコンピューター(PC)の入力信号の解像度を判別して、これに一致したパネル画素数で表示する機能です。(184ページ「コンピューター入力対応表」参照)
- XGA(1024×768)信号入力時のDot by Dot表示は「4:3」を、ワイドXGA(1280×768)信号入力時のDot by Dot表示は「フル2」を選ぶことにより可能です。 (PZ-50BD3の場合)

扉を開けたところ

\_\_\_\_




(画面表示例)
画面サイズ切換
ノーマル
フル
Dot by Dot

● メニュー表示中につぎの操作を行います。

2 で、お好みの画面サイズを選ぶ

(画面表示例) 画面サイズ切換 ノーマル フル Dot by Dot

つぎの画面サイズから選択できます。



- おしらせ
- 入力信号により、選べる画面サイズが異なる場合があります。
- 上記のイラストは、PZ-50BD3の場合です。
- PZ-43BD3は横長画素のため、信号処理や実際の見えかたが異なる場合があります。

## 2画面で見る

### 2 画面機能を使う

本機は2つの異なる映像を同時に表示して見ることができます。

2画面のとき、♪マークのある画面(操作画面)のチャンネルや入力を切り換えたり、音量を調整することができます。



#### 2画面で見られる映像の組合せ

	地上放送	BS放送	外部入力	PC入力
地上放送	×			×
BS放送		×	1	×
外部入力		1	2	×
PC入力	×	×	×	×

- 1 BS放送とi.LINK入力の2画面表示はできません。
- 2 同じ外部入力どうしの2画面表示はできません。

#### < 例 > 地上放送とBS放送を2画面で見る

●を押す



操作画面のチャンネル表示には、♪マークが付いています。


#### 2画面時の音声と音量調整について

- ♪マークのある操作画面の音声が聞けます。
- 音量( 大 / 小 )ボタンで、操作画面の音量を調整できます。

おしらせ

- BSデジタル放送を2画面で表示したときは、地 上放送と同じ画質(525i)になります。
- ◆ 外部入力信号が525i以外のときは2画面表示できません。
- BS固定中および予約録画実行中は、BSデジタル放送の2画面表示ができません。
- 2画面でBSデジタル放送を見ているときは、 BSデジタル出力の映像の横縦比が4:3になります
- 2画面表示中に予約録画が実行された場合、BS 固定を行った場合は、2画面表示が解除されます。
- 2画面機能を入/切すると、画面やBSデジタル 出力の映像が一瞬途切れた状態になりますが、 異常ではありません。
- 2画面のとき、左を非操作画面、右を操作画面 にして映像調整をすると、「明るさ」画質」およ び「プロ設定」の調整ができません。

## 2 画面で見る(つづき)



## 操作画面(♪のある画面)のチャンネルや入力を切り換えるには


- 選局(順/逆)ボタンを押すたびに、操作画面のチャンネルが選局されます。
- 入力切換ボタンを押すたびに、操作画面の入力 が切り換わります。



- 非操作画面がBSデジタル放送のとき、操作画面 は地上放送の中でのみ選局できます。
- 非操作画面が地上放送のとき、操作画面はBSデジタル放送の中でのみ選局できます。
- 非操作画面がBSデジタル放送のとき、操作画面の外部入力のi.LINKは選べません。

### 操作画面を切り換えるには

1



♪マークが移動します。



左を非操作画面、右を操作画面にしているときに映像調整(84ページ)をすると、「明るさ」画質」および「プロ設定」の調整ができません。

### 1画面に戻すには

1

<sup>2画面</sup>をもう一度押すか、◯を押す

## 静止画面で見る

## 番組の内容をメモする

いま見ている放送や映像を静止することができます。料理番組などのメモをとったりするとき便利です。



## 映像を静止させたいところで、<sup>№</sup> 押す

● 2画面表示となり、左側が動画、右側が静 止画になります。



● 静止画表示中に決定ボタンを押すと、静止 画が更新されます。

## 1画面に戻すには

҈たもう一度押すか、҈を押す

おしらせ

- 静止ボタンを押し、静止画表示になってから8分経過すると、自動的に1画面に戻ります。
- 静止画表示中に選局すると、1画面に戻ります。
- 静止画表示中の画面サイズ切換えはできません。
- BSデジタル放送を静止画で表示したときは、地上放送と同じ画質(525i)になります。
- 静止画表示中は、BSデジタル放送のデータ放送の操作、BSメニューや電子番組表などの操作ができません。
- 外部入力信号が525i以外のときは、静止画表示できません。
- BS固定中、およびビデオ連動予約の予約録画実行中は、静止画表示できません。
- 静止画でBSデジタル放送を見ているときは、BSデジタル出力の映像の横縦比が4:3になります。
- 静止画表示中に予約録画が実行された場合、静止画表示が解除されます。
- 静止画機能を入 / 切すると、画面やBSデジタル出力の映像が一瞬途切れた状態になりますが、異常ではありません。
- 映像の種類によっては、静止画面が表示されるまでに数秒かかる場合がありますが、異常ではありません。
- 静止画表示中は、i.LINKの操作ができません。

# 画面の位置を調整する

## 画面位置の調整のしかた

#### 画面位置の調整について

● 画面の位置を調整することができます。

「水平位置」……画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整しま

す。

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。


扉を開けたところ



<例>画面の垂直位置を調整する

1 を押し、メニュー画面を表示する


2 で「本体設定」を選 び、 (決定)を押す




3 で「位置調整」を選び、決定を押す



/ で「垂直位置」を選ぶ



#### 扉を開けたところ



5



## で適切な位置に調整する

- ◆ 水平位置は、 15~ + 15の範囲で調整できます。
- 垂直位置は、 30~ + 30の範囲で調整できます。



6

## ☆で押し、通常画面に戻す

おしらせ

工場出荷時の設定に戻したいとき

手順4で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。

上下カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

●「初期設定に戻しました。」と表示されます。


# PC入力の画面位置などの調整

## 自動同期調整で最適な画面に する

#### 「自動同期調整」とは

● 最適なコンピューター画面表示を得るための 調整機能です。自動的に画面の位置などが調 整されます。

#### 扉を開けたところ




おしらせ

- つぎのような映像信号では自動調整により最適な画面にならないことがあります。
  - 動きのある映像
  - 画面全体が1色になっているなど、起伏の少ない映像
- 映像信号、PCによっては自動調整だけでは最適な画面にならないことがあります。その場合は、手動で調整してください。(77ページ参照)

○を押し、PC入力にする ○を押し、メニュー画面を表示 する

2 で「本体設定」を選 び、(決定)を押す



3 選び、決定を押す



- ●「自動同期調整中」が表示され、自動同期調整が実行されます。
- 自動調整が終了すると、「映像の調整をしました。」と表示されます。 正常に終了しないと、何も表示されずメニューに戻ります。

で押し、通常画面に戻す

## 手動で最適な画面に調整する

#### 「画面調整」とは

● コンピューター画面の表示位置や映り具合を 最適化するための機能で、つぎの調整項目が あります。


「水平位置」……画像が右寄り、または左寄りの状態にあるときに調整しま

「垂直位置」……画像が上がり過ぎ、または下がり過ぎの状態にあるときに調整します。

「クロック周波数」...縦じま状のチラツキがあると きに調整します。

「クロック位相」…文字などを表示したときに、 映像のチラツキが出たり、コ ントラストがつかないときに 調整します。


扉を開けたところ



< 例 > 画面の垂直位置を調整する

● ○を押し、PC入力にする ・ ○ を押し、メニュー画面を表示 する

2 で「本体設定」を選び、決定を押す



3 (\*\*\*) で「画面調整」を選 び、(\*\*\*)を押す




△ で「垂直位置」を選ぶ



次ページへ

# PC入力の画面位置などの調整(つづき)


#### 扉を開けたところ



5



## で適切な位置に調整する



#### 各項目の調整範囲

水平位置	- 90 ~ +90
垂直位置	- 60 ~ +60
クロック周波数	- 90 ~ +90
クロック位相	- 20 ~ +20

6

## を押し、通常画面に戻す



- 工場出荷時の設定に戻したいとき
  - 手順4で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。
  - 上下カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。
  - 「初期設定に戻しました。」と表示されます。

# 画面サイズの自動最適化(機能切換)

## 画面サイズが自動的に最適化 されるよう設定する

つぎの3つの画面サイズ自動設定機能の入/切をメニューで設定できます。


「S2対応」……S2入力端子からの映像に画面 サイズ制御信号が含まれてい る場合、自動的に最適なサイ ズで表示する機能です。

「EDTVII対応」… ワイドクリアビジョン放送の 画面サイズ制御信号を識別し て、自動的に最適な画面サイ ズで表示する機能です。(水平 高画質化機能はありません。)


「オートワイド」…受信している放送や外部入力 されたソフトの映像を自動的 に画面いっぱいに映します。 < 例 > S2映像入力端子からの映像に画面サイズ制 御信号が含まれている場合、自動的に最適な サイズで表示する

1 を押し、メニュー画面を表示する

2 で「本体設定」を選 び、(決定)を押す




扉を開けたところ



3 で「機能切換」を選 び、(\*\*)を押す



4 (\*\*) で「S2対応」を選び、 (\*\*) を押す




次ページへ

# 画面サイズの自動最適化(機能切換)つづき)

〉で「する」を選び、<sup>(決定)</sup>

を押す




ただで を押し、通常画面に戻す


## EDTVII対応の設定のしかた

79ページの手順1~3を行う

゙⟨▼〉で「EDTVII対応」を 選び、(決定)を押す



**▽▽▽▽で「する」または「し** ない」を選び、(決定)を押す



ただ を押し、通常画面に戻す


#### オートワイドについて(設定のしかた1200~82ページ)


メニューでオートワイドを「する」に設定すると、受信している放送や外部入力されたソフトの映像が自動的に最適な画面サイズに切り換わります。

オートワイド機能を働かせたくない場合は、オートワイドを「しない」に設定します。

#### オートワイドを「する」に設定したときの画面表示例

上下に帯の入った映像





下に文字の入った映像





通常のテレビ映像








- オートワイドで視聴しているとき、画面が大きくなったり小さくなったりすることがあります。これは、受信した映像に応じてオートワイド機能が最適な画面サイズに自動切換えをしているために起こる現象で、故障ではありません。気になる場合は、画面サイズボタンで最適な画面サイズに切り換えてください。(ご覧になる映像によっては、切り換わる時間に差があります。)
- 放送内容やビデオソフトによっては、オートワイドが正しく動作しないことがあります。この場合は、メニューでオートワイドを「しない」に設定した後、画面サイズボタンで最適な画面サイズに切り換えてください。
- ビデオ機器で特殊再生(ビデオサーチやスロー再生など)をしている間は、オートワイド機能が働かなくなることがあります。
- 市販ソフトによっては、字幕など画像の一部が欠けることがあります。このようなときは、メニューでオートワイドを「しない」に設定した後、画面サイズボタンで最適なサイズに切り換え、位置調整(74ページ)で垂直位置を調整してください。このとき、ソフトによっては画面の端や上部にノイズや曲がりが生じることがありますが、故障ではありません。
- 映像のサイズ(シネスコサイズなど)によっては、上下に黒い帯が残る場合があります。
- オートワイド機能を使うと、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズになり、本来の映像とは見えかたに差が出る場合があります。この点にご留意の上、オートワイド機能をお使いください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、画面サイズ切換え機能(オートワイド機能)等を利用して、画面の圧縮や引き伸ばしなどを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

# 画面サイズの自動最適化(機能切換)つづき)


扉を開けたところ



## オートワイドの設定のしかた

7 9 ページの手順1 ~ 3を行う

2 で「オートワイド」を選び、(決定)を押す



3 ない」を選び、決定を押す



4 を押し、通常画面に戻す

# お好みの映像・音声で楽しむ

## **最適な映像・音声設定を選ぶ** (A∀**ポジション**)

#### AVポジションとは

● 部屋の明るさや再生ソフトの内容に合わせて、記憶されたお好みの映像・音声調整に設定する機能です。

「標準」...... 画質・音質の設定がすべて センター値になります。

「ダイナミック」...くっきりと色鮮やかな映像

で、スポーツ番組を迫力にあふれたものにします。

「映画」…………コントラスト感を抑え、暗


い映像を見やすくします。

「ゲーム」...... テレビゲームなどの映像 を、明るさを抑えて目にや

さしい映像にします。


「AVメモリー」…… 各入力ごとにお好みの調整 内容を記憶させることがで きます。

扉を開けたところ



## ☆を押す

● 画面左下に現在のAVポジションが表示されます。



# 2 再び を押し、お好みの設定を選ぶ

● ボタンを押すたびに、AVポシジョンがつ ぎのように切り換わります。




- PC入力時は「標準」と「AVメモリー」のみ選択できます。
- AVポジションを「標準」に設定しているときは、 映像調整、音声調整ができません。

# お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

## 映像調整について

「映像調整」とは、映像の濃淡や明るさなどを、お好みの状態に調整する機能です。 テレビ / ビデオ入力とPC入力は、別の調整項目になっています。 テレビ / ビデオ入力には、より細かい項目まで調整できる「プロ設定」があります。 調整したいAVポジションを選んでから、映像調整の操作を行います。(83ページ参照) AVポジションを「標準」に設定しているときは調整できません。AVポジションボタンで「標準」 以外に設定してから調整を行ってください。

#### テレビ / ビデオ入力での調整項目



#### PC入力での調整項目

<項目>	<設定値>	<調整バー>	
映像	[+30]	0	+ 4 0
(コントラスト	)	弱くなる ←→ 強くなる	
明るさ	[0]	<b>-</b> 30	+ 3 0
		暗くなる ←→ 明るくな	る
赤レベル	[0]	<b>-30</b>	+ 3 0
		赤が弱くなる←→赤が強く	なる
緑レベル	[0]	-30 II	+ 3 0
		緑が弱くなる <del>&lt; → →</del> 緑が強く	なる
青レベル	[0]	<b>-</b> 30	+ 3 0
		青が弱くなる←→青が強く	なる

項目	内容	設 定		
色温度	色温度を調整します。	高/高-中/中/中-低/低		
フィルムモード フィルム収録のDVD映像などを高 画質に再生します。		しない/する		
黒伸長 映像の暗い部分の強調度合いを調整 し、奥行き感を変化させます。		しない/強/弱		
3次元設定 映像素材に応じた設定にすると、画 質が改善されます。		標準/動画より/静止画より		
モノクロ	白黒映像にします。	しない/する		
I / P設定	インターレース(静止画やグラフィック等の画像を、チラツキのないきれいな映像で楽しむモード)とプログレッシブ(通常のテレビ放送やビデオ等をきめ細かい映像で楽しむモード)を切り換えます。	インターレース / プログレッシブ		

プロ設定については、87ページをご覧ください。




● 2画面のとき、左を非操作画面、右を操作画面にしている場合、「明るさ」画質」およびプロ設定」の調整はできません。

## お好みの映像に調整する



● AVポジションを「標準」に設定しているときは調整できません。AVポジションボタンで「標準」以外に設定してから調整を行ってください。(83ページ)


扉を開けたところ




< 例 > AVポジションを「ダイナミック」に設定して いるときに、「明るさ」を調整する

1 を押し、メニュー画面を表示する

**2** で「映像調整」を選び、(決定)を押す




つ べで「明るさ」を選ぶ



4 で、お好みの明るさに調整


し、決定を押す




● 続けて他の項目を調整したいときは、手順 3~4をくり返します。

# お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

#### 扉を開けたところ





☆☆☆☆ を押し、通常画面に戻す

おしらせ

工場出荷時の設定に戻したいとき

手順3で「リセット」を選び、決定ボタンを押します。

上下カーソルボタンで「する」を選び、決定ボタンを押します。

- ●「初期設定に戻しました。」と表示されます。 この場合、プロ設定もすべて工場出荷時の設定に 戻ります
- 2画面のとき、左を非操作画面、右を操作画面 にしている場合、「明るさ」と「画質」の調整はで きません。

## プロ設定の調整

映像の状態をお好みに応じてさらにきめ細か く調整できる機能です。

調整できる項目については、84ページを参 照してください。

#### 扉を開けたところ




2画面のとき、左を非操作画面、右を操作画面 にしている場合、「プロ設定」の調整はできませ ん。 <例>黒伸長を「強」に設定する

1

85ページの手順1と2を行うで「プロ設定」を選

び、決定を押す



2



## 決定を押す



3

## すで「強」を選び、 神す



● 続けて他の項目を調整したいときは、手順 2~3をくり返します。

4

ただ を押し、通常画面に戻す

# お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

## 二重音声放送やステレオ放送 を楽しむ

二重音声放送やステレオ放送のとき、音声切換ボタンで音声モードを切り換えることができます。

#### チャンネル表示の色について

● 二重音声放送やステレオ放送、モノラル放送は、 チャンネル表示の色で区別することができます。

二重音声放送のとき



ステレオ放送のとき




モノラル放送のとき



#### メイン(主音声)とサブ(副音声)について

ニュースや洋画などの二カ国語放送で、吹き替えの日本語(メイン)と英語などの外国語(サブ)の2種類の音声が楽しめます。


#### 扉を開けたところ



## 二重音声放送の音声切換

## ◎で、お好みの音声を選ぶ

ずタンを押すごとに、つぎのように切り換わります。



## ステレオ放送の音声切換

ステレオ放送のときは、自動的に「ステレオ」 になります。

## 雑音が多いときは、<sup>□</sup> で「モノラ ル」にする

- 画面右上のチャンネル表示の下に「モノラル」と表示されます。
- ●「モノラル」にすると聞きやすくなることが あります。



- 音声切換ボタンを押して「モノラル」にすると、 ステレオ放送を受信してもモノラル音声になり ます。
- ステレオ音声で聞くときは、再度ボタンを押し で「ステレオ」に切り換えてください。
- BSデジタル放送は「モノラル」への切換えができません。

## お好みの音声に調整する

#### 音声調整について


●「高音」低音」バランス」の3つの項目をお好み に合わせて調整できます。

調整したいAVポジションを選んでから、音声 調整の操作を行います。(83ページ参照)



 ● AVポジションを「標準」に設定していると きは、調整できません。AVポジションボ タンで「標準」以外に設定してから調整を 行ってください。


#### 扉を開けたところ




< 例 > AVポジションを「ダイナミック」に設定して いるときに、「バランス」を調整する

1 を押し、メニュー画面を表示する


**2** で「音声調整」を選び、(決定)を押す



つで「パランス」を選ぶ



4 で、お好みの位置に調整する



● 続けて他の項目を調整したいときは、手順 3~4をくり返し、最後にテレビメニューボ タンを押して通常画面に戻します。

# お好みの映像・音声で楽しむ(つづき)

## サラウンド音声で聞く

3つのサラウンドモードから選んで、お好みのサラウンド効果をお楽しみいただけます。「オフ」を選ぶと通常の音声になります。


「SRS」......効果の大きな立体サウンド が再現できます。

「FOCUS」……...音が聞こえてくる垂直方向 (音像定位)を変えることが できます。

「FOCUS+SRS」…2つの方式を併用することにより、立体サウンドの効果がアップします。


FOCUS はSRS Labs, Inc.の商標です。

#### 扉を開けたところ




## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*を押す

● 画面左下に現在のサラウンドモードが表示 されます。



# **月び き押し、お好みのモードを選ぶ**

● ボタンを押すたびに、サラウンドモードが つぎのように切り換わります。



## オーディオ出力を設定する

モニター出力からの音声出力を「固定」または「可変」に設定する機能です。

「固定」……モニター出力からの音声出力が一 定の音量で出力されます。

画面の音量表示




「可変」…… モニター出力からの音声出力を調整することができます。 スピーカーからの音声は消音状態となります。

画面の音量表示



#### 扉を開けたところ




おしらせ


- ●「可変」に設定し、モニター出力レベルを調整する場合は、スピーカーの音量を変えるときと同じように、音量(大/小)ボタンで調整します。
- ●「可変」固定」の設定にかかわらず、ヘッドホン 端子からの音声出力は可能です。

を押し、メニュー画面を表示す る


2 で「本体設定」を選 び、(決定)を押す



3 を選び、決定を押す



4 変」を選び、 (決定) を押す



▼ を押し、通常画面に戻す

# 指定した時間後に本機の電源を切る(オフタイマー)

## オフタイマーを使う

「オフタイマー」を使うと、指定した時間後に本機の電源を切ることができます。テレビを見ながら就寝するときなどに便利です。

扉を開けたところ



│ <sup>オフタイマ-</sup>を押す

● オフタイマーの設定時間が表示されます。

オフタイマー: 30分

◆ オフタイマーがすでに設定されている場合 は、残り時間が表示されます。

**2** 再び を押し、電源が切れるまで の時間を選ぶ

● ボタンを押すたびに、設定時間がつぎのように切り換わります。

30分 → 60分 → 90分 — 0分(解除)← 120分 ←

## オフタイマーの残り時間を見るには

1 を押す

● 残り時間が表示されます。

オフタイマー 残り 15分

# いろいろな省工ネ機能

## 省エネ機能の設定のしかた

省エネ機能は節電に役立つ機能です。 つぎの5種類の項目を設定できます。

「セーブモード」… 消費電力を抑えられる「省 エネ」モードがあります。

「無信号オフ」……無信号になったとき、約 (テレビ/ビデオ入力) 15分後に自動的に電源が

切れる機能です。


「無操作オフ」.....操作しない時間が3時間経 (テレビ/ビデオ入力) 過すると、自動的に電源が

切れる機能です。

「パワーマネジメント」... P C 入力のとき、映像信号 (PC入力) がなくなってからしばらく

がなくなってからしばらく すると自動的に電源が切れ る機能です。(96ページ参

扉を開けたところ



## セーブモードの設定のしかた

セーフモートを押す

● 画面左下に現在の設定が表示されます。



**2** 再び<sup>セークモート</sup>を押し、「省エネ」に切り換える

セーブモード: 省エネ

● ボタンを押すたびに「標準」「省エネ」と切り換わります。

メニューで設定するとき

テレビメニューボタンを押し、メニュー画面を表示する。

上下カーソルボタンで「省エネ設定」を選び、決定ボタンを押す。

上下カーソルボタンで「セーブモード」を選び、決定ボタンを押す。

上下カーソルボタンで「省エネ」または「標準」を選び、 決定ボタンを押す。

テレビメニューボタンを押し、通常画面に戻す。

おしらせ

● セーブモードを「省エネ」に設定すると、入力された映像信号に応じて、制御するレベルを変えることにより、消費電力を抑える機能が働きます。しかし、映像の種類によっては、その効果が判別できない場合があります。

# いろいろな省工ネ機能つづき)


扉を開けたところ




## メニューで省エネ機能を設定する

< 例 > テレビ / ビデオ入力で無信号オフを「する」に 設定する


1 を押し、メニュー画面を表示する




2 で「省エネ設定」を選び、決定を押す




3 で「無信号オフ」を選び、(決定)を押す



#### 扉を開けたところ







#### を押す



●他の省エネ機能を設定したいときは、手順 3~4をくり返します。


# 5

## でです。 ただとごで を押し、通常画面に戻す



#### 無信号オフ機能について

- 放送が終了しても他局の放送や電波が混入する と、正しく動作しない場合があります。
- 受信状態が弱くなり電源が切れてしまうとき は、設定を「しない」にしてください。
- 電源が切れる5分前から画面にメッセージが表示されます。



# いろいろな省工ネ機能(つづき)

## PC入力の省エネ機能の設定

PC入力のとき、映像信号がなくなってから しばらくすると自動的に電源が切れるように 設定することができます。(パワーマネジメ ント)

「しない」……パワーマネジメントを行いません。

「モード1」……無信号になったとき、約8分後に自動的に電源が切れる機能です。

電源が切れる5分前から、画面にメッセージが表示され、電源が切れるまでの残り時間が分かります。

無信号オフ 残り 5分

「モード2」……無信号の状態が8秒間続くと、自動的に電源が切れる機能です。再び信号を受けると電源が入ります。


#### 扉を開けたところ




<例 > パワーマネジメントを「モード1」に設定する

1 を押し、メニュー画面を表示する

2 で「省エネ設定」を選び、決定を押す



3 ト」を選び、(決定)を押す



4 (決定)を押す



を押し、通常画面に戻す

# BSデジタル放送を楽しむ

BS <b>デジタル放送について</b> 98	<b>電子番組表(</b> EPG <b>)から番組を予約する</b> 1 1 7
BSデジタル放送の特長	番組予約(録画予約)の手順······· 117
BSデジタル放送のチャンネル番号表 99	視聴予約か録画予約かを選ぶ
放送サービスのイメージ	視聴予約
その他の特長	録画予約 120
BS <b>メニュー画面について</b> 102	予約の確認・取消し・変更
テレビ番組を選ぶ ····································	選局後の操作
BSチャンネルボタンで選ぶ····································	チャンネル表示のしかたを選ぶ
3桁入力で選ぶ 103	字幕を表示する
	チャンネルスキップを設定する
テレビ放送に連動したデータ放送を視聴する 104	お好みのチャンネルを登録する
<b>映像・音声の切り換えかた</b> ························ 105	<b>外部機器に録画する</b> 136
主・副映像を楽しむ	視聴中のBSデジタル放送をビデオデッキに録画する… 136
主・副音声を楽しむ	ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動録画) 137
<b>ラジオ番組を選ぶ</b> ····································	i.LINK端子からD-VHSビデオデッキに録画する 141
BSチャンネルボタンで選ぶ······ 106	BSデジタル音声出力(光)端子から録音する 147
3桁入力で選ぶ 106	<b>安心して使うための設定</b> ·················· 1 4 9
選局( 順 / 逆 )ボタンで選ぶ 106	暗証番号を設定する 149
<b>データ番組を選ぶ</b> ······107	視聴年齢制限を設定する 151
BSチャンネルボタンで選ぶ 107	PPV制限を設定する······ 152
3桁入力で選ぶ 107	購入金額制限を設定する 153
選局( 順/ 逆)ボタンで選ぶ 107	BS <b>デジタル放送受信のいろいろな設定</b> ······· 1 5 5
BSチャンネルボタンに登録されているチャンネルを確認する … 1 0 8	映像の設定 155
<b>電子番組表(</b> EPG <b>)の使いかた</b> ················ 109	BS固定の設定······ 156
アイコン一覧 110	ダウンロードの設定 157
<b>電子番組表(</b> EPG <b>)で選ぶ</b> ············· 111	BSアンテナの設定······ 160
見たい番組を探す······ 111	電話回線の設定 163
ジャンルで番組を探す 112	地域と郵便番号の設定 167
日時を指定して番組を探す 113	<b>お知らせを見る</b> 169
番組の内容を確認する 114	受信メッセージを見る 169
放送中の他の番組を知りたいとき······ 115	受信機レポートを見る 170
放送を切り換える····································	ICカード番号を見る······· 171
	PPV購入履歴を見る 172
	<b>システム動作テストを行う</b> 173

# BSデジタル放送について

## BSデジタル放送の特長

情報を圧縮して多くのデータを送ることができるため、限られた電波の範囲でつぎのようなたくさんの放送やサービスが可能です。

#### 多チャンネルの デジタルハイビジョン放送

…… いままでのBS(アナログ)放送では、ハイビジョン放送が1チャンネルだけでしたが、BSデジタル放送ではデジタルハイビジョン放送が7チャンネルに増えました。(2001年10月現在)

#### データ放送

静止画像や文字によって必要な情報をいつでも取り 出せる新しい放送です。テレビ放送等と連動した データ放送と、独立したデータ放送の2種類のデー タ放送があります。



◆ 本機ではデータ放送番組を表示する際、データ放送 事業者が提供する番組の表示画面と一部異なる場合 があります。

### ラジオ放送

CD並みの高音質の音楽を含むラジオ放送です。

#### 電子番組表(EPG)

BSデジタル放送では、送られてくるデータの中に番組の情報が含まれています。その番組情報をもとにテレビ画面に番組表を表示したものが電子番組表(EPG)です。

この電子番組表を使って、番組を探したり、番組の 内容を確認したり、番組を予約したりすることがで きます。

#### 新しい放送サービス

BSデジタル放送では、マルチビューサービスや臨時編成サービス(101ページ参照)など、従来のテレビ放送になかった、新しい便利な放送サービスも可能となりました。



▼マルチビューサービス、臨時編成サービスは、放送局側でサービスを行っているときのみ視聴可能です。

## BSデジタル放送のチャンネル番号表

BSデジタル放送では、チャンネル番号が3桁になっています。

100番台~200番台のチャンネル番号・・・・・・・・・テレビ放送のチャンネル番号

300番台~500番台のチャンネル番号・・・・・・・・ラジオ放送のチャンネル番号

600番台~900番台のチャンネル番号・・・・・・・・・・・・・・独立データ放送のチャンネル番号

#### BSデジタル放送のチャンネル番号一覧表


	委託放送事業者	チャンネル番号					
		テレビ放送	ラジオ放送	独立データ放送			
統合(テレビノラジオ	NHK BS1	101	なし	700~709			
	NHK BS2	102	なし	700~709			
	NHK ハイビジョン	103 (臨時編成サービス時:104、105)	なし	700~709			
	BS日テレ	140~143、145~149 (臨時編成サービス時:144)	440~449	740~749			
Ľ/_	BS朝日	150~157 (臨時編成サービス時:158、159)	450~459	750~759			
   ジ   オ	BS-i	160~168 (臨時編成サービス時:169)	460~469	760~769			
<i>)</i> デ ー	BSジャパン	170~179   (臨時編成サービス時:未定)	470~479	770~779			
タ	BSフジ	180~187   (臨時編成サービス時:188、189)	488、489	780~789			
	wowow	191、192、193 (臨時編成サービス時:198、199)	491、492	790~799			
	スターチャンネル	200~209	なし	800~809			
5	BSC	なし	300、301	なし			
ラジオ	ミュージックバード	なし	310~319	610~619			
/ デ ー	JFNサテライト	なし	320~329	620~629			
タ	セント・ギガ	なし	330~339	630~639			
	メガポート放送	なし	なし	900~909			
	ウェザーニューズ	なし	なし	910~919			
 デ 	DCI	なし	なし	930~939			
I タ の	日本データ放送	なし	なし	940~949			
。 み	メディアサーブ	なし	なし	950~959			
	日本メディアーク	なし	なし	960~969			
	日本ビーエス放送	なし	なし	990~999			

(2001年10月現在)

(臨時編成サービス:101ページをご覧ください。)

# BSデジタル放送について(つづき)

## 放送サービスのイメージ



## その他の特長

BSデジタル放送では、チャンネル編成のしかたが新しく決められたため、つぎのような今までになかった便利なサービスが可能です。

臨時編成サービス

マルチビューサービス

降雨対応放送

おしらせ

 臨時編成サービス、マルチビュー サービス、降雨対応放送は、放送 局側でサービスを行っているとき のみ視聴可能です。 野球中継などが延長になった場合、野球中継は継続しながら、別のチャンネルで予定の番組を放送する場合があります。このようなサービスを「臨時編成サービス」といいます。

1つの番組の中で、カメラアングルを変えて3つの場面に分けて放送されるサービスなどを「マルチビューサービス」といいます。

例えば、野球中継で、レフト側観客席から見た映像、ライト側観客席から見た映像、バックネット裏から見た映像の3つの映像を1つのチャンネルで放送することができます。

BSデジタル放送では衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受けられなくなることがあります。これを避けるため、送るデータを少なくすることで映像・音声の内容を途切れなく視聴できるサービスが「降雨対応放送」です。図 - 1の表示が出たときに、画面を小さくして番組を見ることができます。

#### 降雨対応放送への切換え方法

降雨等によって受信しにくくなったとき、降雨対応の番組が放送されている場合、その旨を画面に表示してお知らせします。(図-1)

リモコンの決定ボタンを押すと、降雨対応の画面に切り 換わりますので、途切れることなく番組を視聴できま す。(図-2)

(図-1)

放送が受信しにくくなっています。 この番組は、降雨対応画面に切換える ことができます。 みる

降雨対応放送の画像イメージ

(図-2)



降雨対応画面から通常画面に戻す には、リモコン扉内の映像切換ボ タンを押してください。




# BSメニュー画面について

本機は、暗証番号の設定や予約録画の設定など、各種設定の変更や確認、また受信した各種データの表示などをBSメニューから選択して行います。操作手順の詳細については、それぞれのページをご覧ください。

#### 

#### メニューの構成









#### 番組視聴設定

BS固定設定	156ページ
字幕表示設定	133ページ
チャンネル表示設定	132ページ
チャンネルスキップ設定	134ページ
暗証番号設定	149ページ
視聴年齢制限設定	151ページ
PPV設定	152ページ

### システム設定

映像設定 155ページ
デジタル音声設定 148ページ
ダウンロード設定 157ページ
アンテナ設定 160ページ
通信設定 163ページ
地域設定 167ページ
システム動作テスト 173ページ

### 外部機器設定

, ビデオ連動録画設定	138ページ
i. LINK設定	141ページ

#### お知らせ

受信メッセージー覧 169ページ
受信機レポート 170ページ
ICカード番号表示 171ページ
PPV購入履歴 172ページ

### 設定画面の表示

白で表示されている項目.........現在選択されている項目です。 黄色で表示されている項目.......現在カーソルがある項目です。

# テレビ番組を選ぶ

BSデジタル放送には、無料放送と有料放送があります。有料放送を見るには、放送局との契約 (56ページ)が必要になります。ここでは基本的なチャンネル選局の操作方法を説明します。

## BSチャンネルボタンで選ぶ

リモコンのBSチャンネルボタンに は、各放送局のチャンネルが登録 (設定)されており、ワンタッチ選 局できます。

また、確認 / 登録ボタンを押すと、BSチャンネルボタンに登録されている放送局の一覧が画面に表示されます。(108ページ参照)


## (テレビ/を押し、テレビ放送を選ぶ

- すでにテレビ放送を受信している場合は必要ありません。
- 最後に視聴していたテレビチャンネルが選局されます。

#### BSチャンネルボタンで選局する

< 例 > NHK BS 1 を選ぶとき


(1)を押す



## 3桁入力で選ぶ


お好みのチャンネル番号(3桁)を 入力して選局できます。チャンネ ル番号表(99ページ)を参照してく ださい。





## 2 BSチャンネルボタンでチャンネル番号を入 力する

<例>101チャンネルを選ぶとき



● 間違った番号を入力した場合は、再度3桁入力ボタン を押すと、前に入力した番号がクリアされます。

# テレビ番組を選ぶ(つづき)

#### 逆がタンで選ぶ 順/ 選局



おしらせ

### (テレビ/ を押し、テレビ放送を選ぶ

- すでにテレビ放送を受信している場合は必要あり
- 最後に視聴していたテレビチャンネルが選局され ます。

## を押す

- 選局 順 / 逆 ボタンを押すごとに、つぎのよ うにチャンネルが切り換わります。
  - → BSデジタル放送( テレビのみ )← → CATV放送 ←→ UHF/VHF放送 ←
- あらかじめチャンネルスキップを設定しているチャンネルは 飛びこして選局します。
- 工場出荷時の状態では、CATVチャンネルはスキップ設定さ れています。
- ラジオ放送やデータ放送を視聴しているとき、テレビボタン を押すと、テレビ放送に戻ります。

## テレビ放送に連動した データ放送を視聴する


テレビ放送に連動したデータ放送 がある場合は、番組情報ボタンを 押すと、チャンネル表示の中に 「*d*」が表示されています。



## <u>@</u> を押す







(連動データ放送のイメージ図)

おしらせ

■ 電源を入れた直後やチャンネル切換えをした直後は、d(デー タ連動 )ボタンを押してもデータ放送画面が表示されないこと があります。この場合は、テレビ放送受信後しばらく(約20 秒)待ってから操作してください。(表示されるまでの時間 は、放送内容によって異なります。)


# 映像・音声の切り換えかた

主映像と副映像(最大3つ)、また主音声と副音声(最大7つ)がある番組をご覧のとき、主・副の映像および音声を切り換えて楽しむことができます。

## 主・副映像を楽しむ

主・副映像のある番組をご覧のとき、番組情報ボタンを押すと、 チャンネル表示の中に「■映像」が表示されています。

扉を開けたところ



## **◎ を押し、映像を切り換える**

● ボタンを押すたびに、つぎのように映像が切り換わります。 \_\_\_\_\_\_


→主映像 → 副映像1~3 -

番組によって副映像の数は異なります。

## 主・副音声を楽しむ

主・副音声のある番組をご覧のとき、番組情報ボタンを押すと、チャンネル表示の中に「● 音声」が表示されています。

扉を開けたところ



1



## **☆ を押し、音声を切り換える**

● ボタンを押すたびに、つぎのように音声が切り換わります。

マルチ音声番組のとき

**─→** 主音声 **─→** 副音声1~7 —

番組によって副音声の数は異なります。

二重音声番組のとき

→主音声 →副音声 →主/副音声-

おしらせ

マルチ音声番組を受信したときは、前回の選択にかかわらず、主音声が選択されます。

# ラジオ番組を選ぶ

## BSチャンネルボタンで選ぶ



### \_\_\_\_\_\_ 3桁**入力で選ぶ**



## 選局(順/逆)ボタンで選ぶ



### **「ジオ」を押し、ラジオ放送を選ぶ**

- すでにラジオ放送を受信している場合は必要ありません。
- 最後に視聴していたラジオチャンネルが選局されます。

#### BSチャンネルボタンで選局する

ラジオ ミュージックバード ① 316


● リモコンのBSチャンネルボタンに登録されている放送局は、確認 / 登録ボタンを押すと確認できます。 (工場出荷時の設定チャンネルについては、108ページをご覧ください。)

○を押す

BS**チャンネルボタンでチャンネル番号を** 入力する

<例>300チャンネルを選ぶとき

NHKh スター スター 3 10/0 10/0 を押す



● ラジオ放送のチャンネルについては、99ページの チャンネル番号表をご覧ください。

### **ラジオ** を押し、ラジオ放送を選ぶ

- すでにラジオ放送を受信している場合は必要ありません。
- 最後に視聴していたラジオチャンネルが選局されます。



- 選局( 順 / 逆 )ボタンを押すごとに、つぎのようにチャンネルが切り換わります。
  - BSデジタル放送(ラジオのみ)← → CATV放送 ←→ UHF/VHF放送 ←
- おしらせ
- ラジオ放送を受信しているとき、ディスプレイの選局(順/ 逆)ボタンではテレビ番組のみ選局できます。
- ラジオ番組は、BSデジタル放送を視聴しているとき以外は選 局できません。

# データ番組を選ぶ

## BSチャンネルボタンで選ぶ



## **デージ** を押し、独立データ放送を選ぶ


- すでにデータ放送を受信している場合は必要あり
- 最後に視聴していたデータチャンネルが選局され

#### BSチャンネルボタンで選局する



● リモコンのBSチャンネルボタンに登録されている放 送局は、確認/登録ボタンを押すと確認できます。 (工場出荷時の設定チャンネルについては、108ペー ジをご覧ください。)

## 3桁入力で選ぶ



## を押す

BSチャンネルボタンでチャンネル番号を 入力する

<例>910チャンネルを選ぶとき

(9) (1) (10) を押す

**BS91** 

● 独立データ放送のチャンネルについては、99ページ のチャンネル番号表をご覧ください。

#### 逆がタンで選ぶ 順/ 選試



## **デ**シを押し、独立データ放送を選ぶ

- すでにデータ放送を受信している場合は必要ありません。
- 最後に視聴していたデータチャンネルが選局されます。

# を押す

● 選局ボタンを押すごとに、つぎのようにチャンネ ルが切り換わります。

→ BSデジタル放送( データのみ )←

→ CATV放送 ←→ UHF/VHF放送 ←



- 独立データ放送の使いかたは、各放送局の番組の作りかたによって異なります。基本的にはカーソルボタン、決定 ボタン、カラーボタンなどで操作します。(ゲームモードでは、左カーソルの動きが鈍い場合があります。)
- 独立データ放送を受信しているとき、ディスプレイの選局 順/ 逆 ボタンではテレビ番組のみ選局できます。
- 本機は、データ放送番組内のテレビ画面の縮小表示に完全には対応していません。( 縮小されたテレビ画面の周辺 部が表示されない場合があります。)
- 本機は、データ放送画面、字幕、文字スーパー画面の半透過表示に対応していません。(字幕、文字スーパーなど で、半透過色で番組が制作されている場合でも非透過色の表示となります。)
- データ番組は、BSデジタル放送を視聴しているとき以外は選局できません。

## BSチャンネルボタンに登録されているチャンネルを確認する



☆ を押す



●確認後、画面表示を消すには確認/登録ボタンか終了ボタンを押します。

#### 工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

BSチャンネル	テレビボタンを押したとき		ラジオボタンを押したとき		データ独立ボタンを押したとき	
ボタン	放送局	チャンネル番号	放送局	チャンネル番号	放送局	チャンネル番号
NHK1	NHK BS1	101	BSC	300	メガポート 放送	900
NHK2	NHK BS2	102	ミュージック バード	316	ウェザー ニューズ	910
NHKh	NHK ハイ ビジョン	103	JFN 衛星放送	320	デジキャス 933	933
BS日テレ 4	BS 日テレ	141	セント ギガ	333	日本データ 放送	940
BS朝日	BS 朝日	151	BS 日テレ ラジオ	444	BS955	955
BS-i	BS-i	161	BSA ラジオ	455	日本メディ アーク	963
BSJ 7	BS ジャパン	171	BS-i ラジオ	461	日本ビーエス 放送	999
B\$75	BS フジ	181	BS ジャパン ラジオ	471	I	-
wow 9	WOWOW	191	LFX488	488	ı	-
10/0	スター チャンネル	200	BSQR 489	489	-	_
11)	_	_	WOWOW WAVE1	491	1	_
12	_	_	-	_	-	_

(2001年10月現在)



■ BSデジタル放送を視聴しているとき以外は、確認/登録ボタンを押しても、BSチャンネル確認/登録画面は表示されません。

# 電子番組表(EPG)の使いかた

BSデジタル放送では、電子番組表(EPG)の情報が送信されており、見たい番組を探したり、番組情報を見たり、番組を予約したりするのに、この電子番組表を使います。

押す



## **1** BSデジタル放送を視聴中に <sup>☎組表</sup>を押す



電子番組表(EPG)画面が表示されます。



放送中の番組を選んだとき ⇒ 選んだ番組が選局されます。 未放送の番組を選んだとき ⇒ 予約選択画面になります。 (118ページ参照)

> 電子番組表 (EPG) 画面を消すときは (番組表) または ()を押します。

基本

- 現在カーソルのあるところが黄色で表示されます。
- 縦方向にカーソルを動かすときは 上下カーソルボタンを使います。
- 横方向にカーソルを動かすときは 左右カーソルボタンを使います。

おしらせ

- 受信状態によっては、番組情報を 取得できないことがあります。
- 電子番組表(EPG)に表示されるのは、BSデジタル放送の番組だけです。

#### カラーボタンについて

- カラーボタンの機能は、表示されている画面によって変わります。 画面の表示内容を見てボタンを使い分けてください。
- 画面上に機能表示がなく、色のついていないカラーボタンは、押しても働きません。

#### カラーボタンの機能について

(番組情報をみる) 番組情報が表示されます。

#### (ジャンル検索)

ニュース・報道、映画、音楽、バラエティーなど、 番組をジャンル別に探すことができます。

#### 緑 (日時検索)

日時を指定して番組表が表示できるので、番組 を早く探すことができます。

#### (予約リスト)

予約した番組を一覧表示することができます。 予約リストは予約の取消しや変更に使います。

# アイコン一覧

BSデジタル放送の電子番組表(EPG)や予約リストなどには、いろいろなアイコン(絵記号)が使われています。

各アイコンの意味はつぎのとおりです。

#### 放送の種類を示すアイコン

アイコン	放送の種類
•	テレビ放送
1	ラジオ放送
<b>    </b>	独立データ放送

#### 番組情報を示すアイコン

アイコン	内 容
Э	視聴予約している番組
αo	録画予約(ビデオ連動予約) している番組
ř.	録画予約(i.LINK予約) している番組
*	有料放送、または PPV( ペイパービュー )番組
<b>©</b>	i.LINKによるデジタル コピーが1回のみ可能、 または禁止の番組


#### ジャンルを示すアイコン

アイコン	ジャンル
<u> </u>	ニュース・報道
<b>S</b>	スポーツ
	情報・ワイドショー
₩.	ドラマ
D	音楽
<b>33</b>	バラエティー
2.N	映画
<b>V</b>	アニメ・特撮
	教養・ドキュメンタリー
	劇場・講演
<b>S</b>	趣味・教育
	福祉

# 電子番組表(EPG)で選ぶ

## 見たい番組を探す





↑ 見たい番組をく

(決定) を押す

未放送の番組を選んだとき ◇予約選択画面になります。(118ページ参照)

#### 電子番組表の表示内容

- テレビ放送……8日分
- ラジオ放送……3日分
- データ放送……最低1日分


電源を入れてからすぐに番組を選んだと きは、表示されるまでに時間のかかる場 合があります。

111

# 電子番組表(EPG)で選ぶ(つづき)

### ジャンルで番組を探す

番組をジャンル別に表示させて、 見たい番組を選ぶ方法です。



**暦組表を表示する** 

□ (ジャンル検索)を押す



見たいジャンルを()で選ぶ




3 見たい番組を ・・・・・・・・・で選び、 \*\*定を押す



未放送の番組を選んだとき ◇予約選択画面になります。(118ページ参照)

## 日時を指定して番組を探す

日付と時間を指定して電子番組表を表示させることができます。



**番組表**を押し、電子番組表を表示する

□縁□ (日時検索)を押す



2 で日にちを選び、(時間を選ぶ)を押す



2 で時間を選び、決定を押す




● 指定された日時の電子番組表が表示されます。



# 電子番組表(EPG)で選ぶ(つづき)

### 番組の内容を確認する

未放送の番組の内容を知りたいと き、電子番組表で、番組の詳しい 情報を見ることができます。



▲ (番組表)を押し、電子番組表を表示する



↑ 内容を確認したい番組を ( ^



で選ぶ

		28[水]	1[ 7	k]	2[金]	3[ 土 ]	4[日]	
BS dig	jital	午前	前 9時		10	)時	11	時
NHK BS	10	1	ノーグ	・イチ	ロー出場・	予定試合		
NHK BS	2 🛚	<b>野</b> 園	<b>S</b>	ij.	<b>3</b> 1₩= ⊐		<b>窓</b> プレー	バック
NHK h	3 10	3   3   アン	~で		<u>₹</u> 1===	👺		ビジョ
BS日テレ1	<b>4</b> ) 14 <sup>-</sup>	テレ	N	NN	NBC			
BS日テレ2	142	2 コピショッ	<u>39</u>	ユー	型サイト	型アフタ S・P	ヌーンワイ ART1	FNev
BS日テレ3				Ĺ	ュース			
BS朝日1	<b>(5)</b> 15							
BS朝日2	153		りんな ヒーフ	8	原宿	コレクショ	ン	
BS朝日3	153	3						
102 N H K B S 2 ☆プレーバック・ワールドカップフラン								
番組情報を	きみる	ジャン	ル検索		日時村	<b></b>	予約リ	スト
√Ç▶で選打	択し、予約	的は 決定 を	を押す	/ B	きるで前の	画面に戻る	番組表	で終了

**う** (番組情報をみる)を押す

● 番組情報が表示されます。



● 黄ボタンを押すと、つぎのページを見ることができます。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。

### 視聴中の番組の内容を見るには

● 番組情報ボタンを押してください。(電子番組表を表示する必要はありません。)

# 放送中の他の番組を知りたいとき




### **薬番組表**を押し、裏番組表を表示する



7 ・ で番組を選ぶ



**3 ●** 選んだ番組の情報が表示されます。




● 黄ボタンを押すと、つぎのページを見ることができます。前のページに戻るときは、緑ボタンを押します。



- 選んだ番組を視聴したいときは、決定ボタンを押すと選局できます。
- テレビ、ラジオ、データのいずれの放送についても、同じよ うに裏番組表を表示することができます。

## 放送を切り換える

放送切換(デジタル)は、将来新しい放送やサービスが始まったときの拡張用機能です。 現在(2001年10月)は、操作できません。






● 本機はARIB(電波産業会)規格に基づいた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する

本機は、BSデジタル放送の番組を電子番組表(EPG)から予約することができます。 予約には「視聴予約」と「録画予約」の2種類があります。




おしらせ

- データ番組はビデオ連動予約ができません。
- 有料放送を視聴・予約する場合は、有料放送を行う放送局とあらかじめ受信契約を済ませてください。
- 番組が開始する2分前までに予約を完了してください。開始2分前になると、予約ができません。
- 録画予約を選択した場合、録画開始2分前になると、BSデジタルに関するリモコン操作を受けつけなくなります。 また、予約録画の実行中もリモコン操作を受けつけません。操作を行う場合は、リモコン扉内の予約解除ボタンで 予約を解除してから操作してください。
- 契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組等は、番組表から予約しても予約どおりに視聴や録画ができません。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

## 視聴予約か録画予約か を選ぶ

電子番組表から、放送予定の番組 の視聴予約、録画予約およびPPV (ペイパービュー)番組の録画予約 ができます。



を押し、電子番組表を表示する




● 翌日以降の番組を予約したいときは、日時指定(113 ページ)で番組表を表示させると便利です。

予約したい番組をく 忒



<sup>(決定)</sup>を押す

予約選択画面になります。



「視聴予約」……視聴のみの予約となります。

視聴予約の手順(119ページ)に進み

ます。

「録画予約」……録画する機器の選択ができます。

録画予約の手順(120ページ)に進み


ます。

「予約しない」...予約をしないで番組表に戻ります。

## 視聴予約




- 有料放送を予約する場合は、有料放送の放送局とあらかじめ契約をしておく必要があります。契約をしていないと、予約どおりの視聴や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なっている場合は、前の予約を破棄して新たな予約をするか、しないかを選択します。
- 最大16番組まで予約できます。すでに16番組を予約していて、新たな予約をしたい場合は、予約の取消し(130ページ)が必要です。



おしらせ

#### 予約ランプについて

● 番組を予約すると、チューナー部 前面の予約ランプが点灯します。




## で「視聴予約」を選び、決定を押す



つで「予約する」を選び、(決定)を押す

「予約する」..... 無料放送や契約している有料放送が予約できます。

「予約しない」………予約をしないで番組表に戻ります。



**う** 「戻る」で(決定)を押す



● 視聴予約が設定されました。


# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

### 録画予約



- 有料放送を予約する場合は、有料 放送の放送局とあらかじめ契約を しておく必要があります。契約を していないと、予約どおりの視聴 や録画はできません。
- 前に入れた予約と日時が重なって いる場合は、前の予約を破棄して 新たな予約をするか、しないかを 選択します。
- 最大16番組まで予約できます。す でに16番組を予約していて、新た な予約をしたい場合は、予約の取 消し(130ページ)が必要です。
- データ放送はビデオ連動予約がで きません。
- BSデジタル放送をビデオデッキで 録画する場合は、「BS固定」または 「ビデオ連動予約」で録画すること をおすすめします。
- あなたが録画(録音)したものは、 個人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用で きません。

### 録画予約の操作手順



上記の操作手順は一例です。選んだ番組によっては、必要のない手順も あります。


## 録画予約の方法を選ぶ





SHARP

で録画予約の方法を選び、(キメニ)を押す



「ビデオ連動予約」... ビデオコントローラーを使っての

ビデオ連動予約(121ページ)に進

みます。

「i.LINK予約」......i.LINK連動予約( 122ページ )に進

みます。

「予約しない」………予約をしないで番組表に戻りま す。


ビデオ連動予約とは、付属のビデオコントローラーを使い、予約時間に合わせてビデオデッキの録画を開始・終了する予約録画方法です。

ご注意

ビデオ連動予約を初めて行う場合は、あらかじめ、ビデオデッキ・ビデオコントローラーの接続(137ページ)、およびビデオ連動録画設定(138~140ページ)を済ませておいてください。




ビデオ連動録画設定は、一度行えば、設定内容が記憶されますので、次回からは必要ありません。




## ビデオ連動予約するとき

1 で「ビデオ連動予約」を選び、決定を押す




- ビデオ連動録画設定が済んでいるときは、手順2の画面になります。
- ビデオ連動録画設定が済んでいないときは、つぎの画 面が表示されます。



●「設定する」を選んで決定ボタンを押すと、ビデオ連動 録画設定画面になります。設定を行ってください。 (138ページ参照)

7 で予約の種類を選び、決定を押す



「予約する」..... 無料放送や契約している有料放送が予約できます。

「詳細を設定する」... 映像・音声の詳細の予約設定ができます。視聴制限や購入金額制限の設定が必要な項目では、設定のための画面が表示されます。

「予約しない」………予約をしないで番組表に戻ります。

121

## 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

i.LINK予約とは、チューナー部の i.LINK端子に接続したD-VHSビデ オデッキを予約時間に合わせて録 画開始・終了させ、予約した番組 を録画する方法です。




● i.LINK予約するときは、あらかじめ、D-VHSビデオデッキの接続(185ページ)とi.LINK設定(141~143ページ)を済ませておいてください。



## i.LINK予約するとき

1 で「i.LINK予約」を選び、決定を押す




- i.LINK設定が済んでいるときは、手順2の画面になります。
- i.LINK設定が済んでいないときは、つぎの画面が表示 されます。



●「確認」で決定ボタンを押すと、i.LINK設定画面になります。設定を行ってください。(141ページ参照)

7 で予約の種類を選び、決定を押す



「予約する」......無料放送や契約している有料放送が予約できます。

「詳細を設定する」... 映像・音声の詳細の予約設定ができます。 視聴制限や購入金額制限


の設定が必要な項目では、設定の ための画面が表示されます。

「予約しない」……...予約をしないで番組表に戻りま

122


## 詳細設定

視聴年齢制限、カード未挿入、有料番組の契約状況が自動判定され、メッセージが表示されます。 設定を済ませてから、PPV番組の購入予約ができます。



### 視聴年齢制限のある番組を予約したとき

● 暗証番号入力画面が表示されます。



● BSチャンネルボタンで暗証番号を入力してください。(149ページ参照)

### カード未挿入で非契約番組を予約したとき



●「カード挿入を確認してください。予約の設定はできません。」のメッセージが表示されます。カードを挿入し、「確認」で決定ボタンを押してください。

### 非契約の有料番組を予約したとき



●「(非契約)有料番組です。予約の設定はできません。」 のメッセージが表示されます。「確認」で決定ボタンを 押してください。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

## ビデオ連動予約の場合



映像・音声の種類はつぎのとおり です。それぞれ、表示のあるとき のみ選択できます。

「マルチビュー .... いろいろな角度から 見た映像

「映像」……主映像と副映像

(最大3つ)

「音声」………主音声と副音声

(最大7つ)

「二重音声 ... 主音声と副音声



おしらせ

● 副映像の数は、番組によって異な ります。

### PPV番組の購入(する/しない)を選択する

● PPV番組を選んでいるときのみ必要な手順です。

で「購入する」または「購入しない」を 選び、(決定)を押す



●「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。


### 映像・音声の種類を選択する

<マルチビュー番組を選んでいるとき>

(ネ症)を押してから、 (\*\*) (\*\*) でマルチ




ビューの種類を選び、(決定)を押す



<副映像のある番組を選んでいるとき>








で映像を選び、<sup>(決定)</sup>を




押す









● 副音声の数は、番組によって異なります。

### 重音声の種類( 言語 )を選び、(ミホ定)



#### を押す

● この操作は、手順2で選んだ音声が二重音声のときの み必要です。



● 映像・音声の購入に追加料金が必要なときは、追加購 入のための画面が表示されます。



●「購入する」または「購入しない」を選び、決定ボタン を押します。

# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

### i.LINK予約の場合



### PPV番組の購入(する/しない)を選択する

● PPV番組を選んでいるときのみ必要な手順です。

1 で「購入する」または「購入しない」を 選び、※定を押す




●「購入しない」を選んだときは、番組表に戻ります。

## 購入グループを選択する

追加購入する映像・音声の組み合わせが複数あるときのみ必要な手順です。


1 「追加購入グループ」で、決定を押す
・・・・・・・・・・・・・・で購入グループを選び、、決定を押す



2 で「購入する」または「購入しない」を選び、決定を押す



## i.LINK予約の場合( つづき )



## 使用するi.LINK機器を選択する

● 使用するi.LINK機器を変えたいときのみ必要な手順です。

1 で「録画連動機器の変更」を選び、決定を押す




2 で、使用するi.LINK機器を選び、 で、使用するi.LINK機器を選び、 な、 (注意を押す



# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

#### 扉を開けたところ



## おしらせ

i.LINK予約で録画した放送の内容 によっては、再生時にビデオサー チ(早送り、巻戻し)した際、画面 がモザイクになる場合がありま す。

### 予約設定を確認する

で「設定の確認」を選び、 す

> 画面に表示された設定内容を確認する 「確認」で(決定)を押す



(ビデオ連動予約の場合の表示例)

●「予約しない」を選んで決定ボタンを押すと、予約を中 止して番組表に戻ります。

## **う**「戻る」で(決定)を押す



(ビデオ連動予約の場合の表示例)

●録画予約が設定されました。

おしらせ

#### 予約ランプについて

● 番組を予約すると、チューナー部前面の予約ランプが点灯します。




実行中の予約録画を解除するには

● 予約解除ボタンを押します。

## 予約の確認・取消し・変更

番組表から予約リストを表示させ、予約の確認、取消しや変更を することができます。




## 予約を確認したいとき






### 予約リストの例

- 予約リストで現在の予約内容を確認します。
- リストを上下にスクロールしたいときは、上下カーソルボタンを使います。
- 予約した番組の設定内容を確認したいときは、上下 カーソルボタンで番組を選び、決定ボタンを押しま す。つぎのような画面が表示されます。



# 電子番組表(EPG)から番組を予約する(つづき)

#### 扉を開けたところ




## 予約を取り消したいとき


1 予約を取り消したい番組を へ で選び、 (決定)を押す



つで「取り消す」を選び、決定を押す




? で「する」を選び、決定を押す



おしらせ


実行中の予約録画を解除するには

● 予約解除ボタンを押します。




## 予約を変更したいとき

1 予約を変更したい番組を へ で選び、 (決定)を押す



7 で「変更する」を選び、決定を押す



3 119~128ページの予約の手順にしたがって、再度、予約操作を行う

# 選局後の操作

## チャンネル表示のしか たを選ぶ

番組を選んで画面を切り換えたときに、チャンネル番号や番組タイトルなどが表示されます。

扉を開けたところ



を押し、BSメニュー画面を表示する で「番組視聴設定」を選ぶ

〈 🔻 〉で「チャンネル表示設定」を

選び、(決定)を押す



2 で表示のしかたを選び、決定を


押す

「大きく表示」…… 番組タイトル、チャンネル番号、放送時間などを表示します。

「小さく表示」……選局時にチャンネル番号だけを表示します。

「表示しない」……何も表示しません。

(ビデオ連動予約時にチャンネル表示 を録画したくない場合などに選びま す。)



3 を押し、通常画面に戻す

### 字幕を表示する

字幕のある番組で、字幕を表示するかしないかを選択できます。 工場出荷時の状態では、「しない」 に設定されています。

扉を開けたところ



を押し、BSメニュー画面を表示する で「番組視聴設定」を選ぶ



で「字幕表示設定」を選び、

決定を押す



2 で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「する」………字幕のある番組では、つねに字幕を表示 します。

「しない」…… リモコンの字幕ボタンで、字幕表示の入 / 切を選択できます。



3 を押し、通常画面に戻す


# 選局後の操作(つづき)

## チャンネルスキップを 設定する

選局(順/逆)ボタンでBSチャンネルを選局するとき、同じ番組をとばして選局するように設定することができます。

時間帯により、同じ1つの放送局の複数の チャンネルで同じ番組が放送されることが あります。

扉を開けたところ



を押し、BSメニュー画面を表示するで「番組視聴設定」を選ぶで「番組視聴設定」を選ぶで「チャンネルスキップ設定」を選び、(決定)を押す




**う**で「する」を選び、決定を押す



3 を押し、通常画面に戻す

## お好みのチャンネルを 登録する

テレビ放送、ラジオ放送、独立 データ放送のそれぞれにつき、お 好みのチャンネルを12局まで登録 できます。



登録したいBSデジタル放送のチャンネル を選局する

●を押す

(・)で「する」を選び、 ⑷定を押す



2 登録したNBSチャンネルボタンを押し、 を押す

> < 例 > 「BSジャパン2 (172チャンネル)を 11 に登録 する場合は、BSチャンネルボタンの 11 を押し ます。



● 登録確認画面が表示されます。

3 で「登録する」を選び、※定を押す




● 設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、「初期設定」を選んで決定ボタンを押します。

## 外部機器に録画する

## 視聴中のBSデジタル放送をビデオデッキに録画する

#### ビデオデッキとの接続のしかた

チューナー部後面のBSデジタル出力端子にビデオデッキなどの録画機器を接続して、BSデジタル放送を録画することができます。





- BSデジタル出力端子からは、BSデジタル放送のハイビジョン画質(走査線1125本)の映像を標準画質(走査線525本)に変換して出力します。したがって、接続されたビデオデッキでは標準画質で録画されます。
- ハイビジョン画質で録画するときは、D-VHSビデオデッキをi.LINK接続して、i.LINK設定を行ってください。 (141・185ページ参照)
- 番組により、録画・録音が制限されている場合があります。
- 2画面機能を入/切すると、BSデジタル出力の映像が一瞬途切れた状態になりますが、異常ではありません。
- BSデジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「BS固定」または「ビデオ連動予約」で録画することをおすすめします。



## BSデジタル放送を録画する

< 例 > NHK BS1の番組を録画するとき

1 チャンネルボタン (1) を押し、録画する番組 を選ぶ



- おしらせ
- BSデジタル放送を録画しながら、 地上放送などの裏番組を見るとき などは、BS固定を「入」に設定します。(156ページ参照)
- あなたが録画(録音)したものは、 個人として楽しむなどのほかは著 作権法上、権利者に無断で使用で きません。

2 ビデオデッキを外部入力に切り換え、録画状態にする




## ビデオコントローラーを使って予約する(ビデオ連動録画)

ビデオコントローラーを使うと、予約した時刻にビデオコントローラーからリモコン信号が送信され、ビデオデッキの電源の入 / 切や録画の開始 / 停止を行い、本機の予約機能と連動して録画(ビデオ連動録画)することができます。この場合、ビデオデッキの予約設定は必要ありません。

ビデオデッキの機種によっては、リモコン信号が異なるため動作しない場合があります。そのときは、ビデオコントローラーは使用できません。また、ビデオデッキ内蔵型テレビにも録画できません。

### 接続のしかた(ビデオコントローラーと映像・音声ケーブルをつなぎます)



#### 機種番号について

メーカーにより複数のリモコン信号を採用 しているため、つぎの機種番号で区分され ます。

メーカー	機種番号
シャープ アイワ N E C サンヨー ソニー	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6
ビ ク タ ー 日 カ イ フ ナ イ 下 ミ ポイオニア	1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 1, 2, 3


工場出荷時の設定:シャープ1

ビデオコントローラー取付けの際のご注意

- リモコン受信部の位置は、ビデオデッキやメーカーによって 異なります。一般的には、液晶表示部に隣接して丸いものが うすく見えます。
- ビデオコントローラーの発信部がビデオデッキのリモコン受 信部に確実に向いていることをご確認ください。
- ビデオコントローラーを取り付けるときは、はじめから任意の位置に固定しないで、138~140ページ「ビデオ連動録画の設定」のテストでビデオデッキの電源が「入」になる位置を探し、その位置に固定してください。

# 外部機器に録画する(つづき)

#### 扉を開けたところ



おしらせ

 ビデオ連動録画設定が必要なのは 初回のみで、つぎに予約するとき は必要ありません。


## ビデオ連動録画の設定

1 ビデオデッキの準備をする

本機につなぐ。(137ページ参照) ビデオコントローラーを取り付ける。(137ページ参照) 外部入力に切り換える。 録画用ビデオテープを入れる。 電源を「切」にする。



↑ <sup>®ズニ</sup>を押し、BSメニュー画面を表示する






3 で「ビデオ連動録画設定」を選 び、(決定)を押す



「ビデオ連動録画設定」の確認画面が表示されます。

#### 扉を開けたところ



おしらせ

● ビデオコントローラーの取付け位置が適切でないためにビデオデッキの電源が「入」にならないことがあります。その場合は、手順6、7、8でテストをくり返しながらビデオデッキの電源が「入」になる位置を見つけ、その位置にビデオコントローラーを固定してください。


4

## ビデオコントローラーの接続を確認する 「次へ」で(決定)を押す





6 「テスト実行」で、注意を押し、テストを開始する




#### テストの結果

- ビデオデッキの電源が「入」になった(正常)
   ⇒ 手順9に進みます。
- ビデオデッキの電源が「入」にならなかったとき
   ⇒ ビデオデッキの接続、ビデオコントローラーの 取付け、メーカーを確認し、手順7に進みます。

次ページへ

## 外部機器に録画する(つづき)

#### 扉を開けたところ





- ビデオコントローラーのテストで、どの機種番号を選んでもビデオデッキの電源が「入」にならない場合は、ビデオコントローラーの発信部がビデオデッキのリモコン受信部に確実に向いているか、再度ご確認ください。
- ビデオ連動録画設定が必要なのは 初回のみで、つぎに予約するとき は必要ありません。

7 でカーソルを機種番号の欄に移動する

でメーカーの機種番号を選び、 を押す

● 137ページ「機種番号について」の表を参考に機種番号を選んでください。機種番号が複数あるメーカーの場合は、お使いのビデオデッキが操作できるようになるまで手順7、8をくり返してください。



9 ビデオデッキの電源が「入」になったことを 確認し、 で「設定する」を選び、

### 決定を押す

● ビデオ連動録画が設定され、メニュー画面に戻ります。


#### 設定が終了したら、再度ビデオデッキの電源を「切」に します。

- 予約した時刻になると、ビデオデッキの電源が入り、録 画が開始されます。
- 録画予約のしかたについては、117~131ページをご覧 ください。

## i.LINK端子からD-VHS ビデオデッキに録画する

i.LINKに関する説明、i.LINK端子へのD-VHSビデオデッキの接続方法、i.LINK操作パネルの見かたと使いかたについては、185~188ページをご覧ください。ここでは、i.LINK接続したD-VHSビデオデッキを使用するための設定および録画操作について説明します。

#### 扉を開けたところ



### 録画モードの設定

 本機には、録画時にD-VHSビデオデッキの録画モードを 自動的に制御する機能があり、その機能を「入」にするか しないかを選ぶことができます。

**を押し、BSメニュー画面を表示する** で「外部機器設定」を選ぶ で「i.LINK設定」を選び、

決定を押す



↑ 「録画モード設定」で (決定)を押す





- 現在発売されているD-VHSビデオ デッキのほとんどは、記録してい る映像・音声の伝送レートを自動 認識し録画モードを制御するた め、本機の「録画モード設定」は通 常「しない」に設定してください。
- D-VHSビデオデッキの種類や、D-VHSビデオデッキで記録しようと している放送の内容によっては、 本機から録画モードを正常に制御 できない場合があります。この場 合は、本機の「録画モード設定」を 「しない」に設定してください。




で「する」または「しない」を選び、

決定を押す



# 外部機器に録画する(つづき)

#### 扉を開けたところ



お願い

● 複数のi.LINK機器をi.LINKケーブルで接続した場合、本機の「電源行機設定」を「しない」に設定して電源スタンバイ状態(電源ランプ赤色点灯)にすると、本機を中継して接続されているi.LINK機器間のデータのやりとりができなくなります。本機をi.LINK機器の中間に接続設定」を「する」に設定するか、下図のように本機をi.LINK機器の末端に接続してください。



おしらせ

● 本機が電源スタンバイ状態(電源ランプ赤色点灯)のときは、外部機器からのi.LINK制御コマンドを受けつけることができません。これは「電源待機設定」を「する」に設定しても同じです。外部機器から本機をi.LINK制御する場合は、本機の電源を「入(電源ランプ緑色点灯)にしてから行ってください。

### i.LINK電源待機の設定

- 本機では、i.LINK電源待機の設定により電源スタンバイ 時の消費電力を少なくすることができます。
- i.LINK機器を接続していない場合は、消費電力が小さく なる「しない」を選択してください。

を押し、BSメニュー画面を表示するで「外部機器設定」を選ぶで「外部機器設定」を選び、

(決定)を押す



7 で「電源待機設定」を選び、(決定)を押す



3



で「する」または「しない」を選び、


決定を押す

「する」……電源スタンバイ時にもi.LINK回路を通電し、 データの中継ができるようにします。

「しない」…電源スタンバイ時の消費電力を少なくしま す。ただし、データの中継はできません。



- 本機からi.LINK機器を操作するためには、使用するi.LINK機器を選択する必要があります。
- 最大16台のi.LINK機器から、使用 する1台を選択できます。
- 最初に接続した1台は、自動的に選択されます。
- 接続されたi.LINK機器は、自動的に 機器選択画面のリストに登録されます。



## i.LINK機器の選択

**1** ○ を押し、i.LINK操作パネルを表示する



- i.LINK機器が1台も接続されていないときは、「操作できるi.LINK機器がありません。」のメッセージが表示されます。機器を接続してください。(185ページ参照)
- i.LINK機器が選択されていないときは、機器選択画面 になります。手順3に進んでください。

2 で「機器選択」を選び、 
決定を押して、機器選択画面を表示する



3 操作したい機器を へ で選び、 決定 を押す




● 選んだi.LINK機器の操作パネルが表示されます。



- ◆ 本機で使用することができない機器は、機器選択画面のリストに表示されません。
- 機器選択画面のリスト項目が暗くなっているi.LINK機器は、 接続されていないなど、本機が認識できない状態を示してい ます。このような機器は使用する機器として選択することが できません。

## 外部機器に録画する(つづき)



### i.LINK機器の使用解除


- 登録されたi.LINK機器の使用を解除できます。
- i.LINK機器の使用を解除することにより、その機器を別のi.LINK機器から使用できるようになります。

## ○ を押し、i.LINK操作パネルを表示する



- i.LINK機器が1台も接続されていないときは、「操作できるi.LINK機器がありません。」のメッセージが表示されます。機器を接続してください。(185ページ参照)
- i.LINK機器が選択されていないときは、機器選択画面 になります。手順3に進んでください。

2 (未定)を押して、機器選択画面を表示する



**3** で、リストの一番下にある「機器使用解除」を選び、(決定)を押す



● i.LINK機器の使用が解除されます。



● 本機で使用しているi.LINK機器を 他のi.LINK機器で使用するために は、本機の機器選択画面から「機器 使用解除」を行ってください。



### i.LINK機器の登録削除

- 機器選択画面に登録されているi.LINK機器をリストから 削除できます。
- 接続されているi.LINK機器は、削除できません。
- 1 144ページの手順1、2を行い、機器選択画面 を表示する
- 2 削除したいi.LINK機器を へって選び、 (注意を押す



って「削除する」を選び、決定を押す



- 選んだi.LINK機器がリストから削除されます。
- 削除しないときば キャンセル」を選んで決定ボタンを 押します。

## 外部機器に録画する(つづき)



おしらせ

- D-VHSビデオデッキによっては、 本機のi.LINKコントロール画面(操作パネル)にある操作ボタンで操作 できないことがあります。
- 本機で使用しているD-VHSビデオ デッキのタイマー録画予約中は、 i.LINK操作パネルでの操作ができません。
- i.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているBSデジタル放送の映像・音声がD-VHSビデオデッキに記録されます。
- 本機で受信しているBSデジタル放 送の映像・音声をD-VHSビデオ デッキで記録するときは、D-VHS テープを使用してください。VHS テープや S-VHSテープでは記録す ることができません。
- 予約録画実行中は、i.LINK操作パネルを表示できません。
- i.LINK操作パネルと、番組表やメニューなどを同時に(重ねて)表示することはできません。
- 録画した放送の内容によっては、 再生時にビデオサーチ(早送り、巻 戻し)した際、画面がモザイクにな る場合があります。

## i.LINK機器でBSデジタル放送を録 画する

- i.LINKに対応したD-VHSビデオデッキの操作が画面上でできます。
- 以下の操作をする前に、141~143ページの設定を済ませておいてください。
- ◆ 本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご 覧ください。

**録画したい**BSデジタル放送の番組を選局する

○ を押し、i.LINK操作パネルを表示する



を選び、決定を押す

で (録画ボタン)

録画が開始されます。

□ を押し、i.LINK操作パネルを消す




- 録画を止めるときは、再度操作パネルを表示し、 ■■ (停止ボタン)を選んで決定ボタンを押します。
- ご注意

● 録画中にi.LINK操作パネルを表示したままにしておくと、録画出力端子の映像といっしょに録画されます。


### BSデジタル音声出力(光)端子から録音する

デジタル音声ケーブルを使って、「デジタル入力(光)端子」のある音響機器と接続すると、BS デジタル放送の音声を高音質で録音できます。



また、本機のBSデジタル音声出力(光)端子は、MPEG2 AAC音声フォーマットを出力することができます。AAC対応の音響機器を接続すると、サラウンド放送の番組を迫力ある音声でお楽しみいただけます。

### 接続のしかた






- 詳しくは、接続する音響機器の取扱説明書をご覧ください。
- 接続する前に本機と音響機器の電源を切ってください。
- 字幕放送やデータ放送の一部の音声は、本機のBSデジタル音声出力(光)端子から出力されません。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 番組により録音・録画が制限されている場合があります。
- 一部のラジオ放送は、デジタル録音することができません。

## 外部機器に録画する(つづき)

チューナー部前面扉内および後面のBSデジタル音声出力(光)端子を、接続する音響機器に合わせて設定します。

#### 扉を開けたところ




### BSデジタル音声出力(光)端子の設定

1 を押し、BSメニュー画面を表示する





2 で「デジタル音声設定」を選び、(決定)を押す



● 接続する機器がAAC/PCMの自動 切換えに対応していない場合は、 機器側の設定を手動で切り換えて ください。

- 地上放送(VHF、UHF)やCATV放送の音声、ビデオ入力の音声は、BSデジタル音声出力(光端子から出力されません。
- ●「AAC」に設定した場合、字幕放送 やデータ放送の音声が出力されま せん。
- ●「PCM」に設定した場合、字幕放送 やデータ放送の一部の音声が出力 されません。

3 接続する機器に合わせて「PCM」または 「AAC」を で選び、 (決定)を押す

「PCM」……AACに対応していない音響機器(例.MDプレーヤー、MDコンポなど)に接続するとき「AAC」……AAC対応のAVアンプなどに接続するとき

## 安心して使うための設定

#### 暗証番号について

本機は、視聴する人の年齢制限や視聴料金の制限など、各種の制限を設けることができます。 これらの制限を通過するときやPPV番組などを購入するときに暗証番号を使います。

### 暗証番号を設定する

暗証番号の設定および変更の手順 を説明します。

暗証番号は、必ず4桁の数字を入力します。

扉を開けたところ



を押し、BSメニュー画面を表示する で「番組視聴設定」を選ぶ で「暗証番号設定」を選び、

(キキ症)を押す



**う** (\*)で「する」または「しない」を選び、

決定を押す



「する」……新しい暗証番号の設定(手順3)に進みます。 「しない」…暗証番号の設定や変更をせず、メニュー画面 に戻ります。

BSチャンネルボタンで、新しい暗証番号を 入力する



● 左カーソルボタンを押すと、入力した数字を1桁削除できます。

3

次ページ

## 安心して使うための設定(つづき)



おしらせ

● 暗証番号は必ずメモしてください。

暗証番号を忘れたときは

● 受信契約されている放送局までご 連絡ください。放送局で前の暗証 番号を消去します。

暗証番号の消去には手数料がかか ります。(2001年10月現在)

## 4

### 確認のため、再度同じ番号をBSチャンネル ボタンで入力する

● 番号の入力を間違えると、手順3からやりなおしになります。



5


## 暗証番号をメモし、「確認」で(決定)を押す



● 新しく入力した暗証番号の設定が完了し、メニュー画面に戻ります。

### 暗証番号を変更するとき

扉を開けたところ



<sup>™</sup>を押し、BSメニュー画面を表示する



🏠 🔨 で「暗証番号設定」を選び、

決定を押す




● 暗証番号を入力すると「暗証番号を設定する」の手順2 (149ページ)の画面になります。暗証番号を設定す るときと同様の手順で設定しなおしてください。

## 視聴年齢制限を設定する

年齢制限のある番組の視聴を制限することができます。

なお、年齢制限は4~20歳の範囲 で設定できます。

扉を開けたところ



1 を押し、BSメニュー画面を表示する で「番組視聴設定」を選ぶ で「視聴年齢制限設定」を

選び、(決定)を押す



**り** BSチャンネルボタンで暗証番号を入力する



- 視聴年齢制限設定画面が表示されます。
- 3 で年齢の入力欄を選ぶ 制限する年齢をBSチャンネルボタンで入 力し、(決定)を押す




● 年齢制限を設けない場合は、「無制限」を選んで決定ボタンを押します。

## 安心して使うための設定(つづき)

### PPV制限を設定する

暗証番号を入力しないと、PPV番組を購入できないように設定できます。この設定をするためには、あらかじめ暗証番号の設定(149ページ)をしておくことが必要です。

扉を開けたところ



を押し、BSメニュー画面を表示するで「番組視聴設定」を選ぶで「PPV設定」を選び、

を押す



n BSチャンネルボタンで暗証番号を入力する



● PPV設定画面が表示されます。

**う** 「PPV制限」で(決定)を押す





1 (-(

## で「する」または「しない」を選び、

決定を押す



「する」……… PPV番組の購入前に暗証番号の入力が必要になります。

「しない」…… PPV番組の購入前に暗証番号の入力は必要ありません。

## 購入金額制限を設定する

PPV番組の購入金額を制限し、設定した以上の金額の番組を購入するときは、暗証番号の入力が必要になります。

扉を開けたところ



1 を押し、BSメニュー画面を表示する で「番組視聴設定」を選ぶ で「PPV設定」を選び、

を押す




BSチャンネルボタンで暗証番号を入力する



次ページへ

# 安心して使うための設定(つづき)



? で「購入金額制限」を選び、決定を押す



で購入金額の入力欄を選ぶ 購入金額の上限をBSチャンネルボタンで 入力し、深定を押す

< 例 > 1,000円のとき




● 購入金額の制限を設けない場合は、「無制限」を選んで 決定ボタンを押します。

## BSデジタル放送受信のいろいろな設定

### 映像の設定

扉を開けたところ



<sup>ඎ</sup>を押し、BSメニュー画面を表示する



で「システム設定」を選ぶ



で「映像設定」を選び、(浊定)



を押す



おしらせ

- 2種類の映像の設定について
- ●「オート」…番組表やデータ放送を 表示すると、画面の一部が欠落す ることがあります。また、受信 チャンネルの切換えに時間がか かったり、画面にノイズが出るこ とがあります。
- ●「フル固定」…すべての放送を 1125iに変換して表示・再生する ため、画面いっぱいに広がらない など、お好みの画面サイズで表示 できないことがあります。

### で「オート」または「フル固定」を選

び、(決定)を押す

「オート」.......525i放送以外の放送を1125i変換し てディスプレイに表示・再生します。

> 525i放送のとき、お好みの画面サイズ に切り換えて表示・再生することがで きます。

通常はこの位置でお使いください。

「フル固定」......すべての放送を1125iに変換してディ スプレイに表示・再生します。



# BSデジタル放送受信のいろいろな設定っづき)


### BS固定の設定

「BS固定」とは、現在受信している BSデジタル放送のチャンネルに固 定する機能です。

BSデジタル番組を録画しているとき、誤ってチャンネルを変えてしまうのを防ぐことができます。また、BSデジタル番組を録画しながら地上放送やCATV放送の裏番組を視聴できます。

BS固定は、リモコンでの直接操作またはBSメニュー画面操作のいずれでも設定することができます。 どちらで設定しても動作は同じです。


#### 扉を開けたところ



# **固定したいBSデジタル放送のチャンネルを選局する**

### を押す

● 画面左下にBS固定表示が出ます。



## ↑ もう一度、◎ を押す

● BS固定表示が出ている間にボタンを押すと、BS固定 を入 / 切できます。

B S 固定:入

### BSメニュー画面から設定するとき

- 1 BSメニューボタンを押し、BSメニュー画面を表示する
- 2 カーソルボタンで「番組視聴設定」の「BS固定設定」 を選び、決定ボタンを押す
- 3 左右カーソルボタンで「する」または「しない」を選び、決定ボタンを押す
- 4 BSメニューボタンを押し、通常画面に戻す




- BS固定時は、2画面表示・静止画表示できません。
- BS固定時は、BSデジタル放送関連の操作(BSデジタル放送の選局、メニュー・番組内容・番組表の表示等)ができません。
- BS固定時は、i.LINK操作パネルを表示できません。
- BS固定中に録画・視聴予約時間になると、BS固定が自動的 に解除されます。
- 予約録画実行中やi.LINK入力時には、BS固定ができません。
- BSデジタル放送をビデオデッキで録画する場合は、「BS固定」または「ビデオ連動予約」で録画することをおすすめします。

## ダウンロードの設定

ダウンロードとは、衛星放送の電波を使って、BSデジタル放送受信機のソフトウェアを新しいソフトウェアに書き換えることです。これにより、受信機の機能を向上させたり、新たなサービスに対応することが可能となります。

本機では、ダウンロードを自動的 に行うか否かを設定することがで きます。

#### 扉を開けたところ



### を押し、BSメニュー画面を表示する

2 で「システム設定」を選ぶで「ダウンロード設定」を選び、(決定)を押す



3 (\*)で「する」または「しない」を選び、

決定を押す

「しない」……ソフトウェアの自動ダウンロードを行い ません。



/ ◎ を押し、通常画面に戻す


おしらせ

ダウンロードは、本機が電源スタンバイ状態(電源ランプ赤色 点灯)のときに実行されます。

## BSデジタル放送受信のいろいろな設定っづき)

自動ダウンロードを「しない」に設定した場合、手動でダウンロードを行うことができます。

お知らせランプ (チューナー部前面)



扉を開けたところ



### 手動でダウンロードを行うとき

● 本機がダウンロードのお知らせを受信すると、チューナー 部のお知らせランプが点灯します。(左図参照)


1 を押し、BSメニュー画面を表示する
で「お知らせ」を選ぶ
で「受信メッセージ一覧」を
選び、(決定)を押す




2 「ダウンロードのお知らせ」を選び、(決定)を押す



3 画面の表示内容を確認してから、 で「実行」を選び、 (決定) を押す



#### 扉を開けたところ




おしらせ

- ソフトウェアの受信(ダウンロード)には、数分程度の時間がかかります。その間は、電源の入/切やBSデジタルリセットボタンの操作、電源プラグの抜き差しを行わないでください。ダウンロードに失敗する場合があります。
- ソフトウェアの受信中や書換え中に電源を「入」にすると、ソフトウェアの受信画面、書換え画面が表示されますが、約10分ほどでBSデジタル放送画面に戻ります。
- ダウンロードによって、設定内容が工場出荷時の状態に戻ることがあります。その場合は、設定しなおしてください。
- ダウンロードによって、予約の情報がなくなる場合があります。そのときは、再度、予約設定を行ってください。
- ソフトウェアを受信するために、 電源が自動的に「入」になる場合が ありますが、ソフトウェアの受 信、書換えが終わると、自動的に スタンバイ状態に戻ります。

## 4

# 画面の表示内容を確認してから、 で「する」を選び、 (★定)を押す



- おしらせ
- ダウンロードは、本機が電源スタンバイ状態(電源ランプ赤色 点灯)のときに実行されます。リモコンの電源ボタン等により、スタンバイ状態にしてください。
- ダウンロードが成功すると、「お知らせ」の「受信メッセージー覧」の中に、ダウンロードが成功した旨のメッセージが書き込まれます。
- ◆ お知らせを見る場合は、手順1~2の操作を行ってください。




## BSデジタル放送受信のいろいろな設定っづき)

### BSアンテナの設定

BSアンテナをはじめて設置したときや、引っ越しなどでアンテナを移動したときは、アンテナの設定が必要となります。その場合、アンテナ設定画面を表示しながら設定を行うことができます。

#### 扉を開けたところ



## BSアンテナ設定画面を表示する

BSデジタル放送のチャンネルを選局する (103ページ参照)

応押し、BSメニュー画面を表示する




**り** (・)で「システム設定」を選ぶ



3 で「アンテナ設定」を選び、決定を押す



#### 扉を開けたところ



## BSアンテナに電源を供給する

1 「電源・受信強度表示」で(決定)を押す

) でアンテナ電源「入」または「切」を選び、(決定)を押す



「入」……個人でアンテナを設置・接続している場合 「切」……電源を供給しないときの設定(共聴アンテナに 接続している場合など (工場出荷時の設定)

### 受信強度を確認・調整する

- **3** アンテナレベルが最大になるようアンテナの 向きを調整する
  - ▼アンテナレベル(信号強度)が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。
  - アンテナの調整が済んでいる場合は必要ありません。



4

決定を押す


## BSデジタル放送受信のいろいろな設定っづき)

#### 扉を開けたところ



### 衛星信号テスト

アンテナ設定画面を表示する( 160ペ**ー** ジ参照)





(メメ定)を押し、チャンネル欄を選ぶ

テストしたいチャンネルを





● アンテナレベル 信号強度 )の最大値が60以上あるこ とを確認してください。



#### その他のアンテナ設定

ケーブルテレビ設定

ケーブルテレビで受信している場合は、ケーブルテレビ設 定を「する」に設定します。ただし、本設定で受信できる ケーブルテレビの方式は「パススルー方式」のみです。

詳しくは、契約しているケーブルテレビ事業者にお尋ねくださ l1.


#### 周波数設定

新しい衛星が追加されたり、現在の衛星が故障した場合、 新しい周波数を入力することで、受信に必要な情報を取得 できます。

### 電話回線の設定

引っ越しなどで電話回線の種類を 変えたときは、電話回線設定をし なおす必要があります。

#### 扉を開けたところ



● 電話回線のテスト実行には、回線 接続料がかかります。 を押し、BSメニュー画面を表示する で「システム設定」を選ぶ で「通信設定」を選び、(決定)

#### を押す






7 電話回線が接続されていることを確認する

## 3 「電話回線設定・自動」で(決定)を押す 「テスト実行」で(決定)を押す

●「テスト実行中」が表示されます。




- ●「テスト実行中」「テスト終了」と表示が変われば、電 話回線の設定は完了です。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった 場合は、自動的に外線発進番号の設定画面に切り換わ ります。 ☞ 164ページ

## BSデジタル放送受信のいろいろな設定っづき)

電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合は、下の画面が表示されますので、再 設定してください。

#### 扉を開けたところ



### 外線発信番号の設定

▼〉で外線発信番号「なし」または

「あり」を選び、(決定)を押す


「なし」......外線交換機を使用しない場合 (通常の一般家庭)

「あり」……電話交換機などをご使用の場合



●「あり」を選んだ場合は、外線発信番号(0~9)を右のボックスにBSチャンネルボタンで入力してから決定ボタンを押します。

## **)**「テスト実行」で(決定)を押す



- ●「テスト実行中」「テスト終了」と表示が変われば、電 話回線の設定は完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、手順1に 戻ります。


どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、165ページ「手動による電話回線設定」の手順にしたがってください。



外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、つぎの手順により、手動で設定することができます。

#### 扉を開けたところ



## 手動による電話回線設定

163ページ手順1を行う



<sub>決定</sub>を押す



**2** 「現在の設定」を確認する 「次へ」で(決定)を押す



ご契約の電話回線種別を

## び、決定を押す

● 契約している電話回線種別 ダイヤル方式 が分からない場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。



次ページへ

# BSデジタル放送受信のいろいろな設定っづき)

扉を開けたところ



・ で外線発信番号「なし」または 「あり」を選ぶ



●「あり」を選んだ場合は、BSチャンネルボタンで外線 発信番号を入力してください。

5 決定を押す

6 ダイヤルトーン検出「する」または「しない」 を で選び、 (決定を押す



7 を押し、通常画面に戻す




外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

## 地域と郵便番号の設定

緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送は、地域によって放送される内容が異なること があります。お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行っ てください。

#### 扉を開けたところ





🎬 を押し、BSメニュー画面を表示する で「システム設定」を選ぶ

で「地域設定」を選び、(シキ症)

### を押す





(決定)を押す お住まいの地域をく






次ペー ジヘ

# BSデジタル放送受信のいろいろな設定っづき)

扉を開けたところ



3 お住まいの都道府県を へ で選び、 ※定を押す



### 郵便番号設定

4 で「郵便番号設定」を選び、決定を 押す BSチャンネルボタンで郵便番号を入力

BSチャンネルボタンで郵便番号を入力 し、速を押す



- 入力した番号を修正するときは、修正したい欄を左右 カーソルボタンで選び、BSチャンネルボタンで入力 しなおします。
- 5 を押し、通常画面に戻す

## お知らせを見る


受信契約した放送局から視聴者に向けてメッセージが発信されます。 また、有料放送に関するレポートやICカード番号なども確認できます。

### 受信メッセージを見る

受信契約した放送局から発信されるメッセージを見ることができます。

常時更新されていますので、定期的にメッセージをお読みください。


扉を開けたところ



おしらせ

お知らせランプについて

放送局から送られてきたメッセージを受信すると、チューナー部前面のお知らせランプが点灯します。



< 例 > ダウンロード成功のお知らせを見る

を押し、BSメニュー画面を表示するで「お知らせ」を選ぶで「安信メッセージー覧」を

選び、(決定)を押す



2 見たいメッセージを へ で選び (決定)を押す



メッセージの内容を確認する 「一覧へ」「前へ」「次へ」のいずれかを へ で選び、 \*\*\*を押す



## お知らせを見る(つづき)

### 受信機レポートを見る

ICカードが壊れたときや、課金情報のアップロード(視聴履歴の送信)に失敗したときなど、受信機に関係したレポートを表示します。

扉を開けたところ



おしらせ

 ▼アップロードに失敗したときは、 「再発信」を選んで決定ボタンを押 すと、アップロードしなおすこと ができます。 < 例 > アップロード失敗のレポートを見る


を押し、BSメニュー画面を表示する で「お知らせ」を選ぶ で「受信機レポート」を選び び、(\*\*)を押す



2 見たいレポートを へ で選び、 決定 を押す




レポートの内容を確認する 「一覧へ」「前へ」「次へ」「再発信」のい ずれかを で選び、 \*\*\*\*を押す



### ICカード番号を見る

受信機レポートで報告された不具合に関して、放送事業者のカスタマーセンターに連絡されるときに、お客さまの契約確認のためICカード番号を表示するものです。

#### 扉を開けたところ



を押し、BSメニュー画面を表示する
で「お知らせ」を選ぶ
で「ICカード番号表示」を選び、
(注意)を押す



2 「実行」で、ま定を押し、ICカード番号表示を実 行する



3 カード番号を確認する 「戻る」で(決定)を押す



カード識別…メーカー識別用のアルファベット1文字と 3桁の数字からなります。

カードID.....カード固有の番号です。


グループID…複数セットで同一契約が可能になります。このときに同一のグループIDが異なるICカードに書き込まれます。

# お知らせを見る(つづき)

### PPV購入履歴を見る

購入した最新24個のPPV番組の 購入日時、チャンネル、番組名、 購入金額を画面に表示して確認す ることができます。

扉を開けたところ



1 を押し、BSメニュー画面を表示する

2 で「お知らせ」を選ぶ



3 で「PPV購入履歴」を選び、 (決定)を押す



● PPV購入履歴画面が表示されます。

四面を確認する 「戻る」で 決定 を押す



## システム動作テストを行う

本機は、BSアンテナや電話回線が正しく接続されているか、また、ICカードが正しく装着されているか、などをテストできます。


扉を開けたところ



**1** ○ を押し、BSメニュー画面を表示する



2 で「システム設定」を選ぶ




3 で「システム動作テスト」を選び、(決定)を押す



次ページへ

# システム動作テストを行う(つづき)

#### 扉を開けたところ



【 「テスト実行」で<br/>
※定を押し、テストを開始する



表示が「テスト実行中」に変わります。テストが終了すると「テスト終了」になります。

5 結果を確認する 「テスト終了」で(決定)を押す



#### システム動作テストに失敗したときは

アンテナ信号

BSアンテナの接続と設定を確認してください。

☆ 30・160ページ

#### 電話線接続

電話回線の接続と設定を確認してください。

☆ 52・163ページ

ICカード

ICカードが正しく挿入されているか確認してください。

☆ 55ページ

# 他の機器をつないで使う

<b>ビデオ機器をつなぐ</b> 176
接続のしかた 176
ビデオデッキなどの再生映像を見る 178
テレビ番組を録画する 179
ビデオカメラなどの映像を録画・編集する 180
DVD <b>プレーヤーをつなぐ1</b> 81
高精細映像を楽しむ 181
<b>入力選択の設定</b> 182
コンピューターをつなぐ184
コンピューター入力対応表 184
接続のしかた 184
D-VHS <b>ビデオデッキをつなぐ(</b> i.LINK <b>)</b> 185
i.LINK( アイリンク )について
i.LINK接続のしかた 185
i.LINK機器の操作のしかた


## ビデオ機器をつなぐ

本機はビデオ入力端子4系統とモニター出力端子1系統、BSデジタル出力端子1系統を搭載しています。

映像・音声プラグと端子は、黄(映像)、白(音声左)、赤(音声右)の色分けがしてあります。 ケーブルと接続機器側のそれぞれの色が合うように接続してください。

接続する機器に応じて、それぞれの端子に合う接続ケーブルをご用意ください。

## 接続のしかた



#### 接続上のご注意

接続ケーブルのプラグは奥まで完全に差し込んでください。不完全な接続は雑音の原因になります。 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため電源を切ってください。

接続ケーブルを端子から抜くときは、ケーブルを引っぱらずにプラグを持って抜きとってください。 複数の機器を接続したときは、お互いの干渉を防ぐため、使わない機器の電源を切っておいてください。

接続した機器と本機の画像や音にノイズや雑音が出るときは、お互いを十分に離してください。

## おしらせ

#### S2映像入力端子について

- S2映像入力端子は、より高画質な映像で再生するために映像信号を色信号と輝度信号に分離して入力する端子です。
- ビデオ1~4入力にあるS2映像端子は、映像用の端子です。音声はそれぞれの音声端子(左・右)に接続します。
- 本機は、フルモード制御信号の入った映像や、レターボックス制御信号の入った映像がビデオ1~4入力のS2映像端子から入力されると、自動的に最適な画面サイズで映し出すように設定することができます。(79ページ)

#### ビデオ1~4入力のS2映像入力優先機能について

- 本機のビデオ1~4入力の映像端子とS2映像端子は、S2映像入力優先の共通接続です。
- 両端子とも接続しているとき、「ビデオ1~4」の画面はS2映像端子からの入力映像になります。
- 映像入力端子に接続しているビデオ機器の映像を見るときは、S2映像入力端子のプラグを抜いてください。

#### モニター出力端子について

● つぎの信号はモニター出力できません。(ただし、音声は出力できます。)

BSデジタル映像信号

コンポーネント映像信号(D端子を含む)

PC/RGB)映像信号


映像入力時のS映像出力(Y/C分離出力機能はありません。)




- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロヴィジョン社の許可が必要です。また、その使用は、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り、家庭での使用とその他一部のペイパービューでの使用に制限されています。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。

# ビデオ機器をつなぐ(つづき)

## ビデオデッキなどの再生映像 を見る




## ○ を押し、入力切換メニューを表示 する




◆ 入力切換メニュー表示中につぎの操作を行います。


## 2 か または ・ を押し、入 力を切り換える



### ビデオ機器を再生状態にする



## テレビ番組を録画する



< 例 > 6チャンネルの番組を録画する

4 録画機器側の録画準備をする

チューナー部後面のモニター出力端子に録画機器(ビデオデッキなど)を接続し、電源を入れる。


録画機器の入力切換えを「外部入力」に切り 換える。

録画可能なビデオテープを入れる。

2 録画する番組をテレビチャンネルボタンまたはで選ぶ



3 録画機器(ビデオデッキなど)を録 画状態にする





おしらせ

- 録画中にテレビチャンネルを変えると、モニター出力端子から出力される映像も変わります。
- D4映像端子、コンポーネント映像端子から入力 された信号およびBSデジタル放送の信号は、モ ニター出力端子から出力されません。

## ビデオ機器をつなぐ(つづき)

## ビデオカメラなどの映像を録 画・編集する








- 接続する機器の操作については、各機器の取扱 説明書をご覧ください。
- D4映像端子、コンポーネント映像端子から入力 された信号およびBSデジタル放送の信号は、モ ニター出力端子から出力されません。
- あなたが録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

< 例 > チューナー部のビデオ入力端子に接続したビデオカメラなどの映像をビデオに録画する

☆☆☆ で「ビデオ4」を選ぶ




モニター出力端子に接続しているビデオデッキの入力切換を「外部入力」にする



3 チューナー部のビデオ4入力端子に 接続したビデオカメラなどの機器を 再生状態にする




4 チューナー部のモニター出力端子に 接続しているビデオデッキを録画状 態にする



## DVDプレーヤーをつなぐ

### 高精細映像を楽しむ


チューナー部後面のビデオ1入力またはビデオ3入力のD4映像端子や、ビデオ1入力のコンポーネント映像端子にDVDプレーヤーなどの機器を接続して、より高画質の映像を楽しむことができます。



○ を押し、入力切換メニューを表示 する



2 DVDプレーヤーを接続している入力に切り換える



● DVDプレ 力または せておい

● DVDプレーヤーを接続している入力(ビデオ1入力またはビデオ3入力)の入力選択の設定を済ませておいてください。(182ページ参照)

2 DVDプレーヤーを再生状態にする



- 詳しくは、DVDプレーヤーの取扱説明書を併せてお読みください。
- D4映像端子、コンポーネント映像端子からの入力映像は、モニター出力端子から出力されません。
- DVDプレーヤーなどの機器を接続するときは、 本機に直接接続してください。ビデオデッキを 通して本機で映像を見ると、コピーガード機能 の働きにより、映像が乱れることがあります。

## 入力選択の設定

チューナー部後面のビデオ1入力、ビデオ3入力に機器を接続したときは、本機に入力される映像信号の入力選択の設定を行ってください。(工場出荷時は、「自動」に設定されています。)

入力選択設定の操作を行う前に、機器の接続 を済ませておいてください。


扉を開けたところ



< 例 > ビデオ3入力のコンポーネント映像端子から の入力を選択するとき

1 へか順でビデオ1またはビデオ3にする


2 で「本体設定」を選び、 ・ (決定を押す)




3 で「入力選択」を選 び、(決定)を押す



4 (決定)を押す



### 扉を開けたところ



## 



6

### を押し、通常画面に戻す

### 入力信号選択の優先順位について

「AV-Y/C」

S映像入力 映像入力の順に選択されます。

- 「コンポーネント」
  - D4映像入力 コンポーネント映像入力の順に 選択されます。
- 「自動」

D4映像入力 コンポーネント映像入力 S映像入力 映像入力の順に選択されます。



● テレビ入力のとき、「入力選択」はメニューに表示されません。


## コンピューターをつなぐ

### コンピューター入力対応表

画素数	垂直周波数	備考	画素数	垂直周波数	備考
640×400	85Hz			7 2 Hz	
720×400	7 0 Hz		$800 \times 600$	75Hz	
720 x 400	85Hz			85Hz	
	60Hz		832×624	74.5Hz	Macintosh16"
	65Hz Macintosh13"(67Hz)	60Hz			
640×480	72Hz		1024×768	70Hz	
	75Hz			75Hz	Macintosh19"
	85Hz			85Hz	
800×600	56Hz		1280×768	60Hz	
800×600	60Hz		1280×1024	60Hz	

コンピューター接続時の表示設定は、自動同期調整で最良に近い状態に設定されます。(自動同期調整......76ページ参照)

### 接続のしかた



他

## D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)

### i.LINK(アイリンク)について

i.LINKとは、i.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのマルチメディア系のデータ転送や、接続した機器の操作ができるシリアル転送方式のインターフェースで、i.LINKケーブル1本で接続することができます。


i.LINKは、IEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際標準規格です。現在、100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100/S200/S400と表示されます。本機では最大400Mbpsの転送速度が可能です。

### 本機に接続できるi.LINK機器について

本機が対応しているi.LINK機器はD-VHSビデオデッキのみです。DVDレコーダーやデジタルビデオカメラ等のDV機器、パソコン、パソコン周辺機器などは、仕様が異なりますので接続できません。

### i.LINK接続のしかた


< 例 > 接続するi.LINK機器( D-VHSビデオデッキ )が1台の場合




## D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)つづき)

### i.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)が2台以上のとき

i.LINKケーブルを使い、デイジー・チェーン(数珠つなぎ)で接続します。この接続では、i.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)を16台までつなげます。



i.LINK端子が3つ以上ある機器の場合は、分岐をしてつなぐこともできます。分岐をして接続する場合は、i.LINK機器 D-VHSビデオデッキ)を最大62台までつなげます。




### 接続に関するご注意

- 接続の際は、「S400」タイプのi.LINKケーブルをご使用ください。
- 一部のi.LINK機器では、その機器の電源が切られているとデータを中継できない場合があります。

BSメニューの「電源待機設定」を「する」に設定してください。(142ページ参照)

▼ 下図のようなループ(輪)接続をしないでください。



- i.LINK機能使用中は、使用していないi.LINK機器であっても、ケーブルを抜いたり、電源を 切ったりしないでください。映像・音声が乱れることがあります。
- DVDレコーダーやデジタルビデオカメラ等のDV機器、パソコン、パソコン周辺機器など、 本機が対応していない機器を同時に接続していると、誤動作することがあります。


### i.LINK機器の操作のしかた

i.LINKに対応したD-VHSビデオデッキの操作ができます。

画面にi.LINK操作パネルを表示させ、パネル上のボタンで操作します。

操作を始める前に、141~143ページの「録画モードの設定」[i,LINK]を消息を消息を引きませる。 は、141~143ページの「録画モードの設定」[i,LINK]を消息を消息を消息を消息を消息を消息を消息を使用している。

本機で操作するi.LINK機器の取扱説明書をあらかじめご覧ください。



## D-VHSビデオデッキをつなぐ(i.LINK)つづき)



- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキを再生状態にすると、D-VHSビデオデッキが再生している映像・音声に 自動的に切り換わります。D-VHSビデオデッキを停止すると、BSデジタル放送に切り換わります。
- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキが再生状態のとき、i.LINK操作パネルの入力切換ボタンにカーソルを合わせ、リモコンの決定ボタンを押すと、BSデジタル放送の映像・音声に切り換わります。
- D-VHSビデオデッキによっては、本機のi.LINK操作パネル上の操作ボタンで操作できなかったり、D-VHSビデオ デッキが再生している映像・音声を視聴することができない場合があります。
- 本機は、VHSテープやS-VHSテープ、またはアナログで記録されているD-VHSテープの再生映像・音声をi.LINKで視聴することができません。この場合は、D-VHSビデオデッキのアナログ出力を本機のアナログ外部入力に接続し、本機を外部入力に切り換えてから視聴してください。
- 本機で使用しているD-VHSビデオデッキのタイマー録画予約中は、i.LINK操作パネルでの操作ができません。
- 本機のi.LINK操作パネルの録画ボタンによる録画では、本機が受信しているBSデジタル放送の映像・音声がD-VHSビデオデッキに記録されます。
- 本機で受信しているBSデジタル放送の映像・音声をD-VHSビデオデッキで記録するときは、D-VHSテープを使用してください。VHSテープやS-VHSテープでは記録することができません。
- BS固定中、予約録画実行中は、i.LINK操作パネルを表示できません。
- i.LINK操作パネルと、番組表やメニューなどを同時に(重ねて)表示することはできません。
- IEEE1394は、米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。
- i.LINK(アイリンク)とi.LINKロゴは、ソニー株式会社の登録商標です。
- 著作権保護に対応したi.LINK対応機器には、デジタルデータのコピー・プロテクション技術が採用されています。 この技術は、DTLA( The Digital Transmission Licensing Administrator )というデジタル伝送における著作権保護技術の管理運用団体から許可を受けているものです。このDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器間では、コピーが制限されている映像、音声、データにおいて、i.LINKでのデジタルコピーができない場合があります。また、DTLAのコピー・プロテクション技術を搭載している機器と搭載していない機器との間では、映像、音声、データのやりとりができない場合があります。
- 番組の内容によっては、D-VHSビデオデッキで録画・録音ができない場合があります。
- ◆ 本機に接続したi.LINK機器(D-VHSビデオデッキ)で録画した内容を再生したとき、ビデオサーチ(早送り/巻戻し)をすると画面がモザイクになる場合があります。

# その他

コンピューターで本機を制御する190
コンピューターによる本機の制御について 190
接続のしかた 190
通信仕様 190
通信手順 190
RS-232Cコマンド一覧······· 191
通信内容 192
<b>故障かな?と思ったら</b> 193
BS <b>デジタル放送の注意文</b> ·······195
<b>メニュー階層図</b> 197
テレビ / ビデオメニュー階層図 197
PCメニュー階層図······· 198
リセットボタンについて······199
テレビリセットボタン
BSデジタルリセットボタン 199
用語解説200
<b>保証とアフターサービス</b> ·······203
<b>お客様ご相談窓口のご案内</b> 204
<b>仕様</b> 205
索引206

## コンピューターで本機を制御する


### コンピューターによる本機の制御について

この操作システムはコンピューターを使い慣れたかたのご利用をお願いいたします。

プログラムを組むとRS-232Cコネクタを使って、コンピューターで本機を制御することができます。入力信号(コンピューター / ビデオ)の切換えや音量調整のほか、他の各種調整や設定も制御できます。

接続には、市販のRS-232Cケーブル(クロス)をご用意ください。

### 接続のしかた



コンピューター側のRS-232C通信仕様を、本機の通信仕様に合わせてください。本機の仕様は、以下のとおりです。

ポーレート	9600bps
データ長	8ビット
パリティ	なし

ストップビット	1ビット
フロー制御	なし

### 通信手順


コンピューターからRS-232Cコネクタを通じて、制御コマンドを送信します。本機は、送られたコマンドに応じて動作し、レスポンスメッセージをコンピューター側に送ります。

複数のコマンドを同時に送信しないでください。正常時のレスポンス(OK)を受けとってから、つぎのコマンドを送信するようにしてください。


### コマンド(コンピューター 本機)



レスポンス(本機 コンピューター) 正常時



異常発生時(通信エラーまたはコマンドに誤りがあったとき)



## RS-232C**コマンド一覧**

ここに記載されている以外のコマンドについては動作保証範囲外です。

制御	〕項 目	" A "part	" B "part	選択項目		制 御 内 容
電源		POWR	0			スタンバイへ移行
画面表示		DISP	-			
<u> </u>	トグル	ITGD	-	(トグル)		トグルで入力切換(入力切換ボタンと同じ)
, (, ) -,,,,,,	テレビ	ITVD	0	(1777)		テレビに入力切換
	1,00	111 4 5				(チャンネルはそのまま [ ラストメモリー ] )
	ビデオ1~4	IAVD	1-4	(入力端子番号)		ビデオ1~ビデオ4に入力切換
				(八八斒丁笛亏)		
	i.LINK	LINK	0			i.LINKに入力切換
	PC	IPCD	-			PCに入力切換
	放送切換 (デジタル)	IDEG	-	(トグル)		BSデジタル放送と将来の新しい放送との切換
チャンネル切換	UV	CCUV	1~20	(TVのチャンネル番号)		UV表示でなかったら入力切換含む
	CATV	CCCT	13~63	(CATVのチャンネル番号	)	CATV表示でなかったら入力切換含む
	3桁入力	CCBS	0~999	(デジタル放送のチャンネ	,	デジタル放送表示でなかったら入力切換含む
	選局 +	CHUP	-	テレビのチャンネル番号+		テレビ表示でなかったらテレビに入力切換
	, 5	СНОР	-			プレビ表示でなかったらテレビに入力切換 (U/V CATV BSD U/Vの順でトグル)
	選局 -	CHDW	-	テレビのチャンネル番号 -	1	テレビ表示でなかったらテレビに入力切換 (U/V BSD CATV U/Vの順でトグル)
 入力選択	 ビデオ1	INP1	0	  自動		(0/V BSD CATV 0/Vの順とドグル)           入力切換も含む
			1	AV-Y/C		1
			2	コンポーネント		1
	ビデオ3	INP3	0	自動		1
	L J A 3	IINF 3				-
			1	AV-Y/C		-
			2	コンポーネント		
AVポジション		AVMD	0	(トグル)		現在選択できるもののなかでトグル動作
			1	標準		
			2	ダイナミック		
			3	映画		
			4	ゲーム		
<b>-</b> -			5	AVメモリー		
音量	T	VOLM	0~60	(音量)		
位置調整	水平位置	HPOS	± 15	AVモード		
			±90	PCモード		
	垂直位置	VPOS	±30	AVモード		
			±60	PCモード		
	クロック周波数	CLCK	±90	PCモードのみ		
	クロック位相	PHSE	±20	PCモードのみ		
- エサノブ切物	一クロック12/11				<u> </u>	田左郎也でもでもののわれてしば川動作
画面サイズ切換		WIDE	0	(トグル)	<del>T</del>	現在選択できるもののなかでトグル動作
			1	ノーマル		
			2	ワイド	<u> </u>	
			3	フル	AV	
			4	シネマ		
			5	フル1		
			6	フル2	$\downarrow$	
					X	
			7	ノーマル	<del>T</del>	
			8	フル	PC-	
			9	Dot by Dot	ت ا	
			10	Dot by Dot (W)	<b>*</b>	
消音		MUTE	-	(トグル)		消音オン、オフのトグル
SRS		ASRS	0	(トグル)		トグル動作
			1	オフ		
			2	SRS		
				FOCUS		
			3			
- 辛吉切協		1.01	4	FOCUS + SRS		
音声切換 2画面 		ACHA	-	(トグル)		
		TWIN	0	1画面		
			1	2画面		
オフタイマー		OFTM	0	解除		
			1	オフタイマー30分		
			2	オフタイマー60分		
			3	オフタイマー60分		
			4	オフタイマー120分		

<sup>&</sup>quot; B "part欄の「 - 」はスペースを意味します。

## コンピューターで本機を制御する(つづき)


### 通信内容

通信設定

9600、8、N、1、N

コマンド形式

アスキー8文字 + CR



"A"part......コマンド。テキスト4文字

"B"part......引数。0~9、一、空白、?

### 引数

"B"partには左詰めで入力し、残りはスペースで埋めます。(必ず4文字になるようにしてください。) 設定可能範囲外の場合、「ERR」が返ります。(「返り値」参照) 表中で引数が「-」になっているものは、数値であれば何を書いてもかまいません。

0

0 0 0 9

- 3 0

1 0 0

0 0 5 5

いくつかのコマンドは、引数に「?」を与えることにより、現在の設定値を返します。

?

? ? ? ?

### 返り値

コマンドの実行が終了したら、下記戻り値を返します。

OK(CR)

コマンドが実行できなかったり、コマンド表になかったりした場合は、下記戻り値を返します。

ERR(CR)

そ

## 故障かな?と思ったら

つぎのような場合は故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては203ページをご覧ください。

	こん	なときに	ここをお確かめください	ページ
	?	映像も音声も出ない	<ul><li>・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。</li><li>・電源が「切」の状態になっていませんか。</li><li>・テレビ(地上放送、CATV)やBSデジタル放送を見たいのに、ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。</li></ul>	26 64·65 178
	リモコンが動作し	かない	・電池の極性( ⊕、 ⊖ )が逆になっていませんか。 ・リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ・リモコンはディスプレイ部に向けてお使いください。	20
	右の首	音が左右逆になる 片方しか音が出ない	・スピーカーの接続ケーブルが左右逆に接続されたり、片方がはずれたりしていませんか。 ・音声ケーブルが左右逆に接続されていませんか。	27 176
般		映像は出るが 音声が出ない	<ul> <li>・音量調整が最小になっていませんか。</li> <li>・「消音」状態になっていませんか。</li> <li>・ヘッドホン端子にヘッドホンのプラグが差し込まれたままになっていませんか。</li> <li>・オーディオ出力が「可変」に設定されていませんか。「固定」にしてください。</li> <li>・S映像・D映像・コンポーネント映像端子は映像用です。これらを使用するときは、音声端子も接続してください。</li> </ul>	65 65 176 91 176
		色がうすい 色あいが悪い	・色の濃さ、色あいは正しく調整されていますか。	84
	特定のテレビチャ	ッンネルだけ映らない	・テレビチャンネルの微調整がズレていませんか。	39
	1/	映像が出ず 雑音のみ出る	・アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。 ・アンテナ線は正しく接続されていますか。	29
		画像にはん点が出る	・自動車、電車、ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。	-
アンテナ		映像が二重になる (ゴースト)	・近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。 アンテナの向きや高さを変えてみてください。	-
		色じま模様が出る	・近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。	-
		雪が降っているよう な画面になる	<ul><li>・アンテナ線は正しく接続されていますか。</li><li>・屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。</li><li>・アンテナの向きが変わったり、アンテナがこわれたりしていませんか。</li></ul>	29 -

## 故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
	・ 映像も音声も出ない	<ul><li>・BSアンテナ電源が「切」になっていませんか。</li><li>・映像、音声のない放送ではありませんか。</li><li>・ビデオ入力画面に切り換えられていませんか。</li></ul>	161 - 178
BSデジ	画面に四角のノイズ (モザイク)が出る	<ul> <li>・アンテナの向きがズレていませんか。</li> <li>・アンテナレベル(信号強度)を確認してください。</li> <li>・アンテナの前方に障害物はありませんか。</li> <li>・アンテナはBSデジタル放送対応のものを使用していますか。</li> <li>・アンテナケーブルは衛星放送用を使用していますか。</li> </ul>	- 161 - -
タル	有料放送の視聴ができない	・ICカード( B-CASカード )は正しく挿入されていますか。 ・有料放送を視聴するための契約はしていますか。 ・電話回線の接続や設定は正しくされていますか。	55 56 52·57
放送	画面にノイズが出る	・VHF/UHFのアンテナケーブルがBSアンテナケーブルと 接近していませんか。	-
関係	特定のチャンネルだけ映らない	・契約していない有料放送ではありませんか。 ・アンテナレベル(信号強度)を確認してください。	56 162
	ビデオコントローラーでの録画予約が できない	・ビデオコントローラーは正しく接続されていますか。 ・ビデオ連動録画設定は正しく設定されていますか。 ・データ番組ではありませんか。	137 138 -
	番組の予約をしても受信できない場合 があります。	・契約していない有料放送、視聴年齢が制限されている番組 等を予約したとき。	117

本機を電源スタンバイ状態にし、ディスプレイ部の電源ランプが赤色点滅しているときは、動作状態にできません。ディスプレイ部の電源ランプが赤色点滅から赤色点灯に変わった時点で、動作状態にすることができます。

ディスプレイ部の主電源ボタンを押し、動作状態から電源「切」にした場合、ディスプレイ部の電源ランプ(緑色点灯)が消えるまでに若干の時間がかかります。

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときはディスプレイの主電源スイッチで電源を「切」にし、ディスプレイ部、チューナー部両方の電源プラグをコンセントから抜いて1分間ほど放置した後、再度差し込み、動作を確認してください。

#### このようなときも故障ではありません

ときどき"ピシッ"と音がする

- 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響はありません。
- BS アンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な映像障害
- 衛星放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、雪がアンテナに付着すると電波が弱くなり、 一時的に画面や音声に雑音が出たり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。 これは気象条件によるもので、アンテナや本機の故障ではありません。
- 春分や秋分の前後20日程度は人工衛星が地球の陰(食)になるため、深夜一時的に電波が止まります。



つぎのエラーコードが画面に表示されている場合は、それぞれの対処法を実施してください。それでもエラーコードの表示 が消えないときは、お買い求めになった販売店にご相談ください。

エラーコード	意味	対 処 法	ページ
E01	システムケーブルが正しく接続されて いません。	・ システムケーブルを正しく接続しなおしてください。	26
E04	本機内部の温度が異常に高くなってい ます。	・ 本機を、熱を受けない場所、内部に熱がこもらない風通し のよい場所に移動してください。	-
E06	内部信号または回路の動作が異常で す。	・ ディスプレイ部の主電源スイッチで電源を一度切り、再び 電源を「人」にしてください。	64

そ

## BSデジタル放送の注意文

### 受信に関する注意文

BSデジタル放送では、1つの電波で複数のチャンネルが送信できます。この中には現在放送されているチャンネルのほかに、これから放送が予定されているようなチャンネルの情報も含まれています。

どんなチャンネルがあるかを示す情報を送信することで、多チャンネルになっても、ユーザーは希望するチャンネルを選択することができます。

このチャンネル情報と実際の放送状況により、本機では以下のような注意文が表示されます。

注意文	内 容
放送が受信できません。	選択したチャンネルの電波が送信されていないときや、電波は送信
	されているが、大雨などで受信できないときに表示されます。
現在放送されていません。番組表などで放	選択したチャンネルを含む電波は送信されているが、番組が放送さ
送時間を確認してください。	れていないときに表示されます。
×××チャンネルが見つかりません。番組 表などでチャンネルを確認してください。	選択したチャンネルが放送されていないときに表示されます。

### ICカードによる注意文

有料放送を受信するには、ICカード(B-CASカード)が必要となります。

ICカードと信号のやりとりをすることで、有料放送の契約状況が分かります。このICカードとの信号のやりとりの結果により、本機では以下のような注意文が表示されます。

注意文	内 容
ICカードを正しく装着してください。	有料放送を受信するとき、ICカードが正しく装着されていないときに表示されます。ICカードをスロットに挿入し、スライドスイッチをロック位置にしてください。
このICカードは使用できません。	ICカードが壊れている可能性があるときに表示されます。 B-CASカスタマーセンターまで連絡してください。
このチャンネルは契約されていません。ご 覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください。	有料放送事業者に契約を申し込んでいない場合、あるいは申し込み 後、契約情報が設定されるまでの期間表示されます。
このチャンネルはご覧いただけません。ご 覧のチャンネルのカスタマーセンターへご 連絡ください。	契約したチャンネルの放送で、PPVなど別契約が必要なときに表示されます。
契約期限が切れています。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	契約したチャンネルの契約期間が過ぎているときに表示されます。
このチャンネルは視聴条件により、ご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください。	契約上の制限によって、視聴できないときに表示されます。
受付時間を過ぎていますので購入できませ ん。	PPV番組の購入可能な時間を過ぎているときに表示されます。
電話回線を接続のうえ、ご覧のチャンネル のカスタマーセンターへご連絡ください。	PPV番組の購入金額を有料放送事業者に電話回線で連絡できないため、PPV番組が購入できなくなったときに表示されます。
ICカードの交換が必要です。カスタマーセンターへご連絡ください。	ICカードの記憶装置に異常が発生したときに表示されます。 B-CASカスタマーセンターまで連絡してください。
このICカードは使用できません。カスタ マーセンターへご連絡ください。	ICカードの内部情報がおかしくなったときに表示されます。 B-CASカスタマーセンターまで連絡してください。

## BSデジタル放送の注意文(つづき)

### i.LINKに関する注意文

注意文	内 容
現在選択している機器では正常に録画/再生できない可能性があります。	本機が対応していない機器、あるいはDTLAのコピー・プロテクション技術を搭載していない機器を選択したときに表示されます。
i.LINK機器の接続が不正か、接続異常が発生しています。取扱説明書をお読みのうえ、接続しなおしてください。	i.LINKケーブルによる接続が異常なときに表示されます。186ページの「接続に関するご注意」をお読みのうえ、接続しなおしてください。
現在選択している機器は、録画 / 再生 "できない状態です。他の機器から使用中でないか確認してください。	選択している機器が、すでに他の機器から使用されているときに表示されます。本機から使用するためには、他の機器を操作する必要があります。

### その他の注意文

注意文	内 容
システムエラーです。 電源を入れなおしてください。	内部のファンが停止するなど、マイコンの動作がおかしくなったときに表示されます。


本機は、MPEG2 AACに関する下記番号の特許を使用しています。							
特許番号							
5,848,391	5,291,557	5,451,954	5,400,433	5,222,189			
5,357,594	5,752,225	5,394,473	5,583,962	5,274,740			
5,633,981	5,297,236	4,914,701	5,235,671	07/640,550			
5,579,430	08/678,666	98/03037	97/02875	97/02874			
98/03036	5,227,788	5,285,498	5,481,614	5,592,584			
5,781,888	08/039,478	08/211,547	5,703,999	08/557,046			
08/894,844	5,299,238	5,299,239	5,299,240	5,197,087			
5,490,170	5,264,846	5,268,685	5,375,189	5,581,654			
5,548,574	5,717,821						

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. 本機搭載のソフトウェアは、Independent JPEG Groupのソフトウェアを一部利用しております。

他


## メニュー階層図

### テレビ / ビデオメニュー階層図



## メニュー階層図(つづき)

### PC**メニュー階層図**



## リセットボタンについて


### テレビリセットボタン

メニューや2画面モードなどを操作していて、もとに戻せなくなったりした場合には、本機が動作している状態(電源ランプが緑色点灯中)で、チューナー部前面扉内のテレビリセットボタンを押してください。

本機が電源スタンバイ状態のとき(電源ランプが赤色点灯中)など、動作状態にないときには、テレビリセットボタンは機能しません。

テレビリセットボタンを押すと、つぎの状態に設定されます。

- AVポジションが「標準」になります。
- テレビの1チャンネルが表示されます。
- 1画面になります。
- 音声出力が初期化されます。
- サラウンド機能が「オフ」になります。
- 画面位置調整が初期化されます。
- チャンネル設定は初期化されません。




### BSデジタルリセットボタン

本機を使用中に、強い外来ノイズ(過大な静電気、または落雷による電源電圧の異常など)を受けた場合や誤った操作をした場合など、操作を受けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。

このようなときは、チューナー部前面扉内のBSデジタルリセットボタンを押してから操作をやりなおしてください。



● リセット直後はデータ取込みのため、画面表示には時間がかかります。



## 用語解説

#### 16:9

BS デジタルハイビジョン放送の画面横縦比です。従来の 4:3 映像に比べ、視界の広い臨場感のある映像が楽しめます。

#### 525i

走査線525本、インターレース方式。地上放送(VHF/UHF)やBSアナログ放送と同等の画質です。

#### 525p

走査線 525 本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンに近い画質です。

#### 750p

走査線 750 本、プログレッシブ方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

#### 1125i

走査線 1125 本、インターレース方式。デジタルハイビジョンの高画質です。

### B-CASカード(ビーキャスカード)

各ユーザー独自の番号などが記載されている、BS デジタル放送視聴用IC カードのことです。ユーザー登録し、B-CAS カードを受信機に挿入すると、双方向サービスの利用が可能となり、放送局からのメッセージを受信できるようになります。また、有料放送の視聴を希望される場合や NHK との受信確認、そして、今後予定されている各種双方向サービスを希望される場合などにも登録済みカードが必要になります。

#### BS (Broadcast Satellite)

放送衛星のことです。BS-4 先発機から従来のBSアナログ放送が、BS-4 後発機からBSデジタル放送が送られています。

#### BS デジタル放送

2000年12月から本格サービスが開始された新しい衛星放送で、従来のBS(アナログ)放送に比べ、より高画質で多チャンネルの放送を楽しむことができます。さらに、BSデジタル放送では、高品位のデジタル音声放送(BSラジオ)、ニュース・スポーツ・番組案内などの情報提供、オンラインショッピングやクイズ番組への参加が可能なデータ放送など、多彩なサービスを行います。

### CATV (ケーブルテレビ)

ケーブル(有線)テレビ放送のこと。放送サービスが実施されている地域で、ケーブルテレビ局と契約することによって、放送を受信できます。それぞれの地域に密着した情報を発信しているのが特徴です。最近では多数のチャンネルや自主放送を行う都市型のケーブルテレビ局も増えています。

#### D 端子

BSデジタル放送の高画質映像信号用コネクタの通称です。従来、輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)を3本のケーブルで接続(コンポーネント接続)していたのを1本のケーブルで接続できるようにしたのがD端子ケーブルです。輝度・色差信号のほかにも、映像フォーマットを識別する制御信号を送ることができます。走査線数と走査方式によってD1~D5の規格があり(本機はD4に対応)数字が大きいほど、より高画質な映像に対応できます。

### EPG (Electronic Program Guide)

BSデジタル放送で送られてくる、画面で見られる電子番組表のことです。

そ

### HDTV (High Definition Television)

1125iや750pなどのデジタルハイビジョンの高画質、高精細度テレビ放送のことです。

### i.LINK(アイリンク)

i.LINK端子を持つ機器間でデジタル映像やデジタル音声などマルチメディア系のデータの双方向通信を行ったり、接続した機器を操作したりできるシリアル転送方式のインターフェースです。接続はi.LINKケーブル1本で行うことができます。i.LINKはIEEE1394の呼称で、IEEE(米国電子電気技術者協会)によって標準化された国際規格です。現在、100Mbps、200Mbps、400Mbpsの転送速度があり、それぞれS100、S200、S400と表示されます。

### MPEG (Moving Picture Experts Group)

デジタル動画圧縮技術の符号化方式の1つです。一般に「エムペグ」と読みます。MPEG2は、「動き補償」「予測符号化」などの技術を使って画像データを圧縮するもので、圧縮レートは画像の内容により可変ですが、だいたい40分の1に圧縮することができます。

### MPEG2 AAC (MPEG2 Advanced Audio Coding)

MPEG2 音声圧縮技術の符号化方式の 1 つです。高音質、マルチチャンネル設定が可能な方式です。

### NTSC (National Television System Committee)

日本でも採用している現行のカラーテレビ放送方式の標準規格のことです。現在、日本、アメリカのほか、 韓国、カナダ、メキシコなどで採用しています。この規格は、毎秒30フレーム(フィールド周波数60Hz) 走査線数525本のインターレース方式です。

### PPV (Pay Per View)

「ペイパービュー」と読みます。番組単位で購入契約が必要な有料番組のことです。

#### SDTV (Standard Definition Television)

従来の走査線525本の標準精細度テレビ放送のことです。

#### S1/S2映像

セパレート(S)映像信号に、画面比率4:3で上下に黒帯のあるワイド映像(レターボックス)や、もと16:9の映像を横方向に圧縮して4:3にした映像(スクイーズ)を自動判別する信号を加えた映像信号のことです。映画サイズの番組やビデオソフトを見るとき、自動的に最適な画面サイズになります。

### インターレース(飛び越し走査)

NTSC方式のテレビやビデオの画像表示では、525本の走査線のうち、まず奇数番めの走査線(262.5本)を 1/60 秒で描きます(この1画面を1フィールドといいます)。 つぎに偶数番めの走査線(262.5本)を 1/60 秒で描きます。これで、合わせて走査線 525 本の1 枚の完全な画像(フレーム)をつくっていく方式です。

#### お知らせ

BSデジタル放送局から視聴者へメッセージを送るサービスです。

## 用語解説(つづき)

### コンポーネント接続

映像信号を輝度信号(Y)と色差信号(CB/PB、CR/PR)の3つのコンポーネント(構成部分)に分離して 伝送する接続方法です。コンポーネント映像端子は3つの端子に分かれているので、接続には3つのプラ グに分かれた専用コード(コンポーネントケーブル)を用います。通常の映像端子による接続に比べ、色の キレが良く、チラツキのない画質が得られます。

### コンポジット接続

通常の映像端子(ビデオ端子)を使って映像信号を伝送する接続方法です。映像端子は1つのみで、ふつう 黄色で表示されており、形状は音声端子と同じです。コンポジット接続による映像・音声端子の接続では、 黄・白・赤の3色に分かれたAVケーブルを使うのが一般的です。

### サイマル放送 (サイマルキャスト)

BSデジタル放送、BS(アナログ)放送の両方で同じ番組を放送することです。これまでのBS(アナログ)放送の視聴者を保護するため、BSデジタルチャンネルでも同じ番組を放送しているチャンネルもあります。

### ハイビジョン放送

BSデジタルハイビジョンの高画質放送のことです。従来の地上波テレビ放送が525本の走査線で表示していたのに対し、BSデジタルハイビジョン放送は1,125本の走査線を使用しているため、より緻密で高画質な映像です。BSデジタル放送では、番組によって「デジタルハイビジョン映像」と「デジタル標準映像」という異なる画質で放送されています。

#### プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項を参照)をしないで、1フィールドめですべての走査線を順番どおりに描く方法です。525pの場合、1フィールドで525本の走査線を描きます。インターレース方式に比べ、チラツキのないことが特徴で、文字や静止画を表示するときなどに適しています。

#### ワイドクリアビジョン放送

地上放送の画面のワイド化と高画質化、および画面サイズの自動切換えを目的とした放送です。本機では画面サイズの自動切換え信号のみ使用しています。

本取扱説明書に記載されている企業名や製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

他

## 保証とアフターサービス

### 保証書(別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」等の記入を お確かめのうえ、販売店から受け取ってくださ

保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存して ください。

#### 保証期間

お買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも、有料になることがありますの で、保証書をよくお読みください。

本機を分解しますと、保証が無効になります。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い 上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相 談窓口(204ページ)にお問い合わせください。

### 補修用性能部品の保有期間

当社はプラズマカラーテレビの補修用性能部品を、製 造打切後、8年保有しています。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するため に必要な部品です。

#### 修理を依頼されるときは 出張修理

「故障かな?と思ったら(193ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラ グを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ご連絡していただきたい内容

• 品 名:プラズマカラーテレビ

• 形 名: PZ-50BD3 / PZ-43BD3

- ・お買い上げ日(年月日)
- ・故障の状況(できるだけ具体的に)
- 所 (付近の目印も合わせてお知らせください) ・ご
- ・お 名
- ・電 話 番 号
- ・ご訪問希望日

### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に 従って販売店が修理させていただきます。

### | 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させ ていただきます。

### 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合 の料金です。

便利メモ お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日				販売店名	
年	月	日	電話 (	)	

### 長年ご使用のプラズマカラーテレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合 により部品が劣化し、故障したり、時には安 全性を損なって事故につながることもあります。





このよう な症状は ありませ んか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。 内部に水や異物が入った。

ご使用 中 ıŀ 故障や事故防止のた め、スイッチを切り コンセントから電源 プラグをはずして、 必ず販売店にご相談 ください。

## お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。 転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入に関するご相談は ……… 修理相談センター へ

製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は ………… お客様相談センター へ

### 修理相談センター

修理相談センター(沖縄・奄美地区を除く)

受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570 - 02 - 4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。

(注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

		<東日本地区>	<西日本地区>
携帯電話 / PHSでのご利用は	一般電話	043 - 299 - 3863	06 - 6792 - 5511
FAXを送信される場合は	F A X	043 - 299 - 3865	06 - 6792 - 3221

沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

持込修理および部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、

下記地区別窓口にても承っております。

受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

〔但し、沖縄・奄美地区〕は……\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札幌サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	〒330-0038	さいたま市宮原町2-107-2
	宇都宮サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
  関東地区	東京サービスセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜サービスセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡サービスセンター	054-285-9340	〒422-8006	静岡市曲金6-8-44
来 海 地 区	名古屋サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚町4-103
	京都サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地 区	大阪サービスセンター	06-6794-3983	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神戸サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国地区	広島サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美	那覇サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

### お客様相談センター

受付時間 \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043 - 297 - 4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06 - 6621 - 4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

他

品 名								プラズマカラ	ラーテレビ			
			型		名			PZ-50BD3	PZ-43BD3			
	パ		画	面	サ	1	ズ	50V型 横1098mm×縦621mm)	43V型(横952mm×縦536mm)			
	ネ		画		素		数	2,949,120ドット	2,359,296ドット			
			<u> </u>		<b></b>		ØΧ.	(横1280×縦768×3)	(横1024×縦768×3)			
	ル 画面輝度(セット輝度)			350cd/m <sup>2</sup>	390cd/m²							
゠゚゙゠゙				<u>گ</u>	_	カ	_	2ウェイ4ス	<b>くピーカー</b>			
1			音	声		出	カ	24.0W(12.0	)W+12.0W)			
			接	続		端	子	システムケーブル(白)接続端子、シ	ステムケーブル(グレー)接続端子			
ス								スピーカーケーブル接続端子、AC入力端子				
プ			使	用		電	源	AC100V · 50 / 60Hz				
レ			消	費		電	カ	341W	290W			
1			待	機		電	カ	0.7W	0.7W			
部	寸		ディ					幅1219mm×奥行101mm×高さ715mm				
ս	法		スピ					幅1436mm×奥行101mm×高さ715mm				
	14	スピ-					ンド装着時					
	本	ディスプレイ部のみ					39.2kg	32.0kg				
	本体質量		スピ					44.0kg	36.5kg			
	量	スピ-	ーカー、	テー	ブル	スタ	ンド装着時	52.0kg	44.5kg			
		受	信チ	+	ン	ネ	ル	テレビVHF1~12ch、UHF13				
					_			BSデジタル00				
								システムケーブル(白)接続端子、システムケーブル(グレー)接続端子、				
								ビデオ入力4系統4端子、S				
		1	<b>.</b> +		2.11		_	D4映像入力2系統2端子、コンポー				
チ		接	続		端		子	アナログRGB映像端子(ミュ	-			
ュ								PC音声入力端子(3.5				
1								モニター出力1系統1章				
								アンテナ入力端子、ヘッドカ				
ナ		_	0	_	,	-		i.LINK2端子、BS出力1系				
1		B	S	-	-	タ	• •	デジタル音声出力(光)2系統				
部		専	用		端		子	電話回線				
		/击		1	<b>a</b>			ビデオコントローラー端子、BSアンテナ入力端子				
			用 ——毋 費		電電電		<u>源</u> 力	AC100V · 50 / 60Hz 54W				
		 待	 機		電		力 力	0.4				
		寸 1寸	7茂		电		<u>//</u> 法					
		 本	体		質		<u>//</u> 量	幅430mm×與行34 6.5				
								6.59kWh / 年	kg 500kWh/年			
		+	151 /月	貝	电	/1	里	022VAAII\ <del>  </del>	J J J J J V V V II / +			

年間消費電力量とは:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(約 4.5時間/日)を基準に算出した1年間に使用する電力量です。

製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

	チューナー部	ディスプレイ部	スピーカー部
付	リモコン×1、単4形乾電池×2、	電源コード( 3ピン )× 1	取付け金具×4
	システムケーブル×1、電源コード( 3ピン )×1、	AC変換プラグ×1	取付けネジ類×8
属	AC変換プラグ×1、アンテナケーブル×1、	ワイピングクロス × 1	取付け工具( 六角レンチ )× 1
冲	ビデオコントローラー×1、電話線×1、	システムケーブル用クランプ x 1	スペーサー×2
	モジュラー分配器×1、BSデジタル用品一式、	スピーカーケーブル用クランプ×5	スピーカーケーブル×2
品	取扱説明書	転倒防止用品一式	取付け説明書
		保証書	

## 索引

英数字		オートワイド	79、81
2 画面ボタン	7 1	お知らせ	102、169
3 桁入力ボタン	103	オフタイマー	92
AC 変換プラグ	26	音声調整	8 9
A V ポジション	83	音声切換ボタン	88、105
AV メモリー	83	音量(大/小)ボタン	65
B-CAS カード	5 5		
BS アンテナ	30	か行	
BS 固定	156	カーソルボタン	66、102、109
BS チャンネル一覧表	99	ガイド表示	
BS チャンネルボタン	62、103	外部機器設定	102
BS デジタル音声出力(光)端子	147	確認 / 登録	108、135
BS デジタル出力端子		可变	•
BS デジタルリセットボタン		· · · · 画面サイズ	
BS メニュー		——····· 画面調整	·
CATV		画面表示ボタン	
D4 映像端子	- •	カラーボタン(青・赤・緑・黄)	
Dot by Dot		乾電池	
D-VHS ビデオデッキ		機器使用解除	
d(データ連動)ボタン	•	機器選択	
EDTVII 対応		機種番号	
EPG	·	機能切換	
FOCUS	•	クランプ	
FOCUS + SRS		クロック位相	
IC カード		クロック周波数	
IC カード番号表示		ケーブルテレビ	
i.LINK		ゲーム	
i.LINK ボタン		, Д 決定ボタン	
i.LINK 設定	_	R定受信システム(CAS)	•
i.LINK 端子		降雨対応放送	
i.LINK		固定	
PC 入力端子		コントロール端子	
PC ボタン		コンポーネント映像端子	
PPV 購入履歴		コンホーベンド 吹塚姉 」	101
PPV 設定		さ行	
S2 対応		システムケーブル	26 20
SRS		システム設定	·
S 映像入力端子		システム動作テスト	
VHF/UHF アンテナ		マステム動作 テスト	
VHF/UHF アフテフ	29	祝ະ斯尔斯的	
あ行		自動同期調整	
	1.10		
暗証番号設定		シネマ 完喜ギタン:	
アンテナ	•	字幕ボタン	
アンテナ設定		ジャンル検索	
裏番組表ボタン		終了ボタン	•
映画		主映像	
映像設定		主音声	•
映像調整		受信機レポート	
映像切換ボタン		受信微調整	
オーディオ出力	91	受信メッセージ一覧	169

そ
の
他

主電源スイッチ	64	は行	
省エネ設定	93、96	パワーマネジメント	9 6
消音ボタン	65	番組視聴設定	102
消費電力	93	番組情報ボタン	104、114
垂直位置	74、77	番組情報をみる	114
水平位置	74、77	番組表	
ステレオ放送	88	ビデオ 1 ~ 4 入力	176
スピーカー	23、27、28	ビデオコントロール端子	137
スライドスイッチ	55	ビデオコントローラー	137
静止ボタン	73	ビデオ連動予約	121
セーブモード	93	ビデオ連動録画設定	137、138
選局(順/逆)ボタン	65、104	標準	8 3
操作切換ボタン	72	副映像	1 0 5
		副音声	88、105
た行		フル	6 8
ダイナミック	83	プロ設定	·
ダウンロード設定	157	サラウンドボタン	
地域設定	167	ヘッドホン端子	176
地域番号	46、47	放送切換 ( デジタル ) ボタン	116
チャンネルスキップ	44、134		
チャンネル設定		ま行	
チャンネル設定(個別)	36	マルチ音声	
チャンネル設定(自動)		マルチビュー	101、124
チャンネル設定(地域番号)		無信号オフ	65、93
チャンネル表示	42、132	無操作オフ	9 3
通信設定		メニュー	6 6
データ(独立)ボタン	107	モデム	
デジタル音声設定		戻るボタン	
テレビチャンネルボタン	35、65	モニター出力	•
テレビ番組		モノラル放送	88
テレビボタン			
テレビメニューボタン		や行	
テレビリセットボタン		予約	
電源コード		予約ランプ	
電源(受像)ボタン		予約解除ボタン	
電源プラグ		予約確認	
電源ボタン		予約取消	
電源ランプ		予約変更	1 3 1
電子番組表(EPG)			
電話回線	5 2	ら行	
		ラジオボタン	
な行		リモコン	·
二重音声	•	臨時編成サービス	
日時検索		録画予約	120
入力切換			
入力選択		わ行	
ノーマル	68	ワイド	
		ワイドクリアビジョン放送	6 8

**Quick Start Guide** 


## **Part Names**

The number shown in is the page number where the part's function and/or use is explained in English or Japanese.


### **Display Unit**

**Note:** The functions and operations of PZ-50BD3 and PZ-43BD3 are exactly the same although the two models differ in size and external appearance.


### Front view




#### Rear view




### **Receiver Unit**







**Quick Start Guide** 

## **Part Names**








**Quick Start Guide** 

### **Part Names**



**SHARP** 

## Inserting the batteries in the remote control

1


with subtitles.

picture program.


Picture select......216 • 105

Press to select the desired picture when receiving a digital BS multi-

### Open the battery compartment cover.



Insert the supplied two AAA batteries, and close the cover.



### Remote control operating range

When operating the remote control, direct its head toward the remote sensor located at the bottom right corner of the display unit, as shown below. The maximum operating range is approximately 7 meters in distance, and 30 degrees in angle against the straight line normal to the remote sensor, as shown below.


Japanese or English in bilingual

Opening the cover

broadcast, the main sound or a sub sound

in digital BS multi-sound broadcast, etc.).

 Gently holding down this area with your thumb, slide the cover toward yourself.



#### Note:

- The display unit may not be able to receive the remote control's infrared rays if there is an obstacle between the remote control and the remote sensor.
- As the batteries are depleted, the operating distance will become shorter. Replace them with new ones.
- The display panel emits faint infrared rays. If there is an
  infrared-operated device such as a VCR near the plasma
  display, that device may not be able to properly receive its
  remote control's infrared rays. In such a case, move the
  device farther away from the plasma display.
- Depending on the location of installation and other conditions, the plasma display TV may not be able to properly receive its remote control's infrared rays due to the infrared radiation from the display panel. (The intensity of infrared radiation from the panel changes as it displays changing pictures.)


## **Basic Operations**

Shown on this and the next pages are the basic operations for watching regular TV (VHF, UHF) and CATV channels.

### Turning the power on

Press the main power switch to turn on the power. • The plasma display TV enters the standby mode (with

> power indicator lit green). Standby mode Go to step 2. Active mode Go to step 3.





Power indicator


Remote control

2 Engage the TV in the active mode by performing shown below. or

Press the power button on the remote control. -Press the power button on the display unit. Press the power button on the receiver unit.







### Control buttons on the display unit

- Press to engage the plasma display TV in the active mode or the standby mode.
- **3** Press to select the desired channel.
- Press to adjust the sound volume.

Press to switch the input mode.




#### Power supply and power cable connection

- The receiver unit communicates with digital BS broadcasting stations even when it is in the standby mode.
- Normally keep the power cables plugged into wall outlets even when the plasma display TV is not in use.
- Do not disconnect the power cable from the wall outlet immediately after it has been plugged in. In rare cases, the receiver unit's memory will be initialized causing timer programs, the PPV program purchase history, etc., to be erased. If this happens, perform all necessary settings again.

## **Basic Operations**

### Selecting a channel, adjusting the sound volume, etc.



## Note

#### **Preset channels**

• The receiver unit is factory preset to receive VHF channels 1 to 12 and digital BS channels 1 to 10/0. See pages 31 through 50 if you wish to receive UHF broadcast or change the VHF channel setting.

#### **CATV** broadcast reception

- CATV channels can be received only in areas where CATV broadcasting services are available.
- To receive CATV broadcast, you need to subscribe to your local CATV station and register your TV with the station. To watch (and record) charged, scrambled programs, you need to connect a home terminal adapter to the receiver unit. For further details, consult with your local CATV service provider.
- The plasma display TV allows you to select CATV channels C13 through C63.

### When the broadcasting service for the selected channel is over for the day

- Approximately 15 minutes after the end of the service day, the power automatically turns off and the plasma display TV enters the standby mode with the power indicator lit red. (No-signal-turn-off feature: see page 93. This function may not work properly if the TV receives a weak signal from any other channel or some other wave.)
- The no-signal-turn-off feature works the same way when the TV is in the AV input mode.

**Quick Start Guide** 

## **Enjoying Digital BS Broadcast**

### Selecting a Digital BS Program



### Select the type of broadcast

(Note: Radio and data broadcast can be selected only when receiving digital BS broadcast.)


The digital BS broadcast offers not only TV programs but also radio and data programs. What you do first is to select the type of broadcast--TV, radio, or data, by pressing (デレビ) (TV), (ラジオ) (radio), or (データ) (data).

- 1) To select TV broadcast Press (TV).
  - → A TV channel is selected.




- 2) To select radio broadcast ..... Press [55/3] (radio).
  - → A radio channel is selected.









to select an item, confirm your choice, or switch screens back and forth, etc.



### Select the desired channel

1 Using the digital BS channel select buttons

The digital BS channel select buttons are factory preset to receive the channels listed in the table shown below.

After you have received the desired type of broadcast in step 1 above, all you do now is press one of the digital BS channel select buttons (1) - (12) to directly select the channel of your choice.

2 Selecting a channel by entering the 3-digit channel number

Press (channel number input). "BS---" is displayed in the top right corner of the screen. Enter the channel number using the digital BS channel select buttons (1-10/0).

Ex. Press  $\stackrel{\text{NHK1}}{\longrightarrow} \rightarrow \stackrel{\text{BSB7}}{\longrightarrow} \rightarrow \stackrel{\text{NHK1}}{\longrightarrow}$  to select BS Nippon. As you press the third button,  $\stackrel{\text{NHK1}}{\longrightarrow}$ , the TV will receive a BS Nippon program.

3 Using



After you have received the desired type of broadcast in step (1) above, press the  $\land$  or  $\lor$  side



(channel up/down) to select the next higher or lower channel.

Digital BS channel	TV		Rad	Radio		Data	
select button	Channel name	Channel number	Channel name	Channel number	Channel name	Channel number	
NHK1	NHK BS1	101	BSC300	300	Megaport	900	
NHK2	NHK BS2	102	Music Bird	316	Weathernews	910	
NHKh 3	NHK Hi-Vision	103	JFN 1	320	Digicas 933	933	
BSBŦV	BS Nippon	141	St. GIGA	333	NDB 940	940	
BSHIT	BS Asahi	151	BS Nippon Radio 1	444	BS955-5	955	
88-i 6	BS-i	161	BSA Radio 455	455	Tivi ! 963	963	
BSJ 7	BS Japan	171	BS-i Radio	461	ch999	999	
8 8	BS Fuji	181	BSJ 471	471	_	_	
wow 9	wowow	191	LFX488	488	_	_	
10/0	Star Channel	200	BSQR489	489	_	_	
11)		_	WOWOW WAVE 1	491		_	
12		_	_	_	_	_	


## **Enjoying Digital BS Broadcast**



### **Enjoying other services**

Digital BS broadcasting stations offer various services which take advantage of digital technologies that allow far more data volume to be transmitted within a single channel than the traditional ground-based or analog satellite TV broadcast. These services include programs with multiple pictures and sounds, program-linked data broadcast in which program-related information is provided with still images and texts.

Press frame (program information) to display the currently selected program information.



### Selecting the desired service

- - → Program-related information will be displayed.
- ②When" 點映像 "is displayed ······ Press 岸 (picture select) inside the sliding cover.
  - Press the button until the desired picture is displayed.
- - Press the button until the desired sound is selected.
- ④When" ■字幕 "is displayed ······ Press 🚊 (subtitles) inside the sliding cover to display subtitles.
  - Press the button again to turn off the subtitles, or select other subtitles.

	4	
X		
/		

# **メモ**(つづき)

お問い合わせは、お客様ご相談窓口へ

この製品についてのご意見・ご質問 「お客様相談センター」にお申し付けください。

### 東日本相談室

☎ (043)297-4649 FAX(043)299-8280 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

### 西日本相談室

**含** (06)6621-4649 FAX(06)6792-5993 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

受付時間: 月曜日~土曜日 午前9時~午後6時

日曜日・祝日 午前10時~午後5時

(年末年始は除きます。)

製品の故障や部品のご購入などの相談「修理相談センター」にお申し付けください。 (くわしくは、204ページをご覧ください。)

修理サービスを依頼される前に、193~194ページの「故障かな? と思ったら」をもう一度お読みください。

## **\*//+-7/**。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

電話(06)6621-1221(大代表)

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

電話(0287)43-1131(大代表)